

Acest manual trebuie considerat ca fiind parte integrantă a motocicletei și trebuie predat împreună cu vehiculul la revânzarea acestuia.

Această publicație include cele mai recente informații disponibile în momentul publicării. Honda Motor Co., Ltd. își rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment fără obligativitatea notificării prealabile.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă fără o notificare scrisă.

Este posibil ca vehiculul descris în acest manual de utilizare să nu fie identic cu vehiculul dumneavoastră.

Bine ați venit

Felicitări pentru achiziționarea unei noi motociclete Honda. Alegând un produs Honda ați intrat în familia internațională de clienți mulțumiți care apreciază renumele Honda obținut pentru fabricarea unor produse de bună calitate.

Pentru a asigura siguranța și plăcerea de a conduce:

- Citiți cu atenție acest manual de utilizare.
- Respectați toate recomandările și procedurile din acest manual de utilizare.
- Acordați atenție mesajelor de siguranță din acest manual de utilizare și de pe motocicletă.

- Următoarele coduri din acest manual indică țările respective.
- Ilustrațiile din acest manual se bazează pe modelul NT1100D ED.

Coduri țară

Cod	Țară
NT1100A	
ED	Vânzări directe în Europa, Franța, Turcia
NT1100D	
ED	Vânzări directe în Europa, Franța, Turcia

Câteva cuvinte despre siguranță

Siguranța dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic este foarte importantă. Utilizarea motocicletei în siguranță este o responsabilitate importantă.

Pentru a vă ajuta să luați decizii în cunoștință de cauză, în acest manual și pe etichetele de siguranță sunt incluse proceduri de funcționare și alte informații. Aceste informații vă avertizează despre potențialele pericole care ar putea să vă rănească pe dumneavoastră sau alte persoane. Desigur, nu este practic sau posibil să vă informăm asupra tuturor pericolelor asociate cu utilizarea sau întreținerea motocicletei dumneavoastră. Trebuie să vă bazați și pe judecata dumneavoastră.

Veți descoperi informații importante privind siguranța într-o multitudine de forme, inclusiv:

- Etichete de siguranță pe motocicletă
- Mesajele de siguranță precedate de simbolul avertizare de siguranță  și de unul din cele trei cuvinte: PERICOL, AVERTIZARE sau ATENȚIE. Semnificația acestor termeni este următoarea:

PERICOL

**Nerespectarea acestor instrucțiuni
PROVOACĂ DECESUL sau LEZIUNI GRAVE.**

AVERTIZARE

**Nerespectarea acestor instrucțiuni
POATE PROVOCA DECESUL sau
LEZIUNI GRAVE.**

ATENȚIE

**Nerespectarea acestor instrucțiuni
POATE PROVOCA LEZIUNI.**

**Alte informații importante sunt
furnizate cu următoarele titluri:**

NOTIFICARE Informații care vă ajută să evitați deteriorarea motocicletei dumneavoastră, a altor proprietăți sau a mediului înconjurător.

Contents

Siguranța vehiculului P. 2

Ghid de utilizare P. 20

Întreținere P. 226

Soluționarea problemelor P. 264

Informații P. 295

Specificații tehnice P. 315

Index P. 318

Siguranța vehiculului

Această secțiune conține informații importante privind conducerea în siguranță a vehiculului dumneavoastră. Vă rugăm să citiți cu atenție această secțiune.

Instrucțiuni privind siguranța.....	P. 3
Etichete cu simboluri.....	P. 7
Prevederi privind siguranța.....	P. 12
Prevederi privind deplasarea.....	P. 13
Accesorii & modificări.....	P. 18
Încărcarea.....	P. 19

Instrucțiuni privind siguranța

Respectați aceste instrucțiuni pentru a crește nivelul siguranței:

- Efectuați toate verificările de rutină și obișnuite specificate în acest manual.
- Opriți motorul și mențineți scânteele și flăcările la depărtare înainte de a umple rezervorul de combustibil.
- Nu porniți motorul în zone închise sau închise parțial. Monoxidul de carbon din gazele de eșapament este toxic și vă poate ucide.

Purtați întotdeauna cască

Este un fapt dovedit: căștile și echipamentul de protecție reduce semnificativ numărul și severitatea loviturilor la cap și a altor leziuni. Așadar, purtați întotdeauna o cască de motocicletă autorizată și echipament de protecție. 2 P. 12

Înainte de a începe deplasarea

Asigurați-vă că sunteți apt fizic, concentrat și că nu ați consumat alcool și droguri. Verificați ca dumneavoastră și pasagerul să purtați cască autorizată și echipament de protecție. Instruiți pasagerul să se țină de mânerul de pe scaun sau de talia dumneavoastră, să se încline împreună cu dumneavoastră la viraje și să mențină picioarele pe scăriță, chiar și atunci când motocicleta este oprită.

Acordați-vă timp pentru a învăța și pentru a exersa

Chiar dacă ați mai condus alte motociclete, exersați într-o zonă sigură pentru a vă familiariza cu modul de funcționare al acestei motociclete, precum și cu dimensiunea și greutatea acesteia.

Nu conduceți agresiv

Acordați atenție vehiculelor din jurul dumneavoastră și nu presupuneți că ceilalți participanți la trafic vă pot vedea. Fiți întotdeauna pregătiți să opriți imediat sau să efectuați manevre pentru evitarea obstacolelor.

Instrucțiuni privind siguranța

Aveți grijă să fiți vizibili

Aveți grijă să fiți vizibili, în special pe timpul nopții, purtați îmbrăcăminte reflectorizantă, poziționați-vă astfel încât să fiți vizibili pentru ceilalți șoferi, semnalizați înainte de a vira sau de a schimba banda de circulație, folosiți claxonul atunci când este necesar.

Nu vă depășiți limitele

Nu vă deplasați niciodată depășindu-vă limitele personale sau nu depășiți viteza impusă de condițiile de drum. Oboseala și lipsa atenției pot afecta abilitatea dumneavoastră de a judeca și de a vă deplasa în siguranță.

Nu consumați alcool înainte de a conduce

Nu beți înainte de a conduce. Chiar și o singură băutură alcoolică poate reduce abilitatea dumneavoastră de a reacționa la schimbarea condițiilor, iar timpul dumneavoastră de reacție se înrăutățește cu fiecare băutură suplimentară. Nu consumați alcool înainte de a conduce, nu lăsați nici prietenii dumneavoastră să facă acest lucru.

Mențineți motocicleta Honda în condiții de siguranță

Este important ca motocicleta să fie întreținută în mod corespunzător și să fie menținută în condiții de funcționare. Verificați motocicleta înainte de fiecare deplasare și efectuați toate intervențiile recomandate de întreținere. Nu depășiți niciodată limitele de încărcare (2 P. 19), și nu modificați motocicleta sau nu montați accesorii ce ar transforma motocicleta dumneavoastră într-un vehicul nesigur (2 P. 18).

Instrucțiuni privind siguranța

Dacă sunteți implicați într-un accident

Siguranța personală este prima prioritate. Dacă dumneavoastră sau o altă persoană ați fost rănit, nu subevaluați severitatea leziunilor și, dacă este sigur, continuați deplasarea. Dacă este necesar, solicitați o ambulanță. De asemenea, respectați legislația și reglementările în vigoare în cazul în care o altă persoană sau un alt vehicul este implicat în incident.

Dacă decideți că veți continua deplasarea, în primul rând rotiți contactul în poziția **○** (oprit) și apoi evaluați starea motocicletei. Verificați să nu existe scurgeri, verificați etanșeitatea piulițelor și șuruburilor, verificați mânerul, manetele de control, frânele și roțile. Deplasați-vă încet și cu prudență.

Este posibil ca motocicleta să fi suferit daune care nu sunt vizibile imediat. Motocicleta dumneavoastră trebuie verificată cât mai curând posibil de un tehnician calificat.

Siguranța vehiculului

Instrucțiuni privind siguranța

Siguranța vehiculului

Pericol monoxid de carbon

Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon otrăvitor, un gaz incolor, inodor. Inhalarea de monoxid de carbon poate provoca pierderea cunoștinței și poate conduce la deces.

Dacă lăsați motorul să funcționeze într-un spațiu închis sau parțial închis, aerul pe care îl respirați poate conține o cantitate periculoasă de monoxid de carbon.

Nu lăsați niciodată motorul să funcționeze într-un garaj sau într-un spațiu închis.

AVERTIZARE

Funcționarea motorului într-o încăpere închisă sau închisă parțial poate provoca acumularea rapidă de gaz toxic monoxid de carbon.

Inhalarea acestui gaz incolor, inodor poate provoca rapid inconștiență și poate conduce la deces.

Porniți motorul doar atunci când vă aflați într-o zonă exterioară, bine ventilată.

Etichete cu simboluri

În paginile următoare este descrisă semnificația etichetelor. Unele etichete vă avertizează asupra eventualelor pericole ce pot provoca leziuni grave. Altele oferă informații importante privind siguranța. Citiți cu atenție aceste informații și nu îndepărtați etichetele.

În cazul în care eticheta se dezlipește sau devine greu de citit, contactați distribuitorul dumneavoastră pentru înlocuirea acesteia.

Pe fiecare etichetă există un simbol specific. În cele ce urmează, sunt ilustrate semnificațiile simbolurilor și al etichetelor.



Citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare.



Citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de reparație. Pentru păstrarea siguranței, reparați motocicleta doar la distribuitorul dumneavoastră.



PERICOL (pe fundal ROȘU)

Nerespectarea acestor instrucțiuni
PROVOACĂ MOARTEA sau LEZIUNI GRAVE.

AVERTIZARE (pe fundal PORTOCALIU)

Nerespectarea acestor instrucțiuni POATE
PROVOCA MOARTEA sau LEZIUNI GRAVE.

ATENȚIE (pe fundal GALBEN)

Nerespectarea acestor instrucțiuni POATE
PROVOCA LEZIUNI.

Etichete cu simboluri



ETICHETĂ BATERIE PERICOL

- Mențineți scânteile și flăcările la depărtare de baterie. Bateria produce gaz exploziv care poate provoca explozii.
- Este necesară utilizarea ochelarilor de protecție și a mănușilor de cauciuc în timpul manevrării bateriei, în caz contrar, existând riscul apariției unor arsuri sau a pierderii vederii din cauza contactului cu electrolitul bateriei.
- Nu permiteți copiilor sau altor persoane să atingă bateria dacă nu au luat la cunoștință foarte bine informațiile legate de manevrarea corectă a acesteia și pericolele referitoare la aceasta.
- Manipulați cu atenție deosebită electrolitul bateriei deoarece acesta conține acid sulfuric diluat. Contactul acestuia cu pielea sau ochii dumneavoastră poate produce arsuri sau poate cauza pierderea vederii.
- Citiți cu atenție acest manual de utilizare și înțelegeți-l înainte de a manipula bateria. Neglijarea instrucțiunilor poate cauza leziuni sau poate provoca daune motocicletei dumneavoastră.
- Nu utilizați o baterie al cărei nivel al electrolitului este la semnul de nivel minim sau sub acesta. Aceasta poate exploda cauzând leziuni grave.

Etichete cu simboluri



ETICHETĂ BUȘON RADIATOR PERICOL

NU DESCHIDEȚI ATUNCI CÂND ESTE CALD.

Contactul cu lichidul de răcire fierbinte provoacă arsuri.

Supapa de limitare a presiunii începe să se deschidă la **1.1 kgf/cm²**.

Siguranța vehiculului


Etichete cu simboluri


**ETICHETĂ AVERTIZARE ACCESORII ȘI ÎNCĂRCARE
AVERTIZARE**
ACCESSORIES AND LOADING

- Stabilitatea și manevrabilitatea acestei motociclete pot fi afectate prin adăugarea de accesorii și bagaje.
- Citiți cu atenție instrucțiunile din acest manual de utilizare și din ghidul de montare înainte de instalarea oricărui accesoriu.
- Greutatea totală a accesoriilor și a bagajelor, adăugate la greutatea motociclistului și a pasagerului, nu poate depăși **194 kg (428 lb)**, valoare referitoare la sarcina maximă.
- Greutatea totală a bagajului nu poate depăși, sub nicio formă, **21 kg (46 lb)**.
- Nu este recomandată montarea unei carene mărite pe furcă sau pe ghidon.


ETICHETĂ AMORTIZOR SPATE
CU GAZ

Nu deschideți. Nu încălziți.



ETICHETĂ INFORMAȚII ANVELOPĂ ȘI LANȚ DE TRANSMISIE

Presiune anvelopă la rece:

[Doar șofer]

Față **250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)**

Spate **290 kPa (2.90 kgf/cm², 42 psi)**

[Șofer și pasager]

Față **250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)**

Spate **290 kPa (2.90 kgf/cm², 42 psi)**

Mențineți lanțul reglat și lubrifiat.

Joc **70 - 75 mm (2.8 - 3.0 in)**



ETICHETĂ REMINDER SIGURANȚĂ

Pentru protecția dumneavoastră, purtați întotdeauna cască, echipament de protecție.

ETICHETĂ COMBUSTIBIL

Doar benzină fără plumb

ETANOL până la 10 % în volum



ETICHETĂ PORTBAGAJ SPATE

Nu depășiți **10 kg (22 lb)**.

Prevederi privind siguranța

Prevederi privind siguranța

- Conduceți cu atenție, mențineți mâinile pe ghidon și picioarele în scărite.
- În timpul deplasării mâinile pasagerului trebuie să fie pe chinga de pe scaun sau pe talia dumneavoastră, iar picioarele în scărită.
- Întotdeauna țineți cont de siguranța pasagerului precum și de siguranța altor șoferi sau motocicliști.

Echipament de protecție

Asigurați-vă că dumneavoastră și pasagerul purtați cască autorizată, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată. Conduceți defensiv în funcție de condițiile meteorologice și de starea carosabilului.

#Cască

Trebuie să fie omologată conform standardelor de siguranță, să aibă vizibilitate ridicată și dimensiunea corectă.

- Trebuie să se potrivească confortabil, dar în siguranță, atunci când curelușă este fixată.

- Vizieră cu câmp vizual neobstrucționat sau alte dispozitive aprobate pentru protejarea ochilor.

AVERTIZARE

Nepurtarea unei căști crește riscul producerii de leziuni grave sau chiar al decesului în cazul unui accident.

Asigurați-vă că dumneavoastră și pasagerul purtați întotdeauna căști autorizate și echipament de protecție.

#Mănuși

Mănuși din piele cu degete și rezistență ridicată la abraziune.

#Cizme sau bocanci

Cizme robuste cu tălpi anti-alunecare și protecție glezne.

Prevederi privind deplasarea

Perioadă de rodaj

În primii 500 km (300 mile) de utilizare, respectați aceste prevederi pentru a asigura fiabilitatea și performanțele viitoare ale motocicletei.

- Evitați pornirea cu accelerație maximă și accelerarea rapidă.
- Evitați frânarea puternică și schimbarea rapidă a treptei de viteză.
- Conduceți cu precauție.

Frâne

Respectați următoarele instrucțiuni:

- Evitați frânarea excesiv de puternică și cuplarea treptelor inferioare de viteză.
 - u Frânarea bruscă poate reduce stabilitatea motocicletei.
 - u Atunci când este posibil, reduceți viteza înainte de virare; în caz contrar, riscați să derapați.
- Aveți grijă pe suprafețele cu aderență redusă.
 - u Roțile se blochează mai ușor pe aceste suprafețe, astfel că distanțele de frânare vor fi mai mari.
- Evitați frânarea continuă.
 - u Frânarea repetată, ca în cazul pantelor lungi, abrupte poate supraîncălzi frânele, educând eficiența acestora. Folosiți frâna de motor cu utilizarea intermitentă a frânelor pentru a reduce viteza.
- Pentru a obține eficiența maximă a sistemului de frânare, acționați în același timp frâna față și frâna spate.

Prevederi privind deplasarea

#Sistem Anti-lock Brake (ABS)

Acest model este dotat, de asemenea, cu un sistem anti-blocare frâne (ABS) proiectat pentru a împiedica blocarea frânelor în timpul frânării de urgență. Funcțiile ABS cu informațiile furnizate de IMU (unitate de măsură inerțială).

- Sistemul ABS nu reduce distanța de frânare. În anumite situații, sistemul ABS poate mări distanța de frânare.
- Sistemul ABS nu funcționează la viteze mai mici de 10 km/h (6 mph).
- Este posibil ca maneta de frână și pedala să ricoșeze un pic la frânare. Acest lucru este normal.
- Folosiți întotdeauna roțile dințate și anvelopele față/spate recomandate pentru a garanta funcționarea corectă a sistemului ABS.

#Frâna de motor

Frâna de motor vă ajută să încetiniți motocicleta atunci când eliberați accelerația. Pentru a continua reducerea vitezei, cuplați o treaptă inferioară de viteză. Atunci când abordați pante lungi și abrupte, se recomandă reducerea vitezei cu ajutorul frânei de motor și prin utilizarea intermitentă a frânelor.

#Condiții de ploaie și carosabil ud

Carosabilul ud este alunecos și frânele ude reduc ulterior eficiența frânării. Frânați cu foarte mare grijă în condiții de carosabil ud. Dacă frânele se udă, trebuie să frânați atunci când vă deplasați cu viteză redusă pentru a le usca.

Parcarea

- Parcați pe o suprafață plană, fermă.
- Dacă trebuie să parcați pe o suprafață cu o înclinare ușoară sau pe o suprafață nesigură, parcați astfel încât motocicleta să nu se miște sau să cadă.
- Asigurați-vă că piesele care ating temperaturi ridicate nu intră în contact cu materialele inflamabile.
- Nu atingeți motorul, amortizorul de zgomot, frânele și alte componente cu temperatură ridicată decât atunci când acestea s-au răcit.
- Pentru a reduce probabilitatea unui furt, blocați întotdeauna ghidonul și luați cheia cu dumneavoastră.
Se recomandă și utilizarea unui dispozitiv anti-furt.

#Parcarea pe suport lateral sau pe suportul central

1. Opriți motorul.

2. Folosind suportul lateral

Coborâți suportul lateral.

Încet, înclinați motocicleta spre stânga până când greutatea sa se sprijină pe suport.

Folosind suportul central

Pentru a coborî suportul central, stați pe partea stângă a autovehiculului.

Apăsați vârful suportului central cu piciorul drept și, simultan, trageți în sus și către spate.

3. Rotiți ghidonul complet către stânga.

u Rotirea ghidonului către dreapta reduce stabilitatea și poate provoca căderea motocicletei.

4. Aduceți contactul în poziția  (blocat) și scoateți cheia din contact. 2 P. 118

Prevederi privind deplasarea

Siguranța vehiculului

Instrucțiuni privind alimentarea și combustibilul

Respectați aceste instrucțiuni pentru a proteja motorul, sistemul de alimentare și catalizatorul:

- Utilizați doar benzină fără plumb.
- Utilizați combustibil cu cifra octanică recomandată. Folosirea unei benzine cu cifră octanică mai mică va conduce la scăderea performanțelor motorului.
- Nu utilizați combustibili care conțin o concentrație ridicată de alcool. 2 P. 308
- Nu utilizați benzină veche sau contaminată sau un amestec ulei/benzină.
- Evitați pătrunderea de murdărie sau apă în rezervorul de combustibil.

Prevederi privind deplasarea

Honda Selectable Torque Control

Atunci când Honda Selectable Torque Control (Torque Control) detectează patinarea roții spate în timpul accelerării, sistemul limitează cuplul aplicat roții spate în funcție de nivelul de control de cuplu setat în funcție de modalitatea de condus selectată.

Suplimentar, sistemul facilitează mișcarea rapidă în timpul deplasării pe o roată în timpul accelerării în funcție de nivelul selectat al Torque Control.

La setările minore al nivelului de control cuplu, acesta din urmă va permite o anumită patinare a roții în timpul accelerării. Selectați o modalitate de deplasare adecvată condițiilor de deplasare.

Sistemul Torque Control nu funcționează în timpul decelerării și nu va împiedica patinarea roții spate datorită efectului frânei de motor. Nu închideți brusc clapeta de accelerație, în special atunci când vă deplasați pe suprafețe cu aderență redusă.

Este posibil ca sistemul Torque Control să nu compenseze starea carosabilului accidentat sau acționarea rapidă a accelerației. Țineți întotdeauna cont de starea carosabilului și de condițiile meteorologice precum și de abilitățile personale și de capacitatea de a acționa accelerația.

Dacă motocicletă rămâne blocată în noroi, zăpadă sau nisip, poate fi mult mai ușor să o eliberați având sistemul Torque Control dezactivat temporar.

Dezactivarea temporară a Torque Control poate ajuta la menținerea controlului și a echilibrului la deplasarea pe teren accidentat.

Folosiți întotdeauna anvelopele recomandate pentru a garanta funcționarea corectă a Torque Control.

Accesorii și modificări

Siguranța vehiculului

Accesorii și modificări

Vă recomandăm cu tărie să nu adăugați accesorii care nu au fost proiectate special de Honda pentru motocicletă dumneavoastră sau să nu efectuați modificări ale designului original. În urma acestor acțiuni, motocicletă poate deveni nesigură. Efectuarea de modificări vor conduce, de asemenea, la pierderea garanției, iar motocicletă nu va mai putea fi utilizată, în mod legal, pe drumurile publice. Înainte de a hotărî montarea de accesorii pe motocicletă dumneavoastră asigurați-vă că această modificare este sigură și legală.

⚠ AVERTIZARE

Accesoriile sau modificările necorespunzătoare pot provoca un accident în care puteți fi grav răniți sau uciși.

Respectați toate instrucțiunile privind accesorii și modificările, instrucțiuni prezentate în acest manual de utilizare.

Nu tractați o remorcă sau nu atașați un ataș la motocicletă dumneavoastră. Motocicleta dumneavoastră nu a fost proiectată pentru aceste accesorii, utilizarea acestora poate afecta în mod grav manevrabilitatea motocicletei dumneavoastră.

Încărcarea

- Greutatea suplimentară afectează manevrabilitatea, frânarea și stabilitatea motocicletei dumneavoastră. Deplasați-vă întotdeauna cu o viteză sigură pentru sarcina pe care o transportați.

- Evitați să transportați greutate excesivă și respectați limitele de încărcare specificate.

Sarcină maximă / Greutate maximă bagaje / Greutate maximă portbagaj
2 P. 315


- Legați toate bagajele în siguranță, echilibrate și cât mai aproape de centrul motocicletei.
- Nu poziționați obiecte în apropierea luminilor sau a amortizorului de zgomot.

⚠️ AVERTIZARE

Supraîncărcarea sau încărcarea necorespunzătoare poate provoca un accident, dumneavoastră putând fi răniți sau chiar uciși. Respectați limitele de încărcare și ale instrucțiuni privind încărcarea din acest manual de utilizare.

Siguranța vehiculului

Localizarea componentelor



Extractor siguranțe, cheie hexagonală, șurubelniță standard/Phillips, mâner șurubelniță **P.224**

Rezervor lichid frână spate **P.250**

Rezervor lichid frână față **P.250**

Manetă frână față **P.260**

Siguranță principală & siguranță principală ABS **P.292**

NT1100A Siguranță FI & siguranță principală 2 **P.293**

NT1100D Siguranță FI & siguranță principală 2 & principală DCT **P.294**

Tablou siguranțe & siguranță ABS FSR **P.291**

Baterie **P.243**


Rezervor agent răcire **P.248**

Pedală frână spate


Conector pentru conexiunea de date



Localizarea componentelor *(Continuare)*



Instrumente de bord



NT1100D

Martor AT

Se aprinde atunci când este selectată modalitatea AT.  **P.207**

Verificare display

Toate modalitățile și segmentele digitale sunt afișate atunci când contactul este în poziția I (pornit). Dacă unele elemente nu sunt afișate corect, verificați problema la un dealer autorizat.

Martor poziție transmisie

NT1100A

Poziția transmisiei este indicată de martorul poziție transmisie.

- u " - " apare atunci când schimbarea treptelor nu este efectuată corect.

NT1100D

Poziția transmisiei este indicată de martorul poziție transmisie atunci când este selectată MODALITATEA MT. Martorul se aprinde intermitent dacă:

- u Roata față este ridicată de pe sol.
- u Este învârtită roata cu motocicleta în poziție verticală pe suport.

Acest lucru este normal. Pentru a acționa sistemul din nou, aduceți contactul în poziția  (oprit) și apoi în poziția  (pornit).

Se afișează D în martorul poziție transmisie atunci când este selectată modalitatea D în MODALITATEA AT. Se afișează S în martorul poziție transmisie atunci când este selectată modalitatea S în MODALITATEA AT.

Dacă, în timpul deplasării, martorul " - " clipește în fereastra poziție transmisie:  **P.271**

NT1100D

Indicator nivel modalitatea S  **P.207**

Instrumente de bord *(Continuare)*

Ecran multifuncțional

Autovehiculul este dotat cu un ecran multifuncțional care are diferite funcții și informații.

Ecranul multifuncțional este un ecran tactil. Poate fi acționat prin atingerea ecranului.

- Anumite setări și funcții manuale sunt dezactivate sau nu pot fi utilizate atunci când vehiculul este în mișcare. Nu poate fi selectat un meniu dezactivat atât timp cât vehiculul nu este oprit.

Atunci când contactul este adus în poziția **I** (pornit), un mesaj de avertizare este afișat pe ecran timp de câteva secunde.

Citiți mesajul de avertizare, apoi apăsați butonul **ENT** sau atingeți **[OK]** pe ecran.


This rider is responsible for safe operation of this vehicle. Use this system only when traffic conditions permit. For further details, see your manual.

OK

#Ecran Home

Din acest ecran, puteți trece la diferitele funcții și opțiuni de setare.

Pentru a reveni la ecranul Home:  **P.38**



#Informații privind deplasarea

Puteți reveni la informațiile privind deplasarea. Informațiile privind deplasarea includ 3 ecrane: ecran imagine Gold, ecran imagine Silver, ecran imagine Bronze. Aceste ecrane se schimbă în funcție de modalitatea de deplasare.

Ecran imagine Gold  **P.28**

Ecran imagine Silver  **P.32**

Ecran imagine Bronze  **P.35**

Pentru a modifica setarea ecranului pentru fiecare modalitate de deplasare  **P.77**

Telefon

Puteți iniția apeluri folosind di
audio Bluetooth® cu conexiune *Bluetooth®*.

#Multimedia

Puteți reda muzica de pe dispozitivele *Bluetooth®*.

#Setări

Puteți selecta diferite setări.

Instrumente de bord (Continuare)

Informații privind deplasarea

Ecran imagine Gold

Ceas (afișare 12 sau 24 ore)

Pentru a seta ceasul: ☐ P.86

Riding mode display

☐ P.127

Martor suport lateral

☐ P.62

Indicator informații suplimentare

☐ P.41

Viteză setată de Cruise Control

Este afișată viteza setată pentru sistemul Cruise Control.

Cruise Control: ☐ P.211

Indicator temperatură exterioară ☐ P.63



Vitezometru

Turometru

NOTIFICARE

Evitați aducerea turațiilor motorului până în zona roșie a turometrului. Turațiile excesive pot afecta durata de utilizare a motorului.

Zonă roșie turometru

(turații excesive motor)

Indicator combustibil

Carburant disponibil atunci când începe să clipească doar primul segment (E): Aproximativ 3.0 L (0.79 US gal, 0.66 Imp gal)

Dacă indicatorul nivel combustibil se aprinde intermitent:  **P.272**

NOTIFICARE

Se recomandă să alimentați atunci când indicatorul se apropie de segmentul E. Dacă rămâneți fără combustibil, este posibil ca motorul să dea rateuri, deteriorând catalizatorul.



Martor temperatură lichid de răcire

Atunci când lichidul de răcire a depășit temperatura specificată, toate segmentele devin roșii, al șaselea segment (H) începe să clipească și martorul temperatură ridicată lichid răcire se aprinde intermitent.  **P.266**



Dacă martorul temperatură lichid răcire clipește:  **P.273**

Continuare 29

Instrumente de bord (Continuare)

Martor nivel Torque Control [T] P.123


Atunci când martorul se aprinde intermitent, verificați problema la un dealer autorizat.

Martor nivel [EB] [frână motor] P.127

Atunci când martorul se aprinde intermitent, verificați problema la un dealer autorizat.

Martor nivel [P] [putere] P.127

Atunci când martorul se aprinde intermitent, verificați problema la un dealer autorizat.



Icoană stare încălzire mâner ghidon

Icoana de stare încălzire mâner ghidon apare atunci când sistemul de încălzire este pornit.  P.122

Dacă icoana de stare încălzire mâner ghidon se aprinde intermitent:  P.273

Martor poziție transmisie

NT1100A

Poziția transmisiei este indicată de martorul poziție transmisie.

u "—" apare atunci când schimbarea treptelor nu este efectuată corect.

NT1100D

Poziția transmisiei este indicată de martorul poziție transmisie.

Martorul se aprinde intermitent dacă:

- u Roata față este ridicată de pe sol.
- u Este învârtită roata cu motocicleta în poziție verticală pe suport.

Acest lucru este normal. Pentru a acționa sistemul din nou, aduceți contactul în poziția  (oprit) și apoi în poziția  (pornit).

Se afișează D în martorul poziție transmisie atunci când este selectată modalitatea D în MODALITATEA AT. Se afișează S în martorul poziție transmisie atunci când este selectată modalitatea S în MODALITATEA AT.

1/S 

Indicator nivel modalitatea S  P.207

Dacă, în timpul deplasării, martorul "—" clipește în fereastra poziție transmisie:

 P.271

Instrumente de bord (Continuare)

Ecran imagine Silver

Martor suport lateral

 P.62

Riding mode display

 P.127

NOTIFICARE

Se recomandă să alimentați atunci când indicatorul se apropie de segmentul E. Dacă rămâneți fără combustibil, este posibil ca motorul să dea rateuri, deteriorând catalizatorul.



Indicator combustibil

Carburant disponibil atunci când începe să clipească doar primul segment (E):

Aproximativ 3.0 L (0.79 US gal, 0.66 Imp gal)

Dacă indicatorul nivel combustibil se aprinde intermitent  P.272

Ceas (afișare 12 sau 24 ore)

Pentru a seta ceasul:  P.86



 Icoană stare încălzire mâner ghidon

Icoana de stare încălzire mâner ghidon apare atunci când sistemul de încălzire este pornit.  **P.122**

Dacă icoana de stare încălzire mâner ghidon se aprinde intermitent:  **P.273**

Indicator temperatură exterioară **P.63****Tuometru****NOTICE**

Do not operate the engine in the Tachometer red zone.
Excessive engine speed can adversely affect engine life.

Zonă roșie tuometru

(turații excesive motor)

Vitezometru**Viteză setată de Cruise Control**

Este afișată viteza setată pentru sistemul Cruise Control.

Cruise Control:  **P.211**

Instrumente de bord (Continuare)

Martor nivel Torque Control [T] P.123

Atunci când martorul se aprinde intermitent, verificați problema la un dealer autorizat.

Martor nivel [EB] [frână motor] P.127

Atunci când martorul se aprinde intermitent, verificați problema la un dealer autorizat.

Martor nivel [P] [putere] P.127

When the indicator flashes, have your dealer check for problems.

Indicator informații suplimentare P.41



Ecran imagine Bronze

Ceas (afișare 12 sau 24 ore)


Pentru a seta ceasul: **P.86**

Ecran modalitate de

deplasare **P.127**

Martor suport lateral

P.62



Viteză setată Cruise Control

Este afișată viteza setată pentru sistemul Cruise Control.

Cruise Control: **P.211**


Instrumente de bord (Continuare)

Icoană stare încălzire mâner ghidon

Icoana de stare încălzire mâner ghidon apare atunci când sistemul de încălzire este pornit.  **P.122**

Dacă icoana de stare încălzire mâner ghidon se aprinde intermitent:

 **P.273**



Martor nivel [P] [putere] **P.127**

Atunci când martorul se aprinde intermitent, verificați problema la un dealer autorizat.

Martor nivel Torque Control [T] **P.123**

Atunci când martorul se aprinde intermitent, verificați problema la un dealer autorizat.

Indicator temperatură exterioară **Tuometru****NOTIFICARE**

Evitați aducerea turațiilor motorului până în zona roșie a tuometrului.
Turațiile excesive pot afecta durata de utilizare a motorului.

Zonă roșie tuometru

(turații excesive motor)

** Indicator combustibil**

Carburant disponibil atunci când începe să clipească doar primul segment (E):
Aproximativ 3.0 L (0.79 US gal, 0.66 Imp gal)

Dacă indicatorul nivel combustibil se aprinde intermitent: 

NOTIFICARE

Se recomandă să alimentați atunci când indicatorul se apropie de segmentul E. Dacă rămâneți fără combustibil, este posibil ca motorul să dea rateuri, deteriorând catalizatorul.



Instrumente de bord *(Continuare)*

#Operații de bază


Puteți acționa și seta diferite funcții ale motocicletei dumneavoastră folosind butoanele de pe mânerul stânga și butonul funcției  de pe mânerul dreapta sau de pe ecranul tactil.

Totuși, nu puteți acționa anumite funcții atunci când motocicletă este în mișcare.



Pentru a reveni la ecranul inițial

Acționați către spate și mențineți acționat butonul paginii  de pe mânerul stânga sau atingeți zona ceasului de pe ecranul multi-informații atunci când motocicletă este oprită.




Pentru a selecta o setare dorită a meniului

Pentru a acționa mânerul stânga: Apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunile disponibile.
Pentru a acționa mânerul stânga: Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta opțiunile disponibile.



Buton selectare



Buton selectare

Buton selectare

Pentru a acționa ecranul tactil:
Atingeți meniul ce va fi selectat pe ecranul tactil.

Pentru a seta selecția

Pentru a acționa mânerul stânga:
Apăsați butonul ENT de pe mânerul stânga pentru setarea selecției.

Buton ENT



Pentru a acționa ecranul tactil:
Atingeți meniul ce va fi selectat pe ecranul tactil.

Instrumente de bord *(Continuare)*

Pentru a ieși din meniul de setare

Pentru a reveni la informațiile privind deplasarea:

Trageți înapoi butonul  de pe mânerul stânga.


Pentru a reveni la ecranul principal:

Trageți înapoi și mențineți apăsat butonul de pe mânerul stânga. Pentru a reveni la ecranul anterior: Apăsați butonul  de pe mânerul stâng.

Pentru a acționa ecranul tactil:

Atingeți butonul  ce va fi selectat pe ecranul tactil.

De asemenea, modalitatea de setare se încheie atunci când viteza motocicletei ajunge la aproximativ 6 km/h (4 mph).



#Pagina 1:

Pagina 1 afișează kilometrajul parțial A [TRIP A] și trei opțiuni selectate din următoarele repere. **P.82**

- afișare consum mediu kilometraj parțial A [AVG. CONS.] **P.46**
- afișare viteză medie kilometraj parțial A [AVG. SPD.] **P.52**
- afișare consum instantaneu kilometraj parțial A [CONS.] **P.48**
- afișare durată deplasare kilometraj parțial A [ELAPSED] **P.49**
- Kilometraj parțial B [TRIP B]
- Blank

1	2	3	4
TRIP A			
60.0 km			
AVG. CONS.			
5.6 l/100 km			
AVG. SPD.			
55.5 km/h			
CONS.			
6.6 L			

Instrumente de bord *(Continuare)*

#Pagina 2:

Pagina 2 afișează kilometrajul parțial B [TRIP B] an și trei opțiuni selectate din următoarele repere.

☐ **P.82**

- afișare consum mediu kilometraj parțial B [AVG. CONS.] ☐ **P.51**
- afișare viteză medie kilometraj parțial B [AVG. SPD.] ☐ **P.52**
- afișare consum combustibil kilometraj parțial B [CONS.] ☐ **P.53**
- afișare durată deplasare kilometraj parțial B [ELAPSED] ☐ **P.54**
- Blank ☐ **P.61**

1	2	3	4
TRIP B			
30.0 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
AVG. SPD.			
45.5 km/h			
CONS.			
1.8 L			

#Pagina 3:

Pagina 3 afișează patru opțiuni selectate din următoarele opțiuni. ☒ P.82

- afișare consum instantaneu [INST. CONS.] ☐ P.55
- Autonomie [RANGE] ☐ P.56
- afișare tensiune baterie [VOLTAGE] ☐ P.57
- afișare dată [DATE] ☐ P.57
- afișare consum mediu [AVG. CONS.] ☐ P.58
- afișare consum [CONS.] ☐ P.59
- afișare durată deplasare [ELAPSED] ☐ P.59
- afișare kilometraj parțial "numărătoare inversă" [-TRIP] ☐ P.60
- Blank ☐ P.61

1	2	3	4
INST. CONS.			
5.8 l/100 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
CONS.			
3.2 L			
ELAPSED			
02:42			

Instrumente de bord *(Continuare)*

#Pagina 4:

Pagina 4 afișează valorile de setare ale nivelului Honda Selectable Torque Control [HSTC].



#Pentru a schimba pagina afișată

- a Selectați ecranul imaginii Gold.  **P.77**
- b Împingeți  sau  al butonului selectare stânga/dreapta   până se afișează pagina dorită.
- Puteți, de asemenea, efectua setările de mai sus de pe ecranul tactil.

#Pentru a trece la pagina 1 sau la indicatorul nivel combustibil

- a Selectați ecranul imaginii Silver.  **P.77**
- b Împingeți  sau  al butonului selectare stânga/dreapta   pentru a trece la pagină sau la indicatorul nivel combustibil.

#Kilometraj parțial A [TRIP A]

Distanță parcursă de la resetarea kilometrajului parțial A.

1	2	3	4
TRIP A	60.0 km		
AVG. CONS.	5.6 l/100 km		
AVG. SPD.	55.5 km/h		
CONS.	6.6 L		

Atunci când "---.-" se aprinde intermitent, verificați problema la un dealer autorizat.

Pentru a reseta kilometrajul parțial A [TRIP A]: **P.64**

Instrumente de bord *(Continuare)*

#Afișare consum mediu kilometraj parțial A [AVG. CONS.]

Afișează consumul mediu începând de la ultima resetare a kilometrajului parțial A. Consumul mediu este calculat în funcție de valoarea afișată pe kilometrajul parțial A selectat. De asemenea, consumul mediu al kilometrajului parțial A este afișat și atunci când se selectează kilometrajul. Interval de afișare: de la 0,0 la 299,9 l/100 km (km/l, mpg sau mile/L)

- Afișare inițială: se afișează "---.-".
- Peste 299.9 l/100 km (km/l, mpg sau mile/L): se afișează "299.9".
- Atunci când este resetat consumul de combustibil al kilometrajului parțial A: se afișează "---.-".

1	2	3	4
TRIP A	60.0 km		
AVG. CONS.	5.6 l/100 km		
AVG. SPD.	55.5 km/h		
CONS.	6.6 L		

Atunci când "---.-" se aprinde intermitent, verificați problema la un dealer autorizat.

Pentru a reseta consumul mediu al kilometrajului parțial A [AVG. CONS.]:

P.64

#Viteză medie kilometraj parțial A [AVG. SPD.]

Afișează viteza medie începând de la ultima resetare a kilometrajului parțial A.

Viteza medie este calculată în funcție de valoarea afișată pe kilometrajul parțial A selectat.

- Atunci când este resetat consumul de combustibil al kilometrajului parțial A: se afișează "---.-".

Interval de afișare: de la 0 la 299 km/h sau de la 0 la 186,9 mph

1	2	3	4
TRIP A	60.0 km		
AVG. CONS.	5.6 l/100 km		
AVG. SPD.	55.5 km/h		
CONS.	6.6 L		

Pentru a reseta viteza medie a kilometrajului parțial A [AVG. SPD.]:



Instrumente de bord *(Continuare)*

Consum combustibil kilometraj parțial A [CONS.]

Afișează consumul de combustibil al kilometrajului parțial A de la ultima resetare a kilometrajului parțial A.

Interval de afișare: de la 0,0 la 300,0 L (gal)

- Mai mare de 300,0 L (gal): se afișează "300.0".
- Atunci când este resetat consumul de combustibil al kilometrajului parțial A: se afișează "---".

1	2	3	4
TRIP A	60.0 km		
AVG. CONS.	5.6 l/100 km		
AVG. SPD.	55.5 km/h		
CONS.	6.6 L		

Pentru a reseta consumul de combustibil al kilometrajului parțial A [CONS.]:  **P.64**

#Durată deplasare kilometraj parțial A [ELAPSED]

Afișează durata deplasării kilometrajului parțial A de la ultima resetare a kilometrajului parțial A.

Interval de afișare: de la 00:00 la 99:59 (ore:minute)

- Ecranul va continua să afișeze "99:59" dacă indicatorul depășește 99:59.

1	2	3	4
TRIP A			
60.0 km			
AVG. CONS.			
5.6 l/100 km			
AVG. SPD.			
55.5 km/h			
ELAPSED			
01:39			

Atunci când "00:00" se aprinde intermitent, verificați problema la un dealer autorizat.

Pentru a reseta durata deplasării kilometrajului parțial A [ELAPSED]:



Instrumente de bord (Continuare)

Kilometraj parțial B [TRIP B]

Distanță parcursă de la resetarea kilometrajului parțial B.

1	2	3	4
TRIP B			
30.0 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
AVG. SPD.			
45.5 km/h			
CONS.			
1.8 L			

Atunci când "---.-" se aprinde intermitent, verificați problema la un dealer autorizat.

Pentru a reseta kilometrajul parțial B

[TRIP B]:  P.65

#Consum mediu kilometraj parțial B [AVG. CONS.]

Afișează consumul mediu începând de la ultima resetare a kilometrajului parțial B. Consumul mediu este calculat în funcție de valoarea afișată pe kilometrajul parțial B selectat.

Interval de afișare: de la 0,0 la 299,9 l/100 km (km/l, mpg sau mile/L)

- Afișare inițială: se afișează "---.-".
- Mai mare de 299,9 l/100 km (km/l, mpg sau mile/L): se afișează "299,9".
- Peste 299,9 l/100 km : se afișează "---.-".
- Atunci când este resetat kilometrajul parțial B: se afișează "---.-".

1	2	3	4
TRIP B			
30.0 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
AVG. SPD.			
45.5 km/h			
CONS.			
1.8 L			

Atunci când "---.-" se aprinde intermitent, verificați problema la un dealer autorizat.

Pentru a reseta consumul mediu al kilometrajului parțial B[AVG. CONS.]:

 P.65

Instrumente de bord *(Continuare)*

#Viteză medie kilometraj parțial B [AVG.SPD.]

Afișează viteza medie începând de la ultima resetare a kilometrajului parțial B.

Viteza medie este calculată în funcție de valoarea afișată pe kilometrajul parțial B selectat.

- Atunci când este resetat kilometrajul parțial B: se afișează "---.-".
- Interval de afișare: de la 0 la 299 km/h sau de la 0 la 186,9 mph

1	2	3	4
TRIP B	30.0 km		
AVG. CONS.	6.2 l/100 km		
AVG. SPD.	45.5 km/h		
CONS.	1.8 L		

Pentru a reseta viteza medie a kilometrajului parțial B [AVG. SPD.]:

 P.65

#Consum combustibil kilometraj parțial B [CONS.]

Afișează consumul de combustibil al kilometrajului parțial B de la ultima resetare a kilometrajului parțial B.

Interval de afișare: de la 0,0 la 300,0 L (gal)

- Mai mare de 300,0 L (gal): se afișează "300.0".
- Atunci când este resetat consumul de combustibil al kilometrajului parțial B: se afișează "---.-".

1	2	3	4
TRIP B			
30.0 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
AVG. SPD.			
45.5 km/h			
CONS.			
1.8 L			

Pentru a reseta consumul de combustibil al kilometrajului parțial B [CONS.]: 

Instrumente de bord *(Continuare)*

Durată deplasare kilometraj parțial B [ELAPSED]

Afișează durata deplasării kilometrajului parțial B de la ultima resetare a kilometrajului parțial B.

Interval de afișare: de la 00:00 la 99:59 (ore:minute)

- Ecranul va continua să afișeze "99:59" dacă indicatorul depășește 99:59.



Atunci când "00:00" se aprinde intermitent, verificați problema la un dealer autorizat.

Pentru a reseta durata deplasării kilometrajului parțial B [ELAPSED]: P.65

#Consum instantaneu [INST. CONS.]

Afișează consumul de combustibil curent și instantaneu.

Interval de afișare: de la 0,0 la 299,9 l/100 km (km/l, mpg sau mile/L)

- Atunci când viteza este mai mică de 3 km/h: se afișează "---.-"
- Mai mare de 299,9 k/100 km (km/l, mpg sau mile/L): se afișează "299,9".

1	2	3	4
INST. CONS.			
			5.8 l/100 km
AVG. CONS.			
			6.2 l/100 km
CONS.			
			3.2 L
ELAPSED			
			02:42

Atunci când "---.-" se aprinde intermitent, verificați problema la un dealer autorizat.

Instrumente de bord *(Continuare)*

#Autonomie deplasare [RANGE]

Afișează distanța estimată ce poate fi parcursă cu combustibilul rămas în rezervor. Interval de afișare: de la 999 la 0 km (de la 999 la 0 mile)

- Peste 999 km (mile): se afișează "999".
- Afișare inițială: se afișează "0".
- Atunci când autonomia este mai mică de 5 km (3 mile) sau cantitatea rămasă în rezervor este mai mică de 1,0 L (0,2 gal) , se afișează "---".

Autonomia indicată este calculată în funcție de condițiile de condus și este posibil ca cifra indicată să nu fie întotdeauna distanța reală de parcurs.

1	2	3	4
INST. CONS.		5.8	l/100 km
AVG. CONS.		6.2	l/100 km
RANGE		32	km
-TRIP		155.5	km

#Tensiune baterie [VOLTAGE]

Afișează tensiunea curentă a bateriei.
Interval de afișare: de la 7,5 la 18,5 V

1	2	3	4
INST. CONS.			
5.8 l/100 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
VOLTAGE			
 12.0 v			
DATE Wed, 15, May, 2021			

Atunci când "---.-" se aprinde intermitent,
verificați problema la un dealer autorizat.

#Data [DATE]

Afișează data curentă.

1	2	3	4
INST. CONS.			
5.8 l/100 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
VOLTAGE			
 12.0 v			
DATE Wed, 15, May, 2021			

Pentru a seta data curentă:  P.86

Instrumente de bord *(Continuare)*

Consum mediu [AVG. CONS.]

Afișează consumul mediu de combustibil de la ultima resetare a contorului.

Interval de afișare: de la 0,1 la 299,9 l/100 (km/l, mpg sau mile/L)

- Afișare inițială: se afișează "---."
- Mai mare de 299,9 l/100 km (mpg sau mile/L): se afișează "299,9".
- Peste 299,9 l/100km: se afișează "---."
- Atunci când este resetat consumul mediu [AVG. CONS.]: se afișează "---."

1	2	3	4
INST. CONS.			
5.8 l/100 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
CONS.			
3.2 L			
ELAPSED			
02:42			

Atunci când "---." se aprinde intermitent, verificați problema la un dealer autorizat.

Pentru a reseta consumul mediu [AVG. CONS.]:  P.66

Consum combustibil [CONS.]

Afișează consumul de combustibil de la pornirea motorului.
Interval de afișare: de la 0,0 la 300,0 L sau de la 0,0 la 300,0 gal

- Mai mare de 300,0 L (gal): se afișează "300.0".
- La pornirea motorului: se afișează "---.-".

1	2	3	4
INST. CONS.			
5.8 l/100 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
CONS.			
3.2 L			
ELAPSED			
02:42			

Durată deplasare [ELAPSED]

Afișează durata de funcționare de la pornirea motorului.

Interval de afișare: de la 00:00 la 99:59 (ore:minute)

- Ecranul va continua să afișeze "99:59" dacă indicatorul depășește 99:59.

1	2	3	4
INST. CONS.			
5.8 l/100 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
CONS.			
3.2 L			
ELAPSED			
02:42			

Atunci când "00:00" se aprinde intermitent, verificați problema la un dealer autorizat.

Instrumente de bord *(Continuare)*

#"Numărătoare inversă" [-TRIP]

Distanța parcursă este scăzută dintr-o valoare presetată, din momentul setării numărătorii inverse.

Interval de afișare:

de la 1.607,3 la -1.609,0 km sau de la 999,0 la -1.000,0 mile.

Ecranul va continua să indice "-1609,0" km ("-1000.0" mile) dacă indicatorul depășește -1609.0 km (-1000.0 mile).

1	2	3	4
INST. CONS.		5.8	l/100 km
AVG. CONS.		6.2	l/100 km
RANGE		32	km
-TRIP		155.5	km

Pentru a seta numărătoarea

inversă:  **P.74**

Setare predefinită: 000

#Blank

Ecranul este gol

1	2	3	4
INST. CONS.		5.8	l/100 km
AVG. CONS.		6.2	l/100 km
RANGE		32	km

Ghid de utilizare

Continuare 61

Instrumente de bord *(Continuare)*

#Nivel Honda Selectable Torque Control [HSTC]

Afișează valoarea selectată a nivelului Honda Selectable Torque Control [HSTC].


Interval de setare: Nivel de la 1 la 3 sau 0 (oprit)

Pentru a selecta nivelul Honda Selectable Torque Control [HSTC]:



#Martor suport lateral

Martorul suportului lateral se aprinde atunci când suportul lateral este coborât. Se stinge atunci când suportul lateral este ridicat.



Martor suport lateral

#Indicator temperatură exterioră

Afișează temperatura exterioră.



**Indicator
temperatură
exterioră**

Interval de afișare: -10 °C to 50 °C

- mai mică de -11°C: se afișează "---"
- mai mare de 50° C: 50° C se aprinde intermitent

Căldura carosabilului și evacuarea unui alt vehicul pot influența valoarea temperaturii atunci când viteza vehiculului este mai mică de 30 km/h (19 mph). După stabilizarea

valorii temperaturii, actualizarea ecranului poate necesita câteva minute.

#Viteză setată Cruise Control

Este afișată viteza setată pentru controlul vitezei de croazieră.



Viteză setată Cruise Control

Pentru a regla viteza setată a

sistemului Cruise Control:  **P.213**

Instrumente de bord *(Continuare)*

#Pentru a reseta kilometrajul parțial A [TRIP A], consumul mediu kilometraj parțial A [AVG. CONS.], viteza medie kilometraj parțial A [AVG. SPD.], consumul de combustibil kilometraj parțial A [CONS.] și durată deplasare kilometraj parțial A [ELAPSED]

Pentru a reseta kilometrajul parțial A [TRIP A], consumul mediu kilometraj parțial A [AVG. CONS.], viteza medie kilometraj parțial A [AVG. SPD.], consumul de combustibil kilometraj parțial A [CONS.] și durată deplasare kilometraj parțial A [ELAPSED], apăsați și mențineți apăsat butonul **ENT** când este vizualizată pagina 1 sau atingeți și mențineți zona paginii 1.

1	2	3	4
TRIP A	60.0 km		
AVG. CONS.	5.6 l/100 km		
AVG. SPD.	55.5 km/h		
CONS.	6.6 L		

#Pentru a reseta kilometrajul parțial B [TRIP B], consumul mediu kilometraj parțial B [AVG. CONS.], viteza medie kilometraj parțial B [AVG. SPD.], consumul de combustibil kilometraj parțial B [CONS.] și durată deplasare kilometraj parțial B [ELAPSED]

Pentru a reseta kilometrajul parțial B [TRIP B], consumul mediu kilometraj parțial B [AVG. CONS.], viteza medie kilometraj parțial B [AVG. SPD.], consumul de combustibil kilometraj parțial B [CONS.] și durată deplasare kilometraj parțial B [ELAPSED], apăsați și mențineți apăsat butonul **ENT** când este vizualizată pagina 2 sau atingeți și mențineți zona paginii 2.

1	2	3	4
TRIP B		30.0 km	
AVG. CONS.		6.2 l/100 km	
AVG. SPD.		45.5 km/h	
CONS.		1.8 L	

Instrumente de bord *(Continuare)*

#Pentru a reseta consumul mediu [AVG. CONS.]


Pentru a reseta consumul mediu [AVG. CONS.], apăsați și mențineți apăsat butonul **ENT** când este afișată pagina 3 sau atingeți și mențineți zona paginii 3.

1	2	3	4
INST. CONS.		5.8 l/100 km	
AVG. CONS.		6.2 l/100 km	
CONS.		3.2 L	
ELAPSED		02:42	

Modalitate de setare


#Pentru a trece la meniul ecranului multifuncțional


-  Trageți înapoi și mențineți butonul pagini  sau atingeți zona ceasului de pe ecranul multifuncțional.
-  Selectați [Riding Information], apoi apăsați butonul **ENT** sau atingeți [Riding Information] de pe ecranul multifuncțional.
-  Trageți înapoi butonul pagini 
-  Apăsați butonul de selectare 
-  Apăsați butonul de selectare 




Instrumente de bord (Continuare)


- ➡ Apăsați butonul **ENT**.
- ➡ Apăsați butonul Înapoi  sau atingeți  pe ecranul multifuncțional.
- ➡ Apăsați butonul de selectare Sus .
- ➡ Apăsați butonul de selectare Jos .





Instrumente de bord *(Continuare)*





Instrumente de bord *(Continuare)*


#Funcție

Următoarele opțiuni pot fi modificate în secvență.


- Modalitate utilizator (această pagină)
- -Trip ☐ **P.74**
- Anulare automată semnalizator ☐ **P.75**
- Indicator HISS ☐ **P.76**

Modalitate utilizator


Puteți modifica valorile [Power], [Engine Brake] în [USER 1 MODE] și [USER 2 MODE].



- a Selectați [User Modes], apoi apăsați butonul **ENT**.
- b Selectați [User 1] sau [User 2] folosind butoanele de selectare ▲ sau ▼ apăsați butonul **ENT**.



- c Apăsați butonul de selectare ▲ sau ▼ pentru a selecta un meniu de setare.
- d Împingeți ◀ sau ▶ de pe butonul de selectare stânga/dreapta ◀▶ până se afișează valoarea dorită.
- u Apăsați și mențineți apăsat ◀ sau ▶ de pe butonul de selectare stânga/dreapta ◀▶ pentru avansarea rapidă a valorii.



- e Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.


Setări disponibile: **P.129**

Setare predefinită: **P.128**

Instrumente de bord *(Continuare)*


-Trip

De asemenea, puteți regla valoarea numărătorii inverse [-TRIP].



- Selecți [-Trip], apoi apăsați butonul **ENT**
- Selecți cifrele folosind sau de pe butonul de selectare stânga/dreapta
- Pentru a crește valoarea: Apăsați butonul de selectare până la afișarea valorii dorite. Pentru a reduce valoarea: Apăsați butonul de selectare până la afișarea valorii dorite.

- Apăsați și mențineți apăsat butonul de selectare sau butonul de selectare pentru avansarea rapidă a valorii.



- Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**


De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Interval de setare: de la 000 la 999

Setare predefinită: 000

Anulare automată semnalizator

Puteți activa/dezactiva anularea automată a semnalizatoarelor.



- Selecționați [Auto Cancel Turn Signal], apoi apăsați butonul **[ENT]** pentru a comuta funcția pe [ON] (activare) sau [OFF] (dezactivare).
- Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **[P.40]**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.


Setări disponibile: [ON]/[OFF]

Setare predefinită: [ON]

Instrumente de bord *(Continuare)*

Indicator HISS

Puteți selecta activarea/dezactivarea aprinderii intermitente a matorului HISS.



- Selecți [HISS Indicator], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [ON] (aprindere intermitentă) sau [OFF] (oprit).
- Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Setări disponibile: [ON]/[OFF]

Setare predefinită: [ON]

#Ecran

Următoarele opțiuni pot fi modificate în secvență.

- Modalitate de afișare (această pagină)
- Luminozitate ☐ P.79
- Fundal ☐ P.80
- Informații Favorite ☐ P.82
- Buton Favorite ☐ P.85


Modalitate de afișare

Puteți selecta imaginea informațiilor privind deplasarea.



Instrumente de bord *(Continuare)*

- Selectați [Display Mode], apoi apăsați butonul **ENT**.
- Apăsați butonul de selectare ▲ sau ▼ pentru a selecta un meniu de setare.
- Apăsați ◀ sau ▶ de pe bu stânga/dreapta ◀▶ pentru a selecta ecranul dorit.



- Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Setări disponibile: imagine Gold/
imagine Silver/imagine Bronze

Setare predefinită:

- [TOUR MODE]: imagine Gold
- [URBAN MODE]: imagine Silver
- [RAIN MODE]: imagine Bronze
- [USER 1 MODE]: imagine Silver
- [USER 2 MODE]: imagine Bronze

Luminozitate

Puteți selecta reglarea luminozității fundalului.


Ecranul poate deveni mai închis atunci când acesta este foarte cald. Dacă nu este reluată luminozitatea inițială, contactați un dealer autorizat.

Verificare automată luminozitate:


P.300




- Selecționați [Brightness], apoi apăsați butonul **ENT**
- Selecționați [Auto], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [ON] (auto) sau [OFF] (manual).



- a Selectați [Background], apoi apăsați butonul **ENT**.
- b Selectați [Auto], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [ON] (auto) sau [OFF] (manual).
- c Dacă se selectează [ON] (auto), apăsați ◀ sau ▶ de pe butonul de selectare stânga/dreapta ◀▶ pentru a selecta nivelul dorit.
 - u Apăsați și mențineți apăsat ◀▶ pe butonul de selectare stânga/dreapta ◀▶ pentru avansarea rapidă a valorii



Dacă se selectează [OFF] (manual), apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta [White] sau [Black].



- d Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Interval de setare: nivel automat de la 1 la 7, White sau Black

Setare predefinită: Auto 1

Instrumente de bord *(Continuare)*

Informații Favorite

Puteți selecta următoarele elemente:

- Pagina 1
 - afișare consum mediu kilometraj parțial A [AVG. CONS.]
 - Viteză medie kilometraj parțial A [AVG. SPD.]
 - Consum instantaneu kilometraj parțial A [CONS.]
 - Durata deplasare kilometraj parțial A [ELAPSED]
 - Kilometraj parțial B [TRIP B]
 - Blank
- Pagina 2
 - Consum mediu kilometraj parțial B [AVG. CONS.]
 - Viteză medie kilometraj parțial B [AVG. SPD.]
 - Consum instantaneu kilometraj parțial B [CONS.]
 - Durata deplasare kilometraj parțial B [ELAPSED]
 - Blank

● Pagina 3

- Consum instantaneu [INST. CONS.]
- Autonomie [RANGE]
- Tensiune baterie [VOLTAGE]
- Data [DATE]
- Consum mediu [AVG. CONS.]
- Consum combustibil [CONS.]
- Durata deplasare [ELAPSED]
- Numărătoare inversă [-TRIP]
- Blank



- a Selectați [Favourite Information], apoi apăsați butonul **ENT**.
- b Împingeți ◀ sau ▶ de pe butonul de selectare stânga/dreapta ◀ ▶ până se afișează valoarea dorită.
- c Apăsați ▲ / ▼ pentru a selecta opțiunile disponibile, apoi apăsați butonul **ENT**.



- d Apăsați ▲ / ▼ pentru a selecta opțiunile disponibile, apoi apăsați butonul **ENT**.



- e Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Instrumente de bord *(Continuare)*

Setare predefinită:


- Pagina 1
 - afișare consum mediu kilometraj parțial A [AVG. CONS.]
 - Viteză medie kilometraj parțial A [AVG. SPD.]
 - Consum instantaneu kilometraj parțial A [CONS.]
- Pagina 2
 - Consum mediu kilometraj parțial B [AVG. CONS.]
 - Viteză medie kilometraj parțial B [AVG. SPD.]
 - Consum instantaneu kilometraj parțial B [CONS.]
- Pagina 3
 - Consum instantaneu [INST. CONS.]
 - Autonomie [RANGE]
 - Tensiune baterie [VOLTAGE]
 - Dată [DATE]

Buton Favourite

- a Selectați [Favourite Switch], apoi apăsați butonul **ENT**.



- b Apăsați butonul de selectare  sau  butonul de selectare pentru a selecta modalitatea dorită.



- c Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. 

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Setări disponibile: [HSTC]/[Riding Mode]

Setare predefinită: [HSTC]

Instrumente de bord *(Continuare)*

#General


Următoarele opțiuni pot fi modificate în secvență.

- Date and Time (această pagină)
- Unitate de măsură  **P.89**
- Volum  **P.91**
- limbă  **P.93**
- Restabilire setări presetate  **P.94**

Data și oră


Ecranul multifuncțional primește semnale de la sateliții GPS și actualizează automat data și ora.

De asemenea, puteți regla manual data și ora.




Pentru a comuta funcția de reglare automată oră pe [ON] (auto):

- Selecționați [Date and Time], apoi apăsați butonul **ENT**.
- Selecționați [Adjust Time Automatically], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [ON] (auto).



Atunci când nu este posibilă localizarea GPS. Citiți mesajul de avertizare, apoi apăsați butonul **ENT**.




- Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Instrumente de bord *(Continuare)*

Pentru reglarea manuală a ceasului:

- Selecționați [Date and Time], apoi apăsați butonul **ENT**.
- Selecționați [Adjust Time Automatically], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [OFF] (manual).



- Apăsați / de pe butonul de selectare stânga/dreapta pentru a selecta o secțiune zi, lună, an, oră, minut sau format oră.
 - Pentru a avansa ziua, luna, anul, ora sau minutul: apăsați butonul de selectare până la afișarea valorii dorite.
Pentru a da înapoi ziua, luna, anul, ora sau minutul: apăsați butonul de selectare până la afișarea valorii dorite.
 - Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru avansarea rapidă a valorii.
 - Pentru a selecta formatul orei: apăsați butonul de selectare sau butonul de selectare , până se afișează formatul dorit al orei.
- Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home.

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.


Setări disponibile: [ON] (auto)/[OFF] (manual)

Setare predefinită: [ON] (auto)

Unitate de măsură

Puteți schimba următoarele unități de măsură.

- [Speed]: [km/h] sau [mph]
 - [Fuel Consumption]: [l/100 km] sau [km/l]
- Dacă este selectată opțiunea [mph] pentru viteză, consumul de combustibil va fi afișat în [mpg] sau [mile/L].



Instrumente de bord *(Continuare)*

- a. Selectați [Units], apoi apăsați butonul **ENT**
- b. Apăsați butonul  sau  pentru a selecta un meniu de setare.
 - i. "TEMP" este afișat dar nu poate fi utilizat.
- c. Apăsați  sau  de pe butonul stânga/dreapta   a selecta unitatea de măsură dorită.



- d. Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. 

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Setări disponibile:


- [Speed]: [km/h]/[mph]
- [Fuel Consumption]: [l/100 km]/[km/l]/[mpg]/[mil/L]

Setare predefinită:

- [Speed]: [km/h]
- [Fuel Consumption]: [l/100 km]


Volum

Permite selectarea setării volumului pentru a crește automat volumul căștilor atunci când viteza vehiculului crește.




Pentru a comuta funcția de reglare automată a volumului pe [Off] (dezactivare), [Low] sau [High]:

- Selecționați [Volume], apoi apăsați butonul **ENT**.
- Selecționați [Automatic Volume], apoi apăsați butonul **ENT**.



Instrumente de bord *(Continuare)*

- c Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a seta alegerea.



- d Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**


De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Setări disponibile: [Off] (disable)/[Low]/[High]

Setare predefinită: [Off] (disable)

Pentru a regla volumul:

- Selecționați [Volume], apoi apăsați butonul **ENT**
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ butonul pentru a selecta un meniu de setare.
- Apăsați ◀ sau ▶ stânga/dreapta ◀ ▶ pentru a selecta nivelul dorit.
 - Apăsați și mențineți apăsat ◀ ▶ de pe butonul stânga/dreapta ◀ ▶ pentru avansarea rapidă a valorii.



- d Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. 

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Interval nivel VOLUM:

Diferit de microfon: nivel de la 0 la 30

Microfon telefon: nivel de la 0 la 15

Setare predefinită:


- Muzică (conducător): 7
- Muzică (pasager): 7
- Telefon: 7
- Sistem: 7
- Sonerie: 7
- Voce: 7
- CarPlay: 7
- Microfon: 7

Limba

Permite modificarea limbii sistemului.


- a Selectați [Language], apoi apăsați butonul

ENT



Instrumente de bord *(Continuare)*

- b Apăsați butonul ▲ sau butonul ▼ pentru a selecta limba de afișare pe care doriți să o utilizați.



- c Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. (P.40)

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Setare predefinită: [UK English]

Revenire la setări inițiale

Valorile setate pot fi readuse la setările predefinite.



- a Selectați [Restore Default Settings], apoi apăsați butonul ENT.

- b Selectați [No] (nu reveniți) sau [Yes] (reveniți) prin intermediul butonului ▲ sau al butonului ▼.
- c **Atunci când se selectează [No]**
Apăsați butonul **ENT**.
Valoarea setată este memorată și ecranul revine la meniu [General].

Atunci când se selectează [Yes]

Apăsați butonul **ENT**.
Este afișat ecranul de confirmare.



- d Selectați [No] (nu reveniți) sau [Yes] (reveniți) prin intermediul butonului ▲ sau al butonului ▼ în ecranul de confirmare.
- e **Atunci când se selectează [No]**
Apăsați butonul **ENT**.
Valoarea setată este memorată și ecranul revine la meniu [General].

Atunci când se selectează [Yes]

Apăsați butonul **ENT**.
Valoarea setată revine la setarea predefinită, apoi ecranul revine la meniu [General].



Instrumente de bord *(Continuare)*

- f Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. 

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Valori predefinite:

- -TRIP: 000
- Modalitate de afișare:
 - u [TOUR MODE]: imagine Gold
 - u [URBAN MODE]: imagine Silver
 - u [RAIN MODE]: imagine Bronze
 - u [USER 1 MODE]: imagine Silver
 - u [USER 2 MODE]: imagine Bronze
- Luminozitate: Auto
- Fundal: Auto 1
- Informații Favourite:

- u Pagina 1:
 - afișare consum mediu kilometraj parțial A [AVG. CONS.]
 - Viteză medie kilometraj parțial [AVG. SPD.]
 - Consum instantaneu kilometraj parțial A [CONS.]
- u Pagina 2:
 - Consum mediu kilometraj parțial B [AVG. CONS.]
 - Viteză medie kilometraj parțial B [SPD.]
 - Consum instantaneu kilometraj parțial B [CONS.]
- u Pagina 3:
 - Consum instantaneu [INST. CONS.]
 - Autonomie [RANGE]
 - Tensiune baterie [VOLTAGE]
 - Dată [DATE]

- Buton Favourite: [HSTC]
- Volum automat: [OFF]
- Întreținere periodică:
 - Distanță: "-----"
 - Dată: "----/---"
- Înlocuire ulei:
 - Distanță: "-----"
 - Dată: "----/---"
- Ștergere dispozitiv conectat *Bluetooth®*

#Service

Următoarele opțiuni pot fi modificate în secvență.


- Întreținere  P.104
- DTC  P.104
- Inițializare  P.105
- Modalitate Service  P.106
- Echipament  P.107
- Informații privind sistemul  P.107

Instrumente de bord *(Continuare)*


Întreținere

Puteți controla intervalul de verificare periodică ulterioară și următoarea înlocuire a uleiului motor.

Puteți modifica setarea verificării periodice ulterioare și a următoarei înlocuiri a uleiului motor.



- Selecțați [Maintenance], apoi apăsați butonul **ENT**.
- Apăsați butonul  sau butonul  pentru a selecta un meniu de setare, apoi apăsați butonul **ENT**.




- Apăsați  sau  de pe dreapta   pentru a selecta distanța, luna sau anul.

- Pentru a avansa distanța, luna sau anul: apăsați butonul ▲, până la afișarea valorii dorite.

Pentru a reduce distanța, luna sau anul: apăsați butonul ▼ până la afișarea valorii dorite.

- u Apăsați și mențineți apăsat butonul ▲ sau ▼ pentru avansarea rapidă a valorii.



- d Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. P.40

Interval de setare:

- Întreținere periodică:
 - Distanță: de la 100 la 12.000 km sau de la 100 la 8.000 mile
 - Dată: de la 2000/JAN la 2099/DEC
- Înlocuire ulei:
 - Distanță: de la 100 la 12.000 km sau de la 100 la 8.000 mile
 - Dată: de la 2000/JAN la 2099/DEC

Setare predefinită:

- Întreținere periodică:
 - Distanță: "00000"
 - Dată: "-/---"
- Înlocuire ulei:
 - Distanță: "00000"
 - Dată: "-/---"


Instrumente de bord *(Continuare)*

DTC


Puteți verifica o problemă curentă cu ajutorul sistemului PGM-FI.

Dacă motocicletă are o problemă, este afișat indicele DTC.

Reduceți viteza și verificați cât mai curând posibil vehiculul la un dealer autorizat.



- a Selectați [DTC], apoi apăsați butonul **ENT**




- b Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Inițializare

Puteți calibra ecranul tactil.




- a Selectați [Initialise], apoi apăsați butonul **ENT**
- b Selectați [Touchscreen Calibration], apoi apăsați butonul **ENT**.



Instrumente de bord *(Continuare)*

- c Atingeți centrul crucii de patru ori.
- u Ecranul se aprinde intermitent în culoarea verde după finalizarea calibrării. În cazul calibrării nereușite, ecranul se aprinde intermitent în culoarea roșie. Repetați procedura de la punctul c.




- d Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.


Modalitate Service

Martorul DRL se poate aprinde atunci când autovehiculul este oprit pentru verificare.



- a Porniți motorul. **P.200**
- b Opriți vehiculul.
- c Selectați [Service Mode], apoi apăsați butonul **ENT**.

- d Apăsați butonul **ENT**.
 Martorul DRL se aprinde.
 u Modalitatea Service se oprește automat
 în 5 minute.



- f Permite revenirea la informațiile privind
 deplasarea, la ecranul anterior sau la
 ecranul Home. **P.40**
 De asemenea, puteți efectua setările de mai
 sus prin intermediul ecranului tactil.

Echipament

Acest meniu nu poate fi selectat.

Informații privind sistemul

Afișează diferite informații pe ecranul multifuncțional.

- [Software Version]
- [Software update]: nu poate fi selectat.
- [Hardware Information]
- [GPS Reception Status]
- [EULAs]
- [Copyright and Acknowledgements]

#Reglementări

Afișează informațiile privind
 reglementările ecranului multifuncțional.

Instrumente de bord *(Continuare)*

Informații de tip pop-up

În următoarele cazuri, informațiile de tip pop-up sunt afișate în partea inferioară a ecranului multifuncțional.

- Informații privind întreținerea:

Dacă intervalul de verificare a vehiculului este apropiat.

Informații privind întreținerea

Indicație	Explicație	Remediere
 DISTANCE 900 km DATE JAN., 2019	Dacă intervalul de verificare a vehiculului este apropiat	Verificați vehiculul la un dealer autorizat
 DISTANCE 200 km DATE JAN., 2019	Dacă intervalul de înlocuire a uleiului este apropiat	Înlocuiți uleiul motor.

Martori de avertizare

Dacă unul dintre acești martori nu se aprinde când ar trebui, verificați problema la un dealer autorizat.

Martor temperatură ridicată lichid răcire

Martorul se aprinde atunci când contactul este adus în poziția **I** (pornit).

Dacă martorul se

aprinde 
deplasării: (**P.260**)

 **Martor semnalizator stânga**



Martor defecțiune (MIL) sistem PGM-FI (injectie programată de carburant)

Martorul se aprinde atunci când contactul este adus în poziția **I** (pornit).

Dacă martorul se aprinde permanent sau intermitent cu motorul pornit:  **P.268**

 Martor Torque Control

- Martorul se aprinde atunci când contactul este adus în poziția I
Se stinge atunci când viteza ajunge la aproximativ 5 km/h (3 mph) pentru a indica faptul că sistemul Torque Control este pregătit pentru a fi activat.
- Se aprinde intermitent atunci când Torque Control este în funcțiune.

Dacă martorul se aprinde în timpul deplasării  **P.270**

 Martor Torque Control OFF

- Se aprinde atunci când este dezactivat Torque Control.

 Martor semnalizator dreapta **Martor lumini fază lungă** **Martor DRL** **P.218**

Martori de avertizare (Continuare)


Ⓟ Martor frână de staționare

NT1100D

Se aprinde pentru a vă semnaliza că nu ați eliberat frâna de staționare.

N Martor poziție neutră

Acest martor se aprinde atunci când transmisia este în poziția neutră.



Ⓜ Martor rezervă combustibil

- Se aprinde pentru scurt timp atunci când contactul este adus în poziția I (pornit)..
- Se aprinde atunci când în rezervor există doar carburantul de rezervă. Carburant de rezervă atunci când se aprinde martorul de rezervă:
Aproximativ 3.0 L (0.79 US gal, 0.66 Imp gal)

Dacă se aprinde martorul și martorul nivel combustibil se aprinde în mod repetat: **P.272**

Martor ABS (sistem anti-blocare frâne)

- Martorul se aprinde atunci când contactul este adus în poziția I
- Martorul se stinge atunci când viteza ajunge la aproximativ 10 km/h (6 mph).

Dacă martorul se aprinde în timpul deplasării:  **P.269**

Martor SET Cruise Control

Se aprinde atunci când este setată viteza pentru Cruise Control.

Cruise Control:  **P.211**

Cruise control main indicator

Se aprinde atunci când este apăsat butonul principal Cruise Control .

Cruise Control:  **P.211**

Martori de avertizare *(Continuare)*



Martor presiune scăzută ulei

- Martorul se aprinde atunci când contactul este adus în poziția **I** (pornit).
- Se stinge atunci când se pornește motorul

Dacă martorul se aprinde cu motorul pornit: **P.267**




HISS indicator **P.298**

- Martorul se aprinde atunci când contactul este adus în poziția **I** (pornit). Se stinge dacă cheia are codul corect.
- Se aprinde intermitent la fiecare 2 secunde timp de 24 ore atunci când contactul este adus în poziția **O** (oprit).

Butoane

Buton mâner stânga  **P.114**

Buton mâner dreapta  **P.113**



Contact

Pornește/oprește alimentarea sistemului electric, blochează coloana de direcție.

- u Cheia poate fi scoasă atunci când acesta este în poziția  (oprit) sau  (blocat).

Blocare coloană direcție:  **P.118**

I (pornit)


Alimentează sistemul electric pentru pornire/deplasare.

O (oprit)

Oprește motorul.

(blocat)

Blochează coloana de direcție.



#Buton mâner dreapta

Buton oprire motor /**Buton **

În mod normal, trebuie menținut în poziția  (funcționare).

- u În caz de urgență, aduceți-l în poziția  (Stop) pentru a opri motorul.

- u Pentru a porni motorul.

 **P.200**

Buton AT/MT

NT1100D

Pentru a trece din
MODALITATEA AT în
MODALITATEA MT. 

**Buton principal Cruise Control**

Apăsați pentru a activa sistemul Cruise Control.  **P.211**

**Buton Function (funcții)**

Apăsați butonul pentru a afișa bara de informații pe ecranul multifuncțional.

Buton N-D

NT1100D

Pentru a trece de la poziția N la modalitatea AT.  **P.208**

RES / +

SET / -

Manetă Cruise Control

Împingeți în sus sau în jos pentru a seta viteza sau pentru a o regla.  **P.213**

Butoane (Continuare)

#Buton mâner stânga

★ Buton Favourite

Butonul Favourite poate fi atribuit butonului HSTC, butonului modalitate de deplasare. **P.85**

Buton claxon

Buton semnalizatoare

Semnalizatorul se dezactivează automat după finalizarea virajului. (Puteți stinge luminile prin apăsarea întrerupătorului). Dacă este folosit pentru schimbarea benzii, semnalizatorul se oprește automat după 7 secunde sau după parcurgerea a 120 m (131 yarzi). În anumite cazuri, intervalul până la dezactivarea semnalizatoarelor poate fi mai mare sau mai mic. Folosiți întotdeauna anvelopele recomandate pentru a garanta funcționarea dezactivării automate.

Buton cuplare treaptă inferioară (-)

NT1100D


Pentru a trece la o treaptă inferioară.

P.210


Buton lumini avarie

Poate fi acționat atunci când contactul este în poziția **I** (pornit). Poate fi adus în poziția OFF indiferent de poziția contactului.

- u Având butonul luminilor de avarie, clipirea continuă chiar dacă contactul este în poziția **O** (oprit) sau **Ⓜ** (blocat).



Bloc comandă lumini/buton semnalizare depășire


-  : Fază lungă
-  : Lumini DRL automate sau oprite (fază scurtă)
-  **PASS** : permite semnalizarea cu faza lungă.

P.218

Buton cuplare treaptă superioară (+)

NT1100D

Pentru a trece la o treaptă superioară. **P.210**




Butoane (Continuare) **Buton Function**

- Împingeți către față pentru a selecta [AUTO] DRL sau trageți înapoi pentru a selecta [Dismiss] pentru DRL.  **P.218**
- Împingeți către față sau trageți înapoi pentru a regla volumul sistemului audio.  **P.137**
- Împingeți către față sau trageți înapoi pentru a regla nivelul butoanelor de încălzire.  **P.121**

 Buton comenzi vocale / buton pagini


- Împingeți înainte pentru a primi, refuza sau încheia o convorbire.  **P.170**
- Împingeți înainte pentru a activa Siri dacă este disponibil Apple CarPlay sau Android AutoTM dacă este disponibil.  **P.185**
- Mențineți tras înapoi pentru a trece la ecranul Home, ecranul Apple CarPlay sau Android Auto.  **P.38**
- Trageți înapoi și mențineți apăsat pentru a reveni la ecranul principal.  **P.38**
- Trageți înapoi pentru a reveni la informațiile privind deplasarea sau la ecranul audio.  **P.40**



Butoane *(Continuare)*

Blocare coloană de direcție

Pentru a reduce riscuri furturilor, blocați coloana de direcție atunci când parcați. De asemenea, se recomandă să utilizați un dispozitiv în formă de "U" sau un dispozitiv similar.



#Blocare

- a Rotiți ghidonul complet către stânga.
- b Împingeți cheia, apoi aduceți contactul în poziția  (blocat).
 - u Dacă activarea blocării este dificilă, rotiți ușor mânerul în ambele părți.
- c Scoateți cheia.

#Deblocare

Introduceți cheia, apăsați contactul în poziția  (oprit).

Frână de staționare

NT1100D

Manetă frână de staționare

În timpul staționării și al încălzirii motorului, acționați frâna de staționare.

- Înainte de a începe deplasarea, eliberați maneta frânei de staționare.

Pentru a aplica frâna de staționare



Apăsați maneta frânei de staționare către dreapta până când se așează pe poziție.

- Blocarea frânei de staționare nu va funcționa dacă frâna de staționare nu este reglată corect. **P.252**

Pentru a elibera frâna de staționare

Apăsați frâna de staționare înapoi în poziția originală.

- Înainte de a începe deplasarea, verificați ca matorul frânei de staționare să fie stins și ca frâna de staționare să fie complet eliberată pentru a evita blocarea roții spate.



Manetă frână de staționare

Încălzire mânere ghidon

Acest vehicul este dotat cu mânere încălzite ghidon care încălzesc mâinile în timpul deplasării. Purtați mănuși pentru a proteja mâinile de mânerul încălzit al ghidonului.



Mânere ghidon

Martor mânere încălzite ghidon:


Se aprinde atunci când încălzirea mânerului este activată și indică nivelul selectat de încălzire. Încălzirea mânerelor ghidonului are 5 niveluri de încălzire.

Martor stare sistem încălzire butoane ghidon: **P.122**


Afișat atunci când sistemul de încălzire butoane ghidon este pornit.

#Pentru a acționa mânerele încălzite ghidon

- Porniți motorul. **P.200**
- Selectați ecranul mâner încălzite din informațiile pop-up prin intermediul butonului **[Fn]**.



- Împingeți înainte sau trageți înapoi maneta funcții **[Fn]** pentru a selecta nivelul de încălzire al mânerelor ghidonului.
 - Icoana de stare apare pe ecran atunci când sistemul de încălzire mâner ghidon este activat.
 - Nu lăsați mânerele încălzite în poziția maximă o perioadă îndelungată de timp într-o zi însorită.




Încălzire mâner ghidon (Continuare)

Pentru a dezactiva mânerele încălzite ghidon

- Selecționați ecranul mâner încălzite din informațiile pop-up prin intermediul butonului .
- Trageți către spate butonul  de câteva ori pentru a selecta încălzirea mânerelor ghidonului.

Nu folosiți mânerele încălzite cu motorul la ralanti pe perioade îndelungate de timp. Acest lucru ar putea descărca bateria. Menține nivelul selectat atunci când contactul este în poziția  (oprit).



Nicio indicare (oprit)

Nivel 1 temperatură minimă

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5 temperatură maximă

➡ **Împingeți în față
butonul **

⬅ **Trageți înapoi
butonul **

Honda Selectable Torque Control

Nivelul Torque Control (control putere motor) poate fi selectat sau activat/dezactivat.

- u Nu modificați nivelul Torque Control în timpul deplasării.
În primul rând opriți vehiculul, dezactivați sau activați Torque Control și selectați nivelul dorit.
- u Setarea Torque Control nu poate fi modificată sau dezactivată atunci când sistemul este activat (marotorul Torque Control se aprinde intermitent).

u În următoarele cazuri, sistemul Torque Control este setat automat conform celor indicate mai jos.

- Ori de câte ori contactul este adus în poziția I (pornit), nivelul Torque Control va fi setat automat la nivelul la care era setat. Totuși, dacă nivelul este setat la [0] (oprit), va deveni nivelul 1.

u Atunci când sistemul Torque Control este adus din poziția [0] (oprit) în poziția de activare, este setat automat la nivelul la care se afla înainte de dezactivare.

Honda selectable torque control (Continuare)

Setare nivel Torque Control


- Atunci când se utilizează butonul Favourite 

- a Opriți vehiculul.
- b Selectați [HSTC] de pe butonul Favourite 

 **P.85**

- c Apăsați butonul Favourite .
 - u : nivel maxim Torque Control
 - u 1: nivel minim Torque Control

 **Buton Favourite**



- Atunci când se utilizează ecranul multifuncțional:


- a Opriți vehiculul.
- b Selectați ecranul imaginii Gold.  **P.77**
- c Selectați pagina 4.  **P.45**
- d Apăsați butonul **ENT**.
- e Apăsați  sau  de pe butonul stânga/dreapta   pentru a selecta nivelul dorit.

- f Apăsați butonul Înapoi 

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Activare și dezactivare Torque Control


- a Oprii vehiculul.
- b Selectați ecranul imaginii Gold.  **P.77**
- c Selectați pagina 4.  **P.45**
- d Apăsați butonul **ENT**.
- e Apăsați și mențineți apăsat butonul  de pe butonul stânga/dreapta   pentru a seta [0] (dezactivare).
Apăsați și mențineți apăsat butonul  de pe butonul stânga/dreapta   pentru a seta nivelul selectat înainte de dezactivarea [0] sistemului Torque Control.



- f Apăsați butonul Înapoi .
De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Interval de setare: de la nivelul 1 la 7 sau 0 (oprit)

Honda selectable torque control (Continuare)



- Apăsați de pe butonul stânga/dreapta
- Apăsați de pe butonul stânga dreapta sau apăsați butonul Favourite
- Apăsați și mențineți apăsat de pe butonul stânga/dreapta
- Apăsați și mențineți apăsat de pe butonul stânga/dreapta

Modalitate de deplasare

Puteți modifica modalitatea de deplasare. Modalitatea de deplasare include următorii parametri.

[P] Putere: nivel putere m

[EB] Frână motor: nivel frână motor

Modalitate curentă deplasare



[P] Valoare [Putere]

[EB] Valoare [Frână motor]

Există 5 modalități de deplasare modes.

Modalități de deplasare disponibile: [TOUR MODE], [URBAN MODE], [RAIN MODE], [USER 1 MODE] and [USER 2 MODE]

[TOUR MODE], [URBAN MODE] and [RAIN MODE]

- u **[TOUR MODE]**: permite o accelerare regulată și în timpul deplasării cu un pasager sau cu sarcină maximă.
- u **[URBAN MODE]**: modalitate standard și versatilă pentru situații diferite.
- u **[RAIN MODE]**: adecvată pentru deplasarea pe suprafețe cu aderență redusă spre exemplu: pe ploaie.

Nu puteți modifica fiecare valoare de setare inițială.

[USER 1 MODE] și [USER 2 MODE]

Puteți modifica fiecare valoare a setării inițiale.

Modalitate de deplasare *(Continuare)*

Setare inițială

Modalități de deplasare	[P] Valoare [P]	[EB] Valoare [Frână de motor]
[TOUR MODE]	1	2
[URBAN MODE]	2	2
[RAIN MODE]	3	3
[USER 1 MODE]	2 ^{*1}	2 ^{*1}
[USER 2 MODE]	1 ^{*1}	2 ^{*1}

Note:

*1 : Valoarea poate fi modificată.

[P] Valoare Putere (nivel putere motor)

- u Nivelul 1 are putere maximă.
- u Nivelul 3 are putere minimă.

[EB] Valoare frână de motor (nivel frână motor)

Valoare EB are trei niveluri de configurație. Intervalul de setare disponibil: de la 1 la 3

- u Nivelul 1 are cel mai mare efect al frânei de motor.
- u Nivelul 3 are cel mai mic efect al frânei de motor.


Selectare modalitate de deplasare

- Atunci când se utilizează butonul ▲
butonul ▼ :
a Apăsati butonul ▲ sau butonul ▼

▲ Buton selectare

★ Buton Favourite


▼ Buton selectare



De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Modalitate de deplasare (Continuare)

- Atunci când se utilizează butonul Favourite 
 - a. Selectați [Riding Mode] al butonului Favourite  . ()
 - b. Apăsați butonul Favourite .



- ➡ Apăsați butonul  sau apăsați butonul Favourite 
- ➡ Apăsați butonul 

Setare modalitate de deplasare

Puteți modifica [P] [Putere], [EB] [Frână motor] în [USER 1 MODE] și [USER 2 MODE] din modalitatea de deplasare.  **P.72**

Sistem audio

#Informații privind sistemul audio

Acest sistem audio poate reda fișiere audio pe dispozitive audio *Bluetooth*® (telefoane mobile, dispozitive audio digitale sau dispozitive echivalente).

Puteți conecta sistemul audio la dispozitive periferice *Bluetooth*® (difuzoare, căști, dispozitive de comunicare sau echivalente).

Puteți acționa sistemul audio de pe butoanele ghidonului stânga și de pe ecranul multifuncțional. Totuși, nu este posibilă activarea unor funcții de pe ecranul tactil atunci când vehiculul este în mișcare.

- Este posibil ca legile locale să împiedice utilizarea dispozitivelor electronice portabile atunci când se utilizează un vehicul.
- Acționați comenzile și butoanele audio doar atunci când puteți face acest lucru în siguranță.

- Reglați volumul la un nivel care să vă permită să auziți semnalele sonore și sirenele vehiculelor de urgență.
- Este posibil ca anumite dispozitive audio, dispozitive USB și *Bluetooth*® să nu fie compatibile.
- În nici un caz Honda nu va fi responsabilă pentru eventualele daune sau probleme apărute în utilizarea dispozitivelor audio.
- iPhone, iPad, iPad Air, iPad Mini, iPod, iPod touch, iPod classic, iPod shuffle și iPod nano sunt mărci înregistrate ale Apple Inc.
- Google™, Android, Google Maps™, Google Play™ and Android Auto sunt mărci înregistrate ale Google LLC.

Sistem audio (Continuare)

Informații privind sistemul audio *Bluetooth*®

- Puteți conecta la sistemul audio doar un dispozitiv audio *Bluetooth*® și două dispozitive periferice audio *Bluetooth*® o dată. Atunci când este conectat un alt dispozitiv, informațiile privind dispozitivul înregistrat anterior sunt anulate.
- Dacă primiți un apel pe un telefon conectat în timp ce acesta din urmă redă muzică, telefonul asociat oprește redarea.
- Atunci când nu este posibilă conectarea dispozitivului *Bluetooth*® la sistemul audio sau atunci când sunetul sare sau există interferențe în timpul redării, schimbați poziția dispozitivului *Bluetooth*®.

Tehnologie wireless *Bluetooth*®

Marca și logo-urile *Bluetooth*® sunt mărci înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc., și orice utilizare a acestor mărci de către Honda Motors Co., Ltd., se face cu licență. Alte mărci și denumiri comerciale sunt proprietatea respectivilor titulari.

Poziție sistem audio

Telefon iPhone /Android



Conector USB

Telefon iPhone/Android/
telefon mobil/*dispozitiv*
audio *Bluetooth®*, etc.



Conexiune USB

P.182

Antenă GPS

Bluetooth® connection P.141

Bluetooth® connection P.146

Butoane ghidon
stânga

Conexiune
Bluetooth®
P.146

Căști *Bluetooth®* pasager

Ecran
multifuncțional

Căști *Bluetooth®* șofer

Sistem audio *(Continuare)*



Conexiune USB pentru Apple CarPlay/Android Auto



Profile suportate de sistemul audio:

- HFP ver. 1.5
- A2DP ver. 1.2
- AVRCP ver. 1.4
- PBAP ver. 1.0





Profile suportate de căști:

- HFP ver. 1.7
- A2DP ver. 1.2

#Operații de bază

Puteți acționa și seta diferitele funcții ale sistemului audio cu ajutorul ecranului tactil și/ sau al butoanelor de pe ghidonul stânga. Totuși, nu puteți activa anumite funcții pentru butoanele de pe ecranul atunci când vehiculul este în mișcare.



Sistem audio (Continuare)

[1]  Manetă funcții: împingeți maneta înainte sau trageți înapoi pentru a regla volumul.

- Pentru a crește volumul: împingeți maneta înainte.
- Pentru a reduce volumul: trageți maneta înapoi.
- Pentru a crește rapid volumul: mențineți maneta împinsă înainte.
- Pentru a reduce rapid volumul: mențineți maneta trasă înapoi.

[2]  Buton de selectare Sus: apăsați butonul pentru a selecta o opțiune a meniului.

[3]  Buton de selectare Jos: apăsați butonul pentru a selecta o opțiune a meniului.

[4]   de selectare stânga/dreapta: Apăsați butonul pentru a selecta un meniu.

[5]  Buton Skip:

- Pentru a trece la piesa următoare: apăsați butonul.
- Pentru a derula rapid o piesă: apăsați și mențineți butonul apăsat.

[6]  Buton derulare rapidă înapoi:

- Pentru a reveni la începutul piesei curente sau la piesa anterioară: apăsați butonul.

- Pentru a derula rapid o piesă: apăsați și mențineți butonul apăsat.

[7] **ENT** apăsați butonul pentru a confirma selecția.

[8]  Buton comandă vocală:

- Pentru a primi sau încheia o convorbire: Împingeți butonul înainte.
Pentru a refuza o convorbire: mențineți butonul împins către înainte.
Pentru a porni Siri sau căutarea vocală dacă este disponibil Apple CarPlay sau Android Auto: acționați butonul către înate.

[9]  Buton Pagini:

- Pentru a reveni la informațiile privind deplasarea sau la ecranul audio: trageți butonul înapoi.
- Pentru a reveni la ecranul inițial, la ecranul Apple CarPlay sau la căutarea vocală: Pull backward and hold the switch.

[10]  Buton Înapoi:

- Pentru a reveni la ecranul anterior: apăsați butonul.
- Pentru a reveni la ecranul audio: apăsați și mențineți butonul apăsat.

#Pentru a regla volumul


Puteți regla setările volumului separat pentru difuzoare și pentru căști. Sistemul este dotat cu următoarele niveluri de volum.

Reglați volumul atunci când vă aflați în modalitățile individuale.

- [Music] șofer
- [Music] pasager
- [Phone] (telefon)
- [System] (sistem)
- [Ringtone] (sonerie)
- [Voice] (voce)
- [CarPlay]
- [Microphone] (microfon)

Din meniu puteți seta fiecare volum. **P.91**

Atunci când împingeți către față sau trageți către spate maneta funcții , nivelul de volumului este afișat în informațiile de tip pop-up.



- ➔ Împingeți maneta funcții  către față
- ⇐ Trageți maneta funcții  către spate

Sistem audio (Continuare)

Pentru a crește volumul: împingeți în față maneta funcției .

- u Pentru creșterea rapidă a volumului, împingeți către față și mențineți apăsată maneta funcției .


Pentru a reduce volumul: trageți maneta funcției  către spate.

- u Pentru reducerea rapidă a volumului, trageți către spate și mențineți trasă maneta funcției.

Interval nivel volum:

Diferit de microfon: nivel de la 0 la 30

Microfon telefon: nivel de la 0 la 15



 **Function lever**

#Volum automat

Permite selectarea setării volumului pentru a crește automat volumul căștilor atunci când viteza vehiculului crește.

Pentru a selecta volumul automat:



Setări disponibile: [Off]/[Low]/[High]

Setare predefinită: [Off]

Audio Bluetooth®

#Setări Bluetooth®

Vă puteți conecta la dispozitivul audio *Bluetooth*® (telefon mobil, cititor audio digital sau echivalent) și căștile *Bluetooth*® prin intermediul *Bluetooth*®.

Dispozitivele disponibile sunt:

- [Phone Pairing] (pentru dispozitiv audio *Bluetooth*®)  **P.141**
- [Headset Pairing] (pentru casca șoferului și a pasagerului)  **P.146**

Sistem audio (Continuare)

Versiune/profiluri Bluetooth® suportate

Versiune Bluetooth®	Bluetooth 2.1 + EDR
Profiluri Bluetooth® (pentru iPhone, telefon mobil sau dispozitiv Bluetooth®)	HFP (Hand Free Profile) ver. 1.5
	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ver. 1.2
	AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) ver. 1.4
	PBAP (Phone Book Access Profile) ver. 1.0
Profiluri Bluetooth® (pentru căști șofer și pasager)	HFP (Hand Free Profile) ver. 1.7
	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ver. 1.2

- Nu puteți asocia un dispozitiv Bluetooth® și căștile Bluetooth® în timp ce vehiculul este în mișcare. Pentru asociere, parcați vehiculul într-un loc sigur.
- Conexiunea Bluetooth® nu poate fi stabilită în timp ce se lansează Apple CarPlay.
- Vehiculul nu este echipat cu funcție interfon. Dacă doriți să utilizați funcția interfon, folosiți-o pe cea a căștilor.
- Unele autorități locale interzic utilizarea căștilor de către șoferul unui vehicul. Respectați întotdeauna legislația și normele în vigoare.


Asocierea unui telefon

Puteți stabili o conexiune *Bluetooth*® în două moduri.

- [Visible]: Căutare de pe dispozitiv.
- [Phone Pairing]: Căutare din sistem.


Această funcție este dezactivată atunci când vehiculul se deplasează.

- Activați funcția *Bluetooth*® pe dispozitiv.
 - Pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare al dispozitivului.
- Selectați [Bluetooth], apoi apăsați butonul **ENT**




Sistem audio (Continuare)

- c Selectați [Bluetooth], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [ON] (activare).




[Visible]

- d Selectați [Visible], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [ON] (activare).



- e Atingeți "Honda Motorcycle #*****" de pe meniul de setare *Bluetooth®* al dispozitivului de referință.
- u Partea ***** este diferită pentru fiecare vehicul.
- f Atunci când pe dispozitivul de referință este afișat un mesaj de confirmare, apăsați "Pair" (asociere).

- g Pe ecran sunt afișate denumirea dispozitivului și parola. Selectați [Yes], apoi apăsați butonul **ENT**.




- h După finalizarea asocierii, este afișată denumirea dispozitivelor asociate.
Status iconă:



: Funcție telefon conectată



: Funcție muzică conectată




- i Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.


Sistem audio (Continuare)

[Phone Pairing]




- d Selectați [Phone Pairing], apoi apăsați butonul **ENT**.

- e Selectați [+Add a device], apoi apăsați butonul **ENT**.




- f Denumirea dispozitivelor găsite este afișată.
- u Dacă sunt detectate mai multe dispozitive *Bluetooth®*, puteți identifica dispozitivul de referință derulând lista în jos.




- g Selectați denumirea dispozitivului de referință, apoi apăsați butonul **ENT**.



- h Selectați [Yes], apoi apăsați butonul **ENT**.



- i Atunci când pe dispozitivul de referință este afișat un mesaj de confirmare, apăsați "Pair" (asociere).
- j După finalizarea asocierii, este afișată denumirea dispozitivelor asociate. Status icoană:



- k Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

Sistem audio *(Continuare)*

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.


Pentru a deconecta telefonul: 

Asocierea unei căști


Această funcție este dezactivată atunci când vehiculul este în mișcare.

- a Activați funcția Bluetooth® pe dispozitiv.
 - u Pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare al dispozitivului.
- b Selectați [Bluetooth], apoi apăsați butonul **ENT**


- c. Selectați [Bluetooth], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [ON] (activare).



- d. Selectați [Phone Pairing], apoi apăsați butonul **ENT**.




- e. Selectați [+Add a device], apoi apăsați butonul **ENT**.



- f. Denumirea dispozitivelor găsite este afișată
u. Dacă sunt detectate mai multe dispozitive *Bluetooth®*, puteți identifica dispozitivul de referință derulând lista în jos.


Sistem audio (Continuare)

- g Selectați denumirea unui dispozitiv de referință, apoi apăsați butonul **ENT**.



- h După finalizarea asocierii, este afișat un mesaj pe ecran pentru a informa utilizatorul privind succesul operației.

Șofer	La asocierea căștii șoferului
Pasenger	La asocierea căștii pasagerului



- i Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Pentru a deconecta casca: **P.149**

Pentru a reconecta automat un dispozitiv asociat

Atunci când contactul este adus în poziția I (pornit), sistemul se reconectează automat cu dispozitivele înregistrate.

- u Dacă sistemul detectează mai multe dispozitive asociate, se va reconecta cu ultimul dispozitiv conectat.
- u După reconectare, va fi redat automat ultima piesă ascultată.

Pentru a conecta/deconecta individual funcțiile disponibile

În funcție de dispozitivul conectat, este posibil ca această funcție să nu poată stabili o conexiune.


- a Selectați [Bluetooth], apoi apăsați butonul **ENT**

Sistem audio (Continuare)


Pentru conectarea funcțiilor:

b [Phone Pairing]


1. Selectați [Phone Pairing], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a accesa meniul setări.



2. Selectați dispozitivul asociat, apoi apăsați butonul **ENT**.




3. Selectați [Connect a Phone] sau [Connect Music], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [ON] (activare).




- b [Headset Pairing]

1. Selectați [Headset Pairing], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a accesa meniul setări.




Sistem audio *(Continuare)*

2. Selectați dispozitivul asociat, apoi apăsați butonul **ENT**.



3. Selectați [Designate as a Rider] sau [Connect Headset], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [ON] (activare).




- c Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.


Pentru deconectarea funcțiilor:

b [Phone Pairing]

1. Selectați [Phone Pairing], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a accesa meniul setări.




2. Selectați dispozitivul asociat, apoi apăsați butonul **ENT**.




Sistem audio *(Continuare)*

3. Selectați [Connect a Phone] sau [Connect Music], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [OFF] (dezactivare).




- b [Headset Pairing]


1. Selectați [Headset Pairing], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a accesa meniul setări.



2. Selectați dispozitivul asociat, apoi apăsați butonul **ENT**.



3. Selectați [Designate as a Rider] sau [Connect Headset], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [OFF] (dezactivare).




- c Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Sistem audio *(Continuare)*


Pentru a șterge un dispozitiv conectat

- a Selectați [Bluetooth], apoi apăsați butonul **ENT**
- b Selectați [Phone Pairing] sau [Headset Pairing], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a accesa meniul setări.




- c Selectați dispozitivul asociat, apoi apăsați butonul **ENT**.

- d Selectați [Delete Connected Device], apoi apăsați butonul **ENT**.



- e Denumirea dispozitivului dispare de pe ecran.



- f Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Sistem audio *(Continuare)*

Redare audio


Sistemul audio poate reda piesele audio memorate pe un dispozitiv conectat prin Bluetooth®.

[3] Titlu album

[2] Nume artist

[1] Titlu piesă

[5] Bară de avansare



[4] Timp de redare

[6] Timp total

Informații privind ecranul

Informațiile afișate pe ecran variază în funcție de dispozitivul de pe care doriți redarea pieselor. Sistemul suportă informații ID3 tag. Dacă o piesă nu are ID3 tag, va fi afișată denumirea piesei sau numele fișierului.

[1] Song title

[2] Artist name

[3] Album title (Folder name)


[4] Play time

[5] Progress bar


[6] Total time

#Pentru a reda o piesă

- a Conectați dispozitivul de pe care doriți să redați.
Setare Bluetooth®: **P.149**
- b Selectați [Media], apoi apăsați butonul **ENT**



- c Selectați , apoi apăsați butonul **ENT**.



- d Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

#Pentru a pune pe pauză o piesă

Selectați , apoi apăsați butonul **ENT**. De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Sistem audio (Continuare)

Pentru a schimba piesa

- Pentru a trece la piesa următoare: apăsați butonul Skip .
- Pentru a vă muta rapid în interiorul unei piese: apăsați și mențineți apăsat butonul Skip .
- Pentru a reveni la începutul piesei curente sau a piesei anterioare: apăsați butonul derulare rapidă înapoi .
- Pentru a vă muta rapid în interiorul unei piese: apăsați și mențineți apăsat butonul derulare rapidă înapoi .

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Pentru a selecta modalitatea de redare

Puteți selecta modalitatea de repetare și redare aleatorie. Icoana de stare a modalității de redare audio sau culoarea icoanei de stare a modalității de redare audio se schimbă.



Mutați-vă între modalitățile de redare în următorul mod: Selectați , apoi apăsați butonul **ENT**.



(Negru) Nicio modalitate de repetare: nicio repetare.



(Albastru) Modalitate de repetare album: repetă toate piesele din playlist-ul curent ([Artists], [Albums] sau [Songs], etc.).



(Albastru) Modalitate repetare piesă. Repetă piesa curentă.

Selectați , apoi apăsați butonul **ENT**.



(Negru) Modalitate de redare normală: redă piesele în ordinea originală.



(Albastru) Modalitate de redare aleatorie: redă piesele în ordine aleatorie.

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Sistem audio (Continuare)

Telefon hands-free

Utilizare telefon **Bluetooth®**

Telefonul cu **Bluetooth®** permite efectuarea și primirea de apeluri folosind sistemul audio al vehiculului fără a atinge telefonul mobil. Pentru a utiliza apelarea hands-free trebuie să dețineți un telefon mobil compatibil **Bluetooth®** și căști **Bluetooth®**.


- Nu puteți activa funcțiile de apelare vocală de pe ecranul tactil în timp ce vehiculul este în mișcare.
- În cazul în care conexiunea **Bluetooth®** nu este stabilă din cauza condițiilor din jur sau a undelor radio, este posibil ca funcțiile telefonului mobil să nu fie disponibile.

- În timpul convorbirii, ar putea fi mai dificil să auziți interlocutorul din cauza zgomotului vântului în timpul deplasării sau a zgomotelor exterioare. În acest caz, încercați să schimbați poziția microfonului sau să reglați înălțimea parbrizului.

P.263

#Pregătire

- a Conectați-vă cu telefonul mobil asociat. **P.141**
 - u Agenda este actualizată la fiecare conectare. Lista apelurilor este actualizată după fiecare conectare sau apel.
- b Conectați casca șofer asociată. **P.146**
- c Selectați [Phone], apoi apăsați butonul **ENT**



- d Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**
- De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

#Apelare

Puteți efectua apeluri introducând un număr de telefon sau folosind agenda telefonului, lista de apeluri sau codurile de apelare rapidă.

Pentru a modifica modalitatea de apelare, apăsați ◀ sau ▶ de pe butonul stânga/dreapta ◀ ▶.

Navigați între modalitățile de apelare după cum urmează:

[Call History] ⇌ [Speed Dial] ⇌ [Contacts] ⇌ [Dial Number] ⇌ [Settings]

- Unele funcții manuale sunt dezactivate atunci când vehiculul este în mișcare. Nu puteți selecta o opțiune dezactivată atât timp cât vehiculul nu este oprit.
- Cu vehiculul în mișcare puteți apela doar codurile de apelare rapidă memorate anterior și lista apelurilor recente.


Pentru a regla volum telefonului: **P.91**

Sistem audio (Continuare)

Pentru a efectua un apel folosind lista apelurilor recente [Call History]

Puteți efectua un apel folosind lista apelurilor recente atunci când vehiculul este în mișcare.

Lista apelurilor recente afișează ultimele 30 apeluri efectuate, primite sau pierdute.



- Selecționați [Call History].
- Selecționați numărul de telefon pe care doriți să îl apelați, apoi apăsați butonul **ENT**.

 (albastru): apel efectuat

 (albastru): apel primit

 (albastru): apel ratat

- Pentru a încheia apelul, mențineți apăsat butonul apelare vocală  de pe mânerul stânga .
 - Aceeași operație poate fi efectuată prin selectarea [End Call] de pe ecran.
- Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**


De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Efectuarea unui apel folosind un cod de apelare rapidă [Speed Dial]

Puteți efectua un apel folosind apelarea rapidă atunci când vehiculul este în mișcare. Pentru a efectua un apel folosind apelarea rapidă, trebuie să memorați în avans numărul de apelare rapidă. **P.168**

Puteți memora până la 20 numere pentru apelarea rapidă.

- Selecționați [Speed Dial].
- Selecționați persoana pe care doriți să o apelați, apoi apăsați butonul **ENT**.
Apelarea se va efectua automat.



- Pentru a încheia apelul, mențineți apăsat butonul apelare vocală **[Vox]** de pe mânerul stânga.
 - Aceeași operație poate fi efectuată prin selectarea [End Call] de pe ecran.
- Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**


De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Sistem audio (Continuare)

Efectuarea unui apel folosind agenda [Contacts]

Această funcție este dezactivată atunci când vehiculul este în mișcare.

- a Opriți vehiculul.
- b Selectați [Contacts].
- c Agenda este memorată în ordine alfabetică. Selectați un nume, apoi apăsați butonul **[ENT]** pentru a seta alegerea.
- d Selectați numărul de telefon pe care doriți să îl apăsați, apoi apăsați butonul **[ENT]**.



- e Pentru a încheia apelul, mențineți apăsat butonul apelare vocală **[V/Σ]** de pe mânerul stânga.
 - u Aceeași operație poate fi efectuată prin selectarea [End Call] de pe ecran.
- f Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Efectuarea unui apel folosind un număr de telefon [Dial Number]

Această funcție este dezactivată atunci când vehiculul este în mișcare.

- a. Selectați [Dial Number].
- b. Apăsați butonul ▲ sau ▼ sau apăsați ◀ sau ▶ de pe butonul stânga/dreapta ◀▶ pentru a introduce un număr, apoi apăsați butonul [ENT] pentru a seta numărul.
 - u. Atunci când se utilizează [+]: Selectați [0], apăsați și mențineți apăsat butonul [ENT].

- c. Selectați [CALL], apoi apăsați butonul [ENT] pentru a efectua un apel.
 - u. Pentru a anula apelul, apăsați butonul [ENT].
 - u. Atunci când se efectuează un apel la 1 secundă după apăsarea butonului [ENT]: Selectați [+ Wait], apoi apăsați butonul [ENT].
 - u. Atunci când se efectuează un apel la 2 secunde după apăsarea butonului [ENT]: Selectați [+ 2 sec], apoi apăsați butonul [ENT].



Sistem audio *(Continuare)*


- d Pentru a încheia apelul, mențineți apăsat butonul apelare vocală  de pe mânerul stânga.
 - u Aceeași operație poate fi efectuată prin selectarea [End Call] de pe ecran.
- e Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. 

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Pentru a memora un număr de telefon în lista pentru apelarea rapidă


Puteți memora numerele pentru apelarea rapidă.

- a Selectați [Speed Dial].
- b Selectați [Add Speed Dial], apoi apăsați butonul **ENT**.



- c Este afișată agenda.

- d. Selectați numărul de telefon pe care doriți să îl memorați, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul **ENT**. Numărul de telefon va fi memorat în lista pentru apelarea rapidă.




- e. Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.


Pentru a șterge un număr din lista apelare rapidă

- a. Selectați [Settings].
b. Selectați [Edit Speed Dial], apoi apăsați butonul **ENT**.



Sistem audio (Continuare)

- c Selectați numărul de telefon pe care doriți să îl ștergeți, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul **ENT**.



- d Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

#Primirea unui apel

Atunci când primiți un apel, este emis un semnal sonor și este afișat ecranul "Incoming Call".


Sonerie

Dacă telefonul mobil conectat suportă "in band ring tone", soneria memorată pe telefon se activează automat atunci când se primește un apel.

Dacă funcția "in band ring tone" nu este suportată, se va activa soneria memorată în sistemul audio.

Pentru a primi un apel

- a În cazul unui apel primit, împingeți către față butonul de comandă vocală  de pe mânerul stânga pentru acceptare.
 - u Aceeași operație poate fi efectuată prin selectarea [Answer] de pe ecran.




Pentru a regla volumul telefonului:



Sistem audio (Continuare)


Pentru a refuza un apel

- a În cazul unui apel primit, mențineți împinsă către față butonul de comandă vocală  de pe mânerul stânga pentru acceptare.
- u Aceeași operație poate fi efectuată prin selectarea [Decline] de pe ecran.



Pentru a încheia un apel

- a În timpul conversației, împingeți către față butonul de comandă vocală  de pe mânerul stânga pentru încheierea apelului.
- u Aceeași operație poate fi efectuată prin selectarea [End Call] de pe ecran.



Apple CarPlay

Dacă se conectează prin USB, la sistem, un iPhone compatibil cu Apple CarPlay, puteți utiliza ecranul multifuncțional, în locul ecranului iPhone, pentru efectuarea apelurilor, pentru a asculta muzică, pentru a vizualiza hărți (navigație) și pentru a accesa mesajele.

- Doar iPhone 5 sau versiunile ulterioare sunt compatibile cu Apple CarPlay.
- Parcați vehiculul într-un loc sigur înainte de a conecta iPhone la Apple CarPlay și în momentul lansării oricărei aplicații compatibile.
- În nici un caz, Honda, nu va fi responsabilă pentru eventualele daune sau defecțiuni care apar în timpul utilizării unui iPhone.
- Dacă o comunicație rețea mobilă este instabilă din cauza condițiilor din jur sau a puterii semnalului, este posibil ca funcțiile Apple CarPlay să nu fie disponibile.
- Pentru a utiliza Apple CarPlay, trebuie să conectați căștile. Dacă conectarea căștilor este întreruptă din cauza descărcării bateriilor căștilor sau a unei probleme de comunicare, nu va putea fi utilizat Apple CarPlay până la momentul reluării conexiunii.
- Nu puteți utiliza Apple CarPlay de pe ecranul tactil atunci când vehiculul este în mișcare.

Sistem audio (Continuare)

- Aplicația și opțiunile din meniu afișate pe ecran pot fi diferite în funcție de dispozitivul conectat și de versiunea iOS.
- În timpul conectării cu Apple CarPlay, apelurile sunt efectuate doar prin Apple CarPlay. Dacă doriți să efectuați un apel cu sistemul *Bluetooth*®, deconectați cablul USB de la iPhone și conectați iPhone prin intermediul *Bluetooth*®.
- Pentru detalii privind țările și regiunile în care Apple CarPlay este disponibil, precum și pentru informații referitoare la funcție, consultați pagina Apple.
- Apple CarPlay este o marcă înregistrată a Apple Inc.

Pentru a conecta dispozitivul asociat:



#Cerințe de funcționare și limitări ale Apple CarPlay

Apple CarPlay necesită un telefon iPhone compatibil cu o conexiune mobilă și un plan de date activ. Va fi aplicat planul tarifar al propriului operator.

Modificările sistemelor de operare, ale hardware, software și al altor tehnologii, care fac parte integrantă din furnizarea funcționalităților Apple CarPlay, precum și normele guvernamentale noi sau actualizate, pot însemna o reducere sau o întrerupere a funcționalităților și a serviciilor Apple CarPlay. Honda nu poate și nu furnizează nicio garanție privind viitoarele performanțe sau funcționalități ale Apple CarPlay. Puteți utiliza aplicații ale terților dacă sunt compatibile cu Apple CarPlay. Consultați pagina Apple pentru informații suplimentare privind aplicațiile compatibile.

#Utilizarea informațiilor privind utilizatorul și vehiculul

Utilizarea și gestionarea informațiilor privind utilizatorul și vehiculul transmise către/de pe iPhone de Apple CarPlay sunt supuse termenilor și condițiilor Apple iOS și politicii de confidențialitate a Apple.

Sistem audio *(Continuare)*


#Pentru a configura Apple CarPlay

Utilizarea Apple CarPlay implică transmiterea unor informații privind utilizatorul și vehiculul (ca spre exemplu: poziție, viteză și status vehicul) către iPhone pentru a îmbunătăți experiența Apple CarPlay. Va trebui să autorizați asocierea unor informații pe ecran.

- a Asociați căștile. **P.146**
- b Conectați telefonul iPhone folosind un cablu la portul USB. **P.182**
 - u Dacă este afișat următorul ecran, nu este posibilă utilizarea Apple CarPlay, dar este furnizată alimentare USB.

1. Selectați [OK], apoi apăsați butonul

ENT



Pentru a activa Apple CarPlay: **P.178**

- c Atunci când pe ecran este afișat mesajul declarației precizărilor legale, selectați [Enable], apoi apăsați butonul **ENT**.
- u Setați [Remember My Choice] pe ON astfel încât să nu fie afișat la următoarea conectare.



[Enable] atunci când [Remember My Choice] este [OFF]: Permite activarea o singură dată. (Mesajul va fi afișat din nou următoarea dată.)

[Enable] atunci când [Remember My Choice] este [ON]: Permite activarea în permanență. (Mesajul nu se mai afișează.)

[Disable] atunci când [Remember My Choice] este [OFF]: Nu permite oferirea acestei aprobări.

[Disable] atunci când [Remember My Choice] este [ON]: Nu se permite niciodată. (Mesajul nu se mai afișează.)


- d Activați setarea Apple CarPlay. **P.178**
- e Se afișează ecranul meniului Apple CarPlay. De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Pentru a vizualiza mesajul: **P.180**


Sistem audio *(Continuare)*

Activarea sau dezactivarea Apple CarPlay


- a Selectați [Connected Services], apoi apăsați butonul **ENT**.



- b Selectați [Apple CarPlay], apoi apăsați butonul **ENT**.




- c Selectați denumirea dispozitivului de referință, apoi apăsați butonul **ENT**.



Pentru activarea Apple CarPlay:

- d) Selectați [Enable Apple CarPlay], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [ON] (activare).




- e) Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Pentru dezactivarea Apple CarPlay:

- d) Selectați [Enable Apple CarPlay], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [OFF] (dezactivare).




- e) Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.


Sistem audio *(Continuare)*

Pentru a selecta solicitarea On sau Off în ecranul prevederilor legale Apple CarPlay


- a Selectați [Connected Services], apoi apăsați butonul **ENT**.



- b Selectați [Apple CarPlay], apoi apăsați butonul **ENT**.




- c Selectați denumirea dispozitivului de referință, apoi apăsați butonul **ENT**.



Pentru a solicita conectarea:

- d Selectați [Ask on Connection], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [ON] (activare).




- e Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Pentru a nu solicita conectarea:

- d Selectați [Ask on Connection], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [OFF] (dezactivare).



- e Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Sistem audio *(Continuare)*

#Pentru conectarea iPhone

- Nu lăsați dispozitivul în vehicul (sub șaua față sau sub șaua spate etc.). Căldura ridicată îl poate deteriora.
- Se recomandă să faceți o copie a datelor înainte de redarea acestora.
- iPhone poate fi încărcat prin cablu USB atunci când contactul se află în poziția (pornit). Durata de încărcare poate fi mai mare decât în mod obișnuit.
- Se recomandă să acoperiți dispozitivele cu o protecție, cu un material subțire sau cu o husă pentru protejarea de daune.
- Aveți grijă să nu udați conectorul USB.
- Nu conectați cu un hub.
- Nu conectați dispozitive incompatibile.
- Dacă sistemul audio nu recunoaște iPhone, încercați să îl reconectați de câteva ori sau porniți din nou dispozitivul.


#Pentru deconectarea iPhone

Puteți deconecta iPhone în orice moment. Asigurați-vă că respectați instrucțiunile dispozitivului pentru deconectarea de la cablu.

Pentru conectarea iPhone:  P.221


#Meniu Apple CarPlay

Ecran meniu Apple CarPlay



Revenire la ecranul inițial
Revenire la ecranul meniului Apple
CarPlay

Ecran Home



Trimitere la ecranul
meniului Apple CarPlay

Sistem audio *(Continuare)*

Telefon

Accesare listă contacte, efectuare apel sau ascultare mesaje vocale.

Muzică

Redare piese memorate în iPhone.

Hărți

Permite afișarea hărții Apple CarPlay și utilizarea funcției de navigație exact ca pe iPhone.

Mesaje

Verificați și răspundeți la mesajele de tip text sau citiți mesajele.

Honda

Revenire la ecranul inițial.



Revenire la ecranul meniului Apple CarPlay.

#Funcționare Apple CarPlay cu Siri

Pentru a activa Siri, trebuie să asociați un dispozitiv precum căștile (șofer).  **P.146**


Pentru a activa Siri

- a Porniți Apple CarPlay.  **P.176**
- b Deblocați iPhone și activați Siri.
 - u Pentru detalii suplimentare, consultați manualul de utilizare al telefonului iPhone etc.
- c Împingeți către față butonul de comandă vocală  de pe mânerul stânga.

Sistem audio *(Continuare)*

- d Pronunțați o comandă vocală prin căștile asociate.
Este posibil ca Siri să nu fie recunoscută corect din cauza efectului zgomotului vântului în timpul deplasării sau a zgomotelor exterioare. În acest caz, încercați să schimbați poziția microfonului sau să reglați înălțimea parbrizului.

➔ **P.263**



Vizitați www.apple.com/ios/siri.

Pentru a dezactiva Siri

Împingeți către față butonul comandă vocală  de pe mânerul stânga.

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Siri este o marcă înregistrată a Apple Inc.

Android Auto

Dacă se conectează prin USB, la sistem, un telefon Android compatibil cu Apple Auto, puteți utiliza ecranul multifuncțional, în locul ecranului telefonului Android, pentru accesarea telefonului, a navigație (Google Maps), a centrului de notificări și a căutării vocale.

Atunci când utilizați prima oară Android Auto vi se va solicita să finalizați setarea inițială pe ecranul telefonului dumneavoastră. Vă recomandăm să finalizați setarea inițială în timp de motocicletă este parcată înainte de a utiliza Android Auto.

- Pentru a utiliza Android Auto, trebuie să descărcați aplicația Android Auto din Google Play pe telefonul dumneavoastră.
- Doar Android 5.0 sau versiunile ulterioare sunt compatibile cu Android Auto. Bluetooth A2DP nu pot fi utilizate cu un telefon Android .

- Parcați vehiculul într-un loc sigur înainte de a conecta telefonul Android la Android Auto și în momentul lansării oricărei aplicații compatibile.
- În nici un caz, Honda, nu va fi responsabilă pentru eventualele daune sau defecțiuni care apar în timpul utilizării unui telefon Android .
- Dacă o comunicație rețea mobilă este instabilă din cauza condițiilor din jur sau a puterii semnalului, este posibil ca funcțiile Android Auto functions să nu fie disponibile.
- Pentru a utiliza Android Auto, este necesară conectarea căștilor.

Pentru a conecta dispozitivul asociat:

 P.141

- Nu puteți utiliza Android Auto de pe ecranul tactil atunci când vehiculul este în mișcare.
- Aplicația și opțiunile din meniu afișate pe ecran pot fi diferite în funcție de dispozitivul conectat și de versiunea Android .

Continuare 187

Sistem audio (Continuare)

- Atunci când telefonul Android este conectat la Android Auto, nu este posibilă utilizarea audio *Bluetooth*®.
- Puteți conecta telefonul Android folosind un cablu certificat direct la conectorul USB. Asigurați-vă că utilizați cablul USB care însoțește dispozitivul dumneavoastră.
- Este posibil ca sistemul audio să nu fie compatibil cu ultimele modele și cu ultima versiune OS.
- Pentru detalii privind țările și regiunile în care Android Auto este disponibil, precum și pentru informații referitoare la această funcție, consultați pagina Android Auto.
- Google, Android, Google Maps, Google Play and Android Auto sunt mărci înregistrate ale Google LLC.

#Cerințe de funcționare și limitări ale Android Auto

Android Auto necesită un telefon Android compatibil cu o conexiune mobilă și un plan de date activ. Va fi aplicat planul tarifar al propriului operator.

Modificările sistemelor de operare, ale hardware, software și al altor tehnologii, care fac parte integrantă din furnizarea funcționalităților Android Auto, precum și normele guvernamentale noi sau actualizate, pot însemna o reducere sau o întrerupere a funcționalităților și a serviciilor Android Auto. Honda nu poate și nu furnizează nicio garanție privind viitoarele performanțe sau funcționalități ale Android Auto.

Puteți utiliza aplicații ale terților dacă sunt compatibile cu Android Auto. Consultați pagina Android Auto pentru informații suplimentare privind aplicațiile compatibile.

#Utilizarea informațiilor privind

utilizatorul și vehiculul

Utilizarea și gestionarea informațiilor privind utilizatorul și vehiculul transmise către/de pe telefonul dumneavoastră de Android Auto sunt supuse termenilor și condițiilor și politicii de confidențialitate a Google.

Sistem audio *(Continuare)*


#Pentru a configura Android Auto

Atunci când conectați un telefon Android la unitate printr-un port USB, Android Auto este inițiat automat.

Utilizarea Android Auto implică transmiterea unor informații privind utilizatorul și vehiculul (ca spre exemplu: poziție, viteză și status vehicul) către telefonul Android pentru a îmbunătăți experiența Android Auto. Va trebui să autorizați asocierea unor informații pe ecran.

- a Asociați căștile. ➡ **P.146**
- b Conectați telefonul Android folosind un cablu la portul USB. ➡ **P.221**
 - u Inițializați Android Auto doar atunci când motocicleta este parcată. Atunci când Android Auto detectează pentru prima oară telefonul, va trebuie să setați telefonul dumneavoastră astfel încât asocierea să fie posibilă. Consultați manualul de utilizare care însoțește telefonul.

- c Atunci când pe ecran este afișat mesajul declarației precizărilor legale, selectați [Enable], apoi apăsați butonul **[ENT]**.
- u Setati [Remember My Choice] pe ON astfel încât să nu fie afișat la următoarea conectare.



[Enable] atunci când [Remember My Choice] este [OFF]: Permite

activarea o singură dată. (Mesajul va fi afișat din nou următoarea dată.)

[Enable] atunci când [Remember My Choice] este [ON]: Permite

activarea în permanență. (Mesajul nu se mai afișează.)

[Disable] atunci când [Remember My Choice] este [OFF]: Nu permite oferirea acestei aprobări.

[Disable] atunci când [Remember My Choice] este [ON]: Nu se permite niciodată. (Mesajul nu se mai afișează).

- d Activați setarea Android Auto ➡ **P.187**
- e Se afișează ecranul Android Auto.
- f Pentru afișarea ecranului lansare aplicație, selectați  și apoi apăsați butonul **[ENT]**.


De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Pentru a vizualiza mesajul: ➡ **P.187**


Sistem audio *(Continuare)*

Activarea sau dezactivarea Android Auto


- a Selectați [Connected Services], apoi apăsați butonul **ENT**.



- b Selectați [Android Auto], apoi apăsați butonul **ENT**.




- c Selectați denumirea dispozitivului de referință, apoi apăsați butonul **ENT**.



Pentru activarea Android Auto:

- d) Selectați [Enable Apple CarPlay], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [ON] (activare).



- e) Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. ➡ **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Pentru dezactivarea Android Auto:

- d) Selectați [Enable Apple CarPlay], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [OFF] (dezactivare).




- e) Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. ➡ **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.


Sistem audio *(Continuare)*

Pentru a selecta solicitarea On sau Off în ecranul prevederilor legale Android Auto


- a Selectați [Connected Services], apoi apăsați butonul **ENT**.



- b Selectați [Android Auto], apoi apăsați butonul **ENT**.




- c Selectați denumirea dispozitivului de referință, apoi apăsați butonul **ENT**.



Pentru a solicita conectarea:

- d Selectați [Ask on Connection], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [ON] (activare).




- e Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. ➡ **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Pentru a nu solicita conectarea:

- d Selectați [Ask on Connection], apoi apăsați butonul **ENT** pentru a comuta funcția pe [OFF] (dezactivare).



- e Permite revenirea la informațiile privind deplasarea, la ecranul anterior sau la ecranul Home. ➡ **P.40**

De asemenea, puteți efectua setările de mai sus prin intermediul ecranului tactil.

Sistem audio *(Continuare)*

Pentru conectarea telefonului Android

- Nu lăsați dispozitivul în vehicul (sub șaua față sau sub șaua spate etc.). Căldura ridicată îl poate deteriora.
- Se recomandă să faceți o copie a datelor înainte de redarea acestora.
- Telefonul Android poate fi încărcat prin cablu USB atunci când contactul se află în poziția **I** (pornit). Durata de încărcare poate fi mai mare decât în mod obișnuit.
- Se recomandă să acoperiți dispozitivele cu o protecție, cu un material subțire sau cu o husă pentru protejarea de daune.
- Aveți grijă să nu udați conectorul USB.
- Nu conectați cu un hub.
- Dacă sistemul audio nu recunoaște telefonul Android, încercați să îl reconectați de câteva ori sau porniți din nou dispozitivul.

Pentru conectarea telefonului Android: ➡ **P.221**

Pentru deconectarea telefonului Android

Puteți deconecta telefonul Android în orice moment.


Asigurați-vă că respectați instrucțiunile dispozitivului pentru deconectarea de la cablu.

Meniu aplicație Android

Ecraan meniu aplicație Android



Ecraan principal



Sistem audio *(Continuare)*

Hărți

Afișează Google Maps și utilizează funcția de navigație exact așa cum ar fi folosită pe telefonul Android. Atunci când autovehiculul este în mișcare, nu puteți utiliza tastatura. Opriți motocicleta într-o locație sigură pentru a efectua o căutare sau pentru alte operații.

Telefon

Accesare listă contacte, efectuare apel sau ascultare mesaje vocale.

Căutare vocală

Utilizare căutare vocală.



Centru de notificări

Afișare apeluri recente, mesaje și avertizări

Trimitere la ecran lansare aplicație

Se deschide aplicația.


Ieșire

Revenire la ecranul principal to the Home Screen.

Utilizarea căutării vocale

Pentru a activa căutarea vocală, trebuie să asociați un dispozitiv precum căștile.

➔ P.146



Acționați către înainte butonul căutare vocală  de pe ghidon pentru a utiliza vocal sistemul Android Auto. De asemenea, puteți activa căutarea vocală prin selectarea iconei .

Este posibil ca funcția de căutare vocală să nu fie recunoscută corect din cauza

zgomotului vântului ca urmare a rulării pe carosabil sau a zgomotului exterior. În acest caz, încercați să schimbați poziția microfonului sau să reglați înălțimea parbrizului.

Mai jos sunt câteva exemple de comenzi pe care le puteți folosi cu recunoaștere vocală:


- Reply to text.
- Call my wife.
- Navigate to Honda.
- Play my music.
- Send a text message to my wife.
- Call flower shop.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați pagina Android Auto .

Pornirea motorului

NT1100A

Porniți motorul aplicând următoarea procedură, indiferent dacă motorul este rece sau cald.




NOTIFICARE

- Dacă motorul nu pornește în 5 secunde, aduceți contactul în poziția **O** (oprit) și așteptați 10 secunde înainte de a încerca din nou pornirea motorului, pentru a permite recuperarea tensiunii bateriei.
- Funcționarea îndelungată a motorului la ralanti accelerat și cu motorul turat excesiv poate deteriora motorul și sistemul de evacuare.
- Accelerarea repetată sau menținerea ralantiului accelerat mai mult de 5 minute poate provoca decolorarea țevii de eșapament.
- Motorul nu pornește dacă clapeta de accelerație este complet deschisă.

- 1 Verificați ca butonul pentru oprirea motorului să fie în poziția **O** (funcționare).
- 2 Aduceți contactul în poziția **I** (pornit)
- 3 Aduceți transmisia în poziția neutră (marorul **N** se aprinde). Alternativ, trageți maneta de ambreiaj pentru a porni vehiculul având o treaptă de viteză cuplată atât timp cât suportul lateral este ridicat.
- 4 Apăsați butonul **START**  având accelerația complet închisă.
 - u Dacă nu puteți porni motorul, deschideți ușor accelerație (aproximativ 3 mm (0.1 in), fără joc) și apăsați butonul **START** .

Aproximativ 3 mm (0.1 in), fără joc



Dacă motorul nu pornește:


- ① Deschideți complet accelerația și apăsați butonul **START** ③ timp de 5 secunde.
- ② Repetați procedura normală de pornire.
- ③ Dacă motorul nu pornește, accelerați ușor dacă ralantiul nu este stabil.
- ④ Dacă motorul nu pornește, așteptați 10 secunde înainte de a trece din nou la punctele ① & ②.

Dacă motorul nu pornește ➡ P.265

Pornirea motorului (Continuare)

NT1100D

Porniți motorul aplicând următoarea procedură, indiferent dacă motorul este rece sau cald.




NOTIFICARE

- Dacă motorul nu pornește în 5 secunde, aduceți contactul în poziția **O** (oprit) și așteptați 10 secunde înainte de a încerca din nou pornirea motorului, pentru a permite recuperarea tensiunii bateriei.
- Funcționarea îndelungată a motorului la ralanti accelerat și cu motorul turat excesiv poate deteriora motorul și sistemul de evacuare.
- Accelerarea repetată sau menținerea ralantiului accelerat mai mult de 5 minute poate provoca decolorarea țevii de eșapament.
- Motorul nu pornește dacă clapeta de accelerație este complet deschisă.

- 1 Verificați ca butonul pentru oprirea motorului să fie în poziția **O** (funcționare).
- 2 Aduceți contactul în poziția **I** (pornit)
- 3 Aduceți transmisia în poziția neutră (mătroul **N** se aprinde). Alternativ, trageți maneta de ambreiaj pentru a porni vehiculul având o treaptă de viteză cuplată atât timp cât suportul lateral este ridicat.
- 4 Apăsăți butonul **START**  având accelerația complet închisă.
 - u Dacă nu puteți porni motorul, deschideți ușor accelerație (aproximativ 3 mm (0.1 in), fără joc) și apăsăți butonul **START** .

Aproximativ 3 mm (0.1 in), fără joc



- 5 Asigurați-vă că maneta de frână este eliberată înainte de deplasare. ➔ P.119


I Dacă motorul nu pornește ➡ P.201**Atunci când opriți motorul**

- ① Pentru a opri motorul, cuplați transmisia în poziția neutră (marotorul **(N)** se aprinde).
 - u Dacă aduceți contactul în poziția **(O)** (oprit) atunci când este cuplată o treaptă de viteză, motorul se va opri cu ambreiajul decuplat.
- ② Aduceți contactul în poziția **(O)** (oprit).
- ③ Atunci când parcați vehiculul, cuplați frâna de staționare. ➡ P.119

Cuplarea treptelor de viteză

NT1100A

Transmisia motocicletei dumneavoastră are 6 trepte de viteză și cuplează după un model cu o treaptă în jos, cinci trepte în sus.



Dacă cuplați o treaptă de viteză și suportul lateral este coborât, motorul se va opri.

NT1100D

Transmisia vehiculului dumneavoastră are 6 trepte de viteză cu control automat. Poate fi setată în modalitate automată (AT MODE) sau manuală (MT MODE).

Transmisie cu dublu ambreiaj

NT1100D


Pentru a oferi răspunsuri necesităților diferite ale motocicletistilor, transmisia este echipată cu trei modalități de funcționare, AT MODE (care include modalitatea D pentru funcționarea normală și trei niveluri ale modalității S pentru conducerea sportivă) și MT MODE (pentru funcționarea în modalitate manuală a transmisiei cu 6 trepte de viteză), care conferă aceleași senzații ca transmisia manuală.

- u Folosiți întotdeauna anvelopele recomandate pentru a garanta funcționarea transmisiei cu dublu ambreiaj.

Transmisia cu dublu ambreiaj efectuează un control automat imediat după pornirea motorului.

Simbolul “-” apare pe indicatorul poziție transmisie timp de câteva secunde și apoi dispare.

Atunci când este afișat simbolul “-” nu se poate cupla o treaptă de viteză.



Cuplarea treptelor de viteză

(Continuare)

Poziție neutră (N): poziția neutră se selectează automat atunci când contactul este dus în poziția **I** (pornit).

Dacă poziția neutră nu este selectată atunci când contactul este adus în poziția **I (pornit).**

- u Aduceți contactul în poziția **O** (oprit) și apoi din nou în poziția **I** (pornit).
- u Dacă încă nu este posibilă selectarea poziției neutre după ce ați adus contactul în poziția **O** (oprit) și apoi în poziția **I** (pornit). ➔ **P.271**
Atunci când transmisia intră în poziția neutră (N) se poate auzi un zgomot. Acest lucru este normal.

Atunci când se poate trece din poziția neutră (N) în poziția D

- u Motocicleta este oprită cu motorul la ralanti.
- u Accelerația nu este acționată. Nu se poate trece din poziția neutră (N) în poziția D având accelerația acționată.
- u Nu se poate trece din poziția neutră (N) în poziția D atunci când roțile se învârt.
- u Suportul lateral este ridicat.

NOTIFICARE

Pentru a evita deteriorarea ambreiajului, nu utilizați accelerația pentru a menține fixă motocicletă atunci când vă aflați în rampă.

MODALITATE AT: în această modalitate treptele se cuplează automat în funcție de condițiile de deplasare.

Puteți trece provizoriu la treaptă superioară sau inferioară folosind butonul de trecere la treaptă superioară (+) sau butonul de trecere la treaptă inferioară (-) în modalitatea AT folosind butonul de cuplare a treptelor. Aceste butoane sunt foarte utile atunci când doriți să cuplați provizoriu o treaptă inferioară în apropierea unui viraj etc. ➔ **P.210**
În modalitatea AT puteți alege între două poziții: D și S.

MODALITATE D (AT): este poziția standard atunci când este selectată modalitatea AT. Selectați modalitatea D pentru o funcționare regulată și pentru un consum redus de combustibil.

Modalitate S (AT): selectați această poziție în modalitatea AT atunci când aveți nevoie de mai multă putere, spre exemplu la depășire sau în rampă.

Modalitatea S dispune de trei niveluri de reglare.

MODALITATE MT: MODALITATE MT (funcționare manuală cu 6 trepte de viteză): în această modalitate puteți alege între cele 6 trepte de viteză.

Cuplarea treptelor de viteză

(Continuare)

Trecerea între poziția neutră în modalitatea AT/MT

Trecerea între poziția neutră în modalitatea AT/MT

Martorul modalitate D se aprinde, în marmorul poziție transmisie este indicat "1" și este cuplată prima treaptă de viteză.

Apăsați partea **D-S** a butonului N-D (①).

Trecerea din modalitate AT sau MT în poziția neutră

Apăsați **N** de pe butonul N-D (②).

Comutarea între modalitatea D și modalitatea S atunci când este selectată modalitatea AT


Apăsați partea **D-S** a butonului N-D. Martorul modalității S sau D se aprinde. (③, ④).

Comutarea între MODALITATEA AT și Apăsăți butonul MODALITATEA MT

Apăsăți butonul (⑤).

Martorul AT se stinge în timp ce este selectată MODALITATEA MT (⑥).


Poziția transmisiei este afișată pe indicatorul poziție transmisie atunci când este selectată modalitatea MT (⑥).



Selectare nivel modalitate S în timp ce este selectată MODALITATEA AT

Atunci când este selectată modalitatea S, apăsați și mențineți apăsată partea **D-S** a butonului N-D (1)

u Închideți complet accelerația. Apoi selectați nivelul dorit al modalității S.




Apăsați și mențineți apăsată partea

D-S a butonului N-D

Apăsați partea **D-S** a butonului N-D

Buton N-D



Nivelul selectat este apăsat și atunci când contactul este adus în poziția **O** (oprit) sau dacă transmisia este într-o modalitate diferită de modalitatea S.

Cuplarea treptelor de viteză

(Continuare)

Deplasarea în MODALITATEA MT

Cuplați o treaptă superioară și inferioară cu ajutorul butonului (+) și (-).

Treapta selectată este afișată în martorul poziție transmisie.

- u Dacă este selectată modalitatea MT, transmisia nu trece automat într-o treaptă superioară. Evitați ca turațiile motorului să ajungă în zona roșie.
- u Transmisia trece automat în treaptă inferioară atunci când încetiniți, chiar și în modalitatea MT.
- u Va fi posibil să plecați cu prima treaptă de viteză chiar dacă este selectată modalitatea MT.

Schimbare trepte viteză

Trecerea la o treaptă superioară:


Apăsați butonul de trecere în treaptă superioară (+) (7).

Trecerea la o treaptă inferioară:

Apăsați butonul de trecere în treaptă inferioară (-) (8).

Nu puteți continua schimbarea treptelor de viteză prin menținerea butonului apăsat.

Pentru a schimba treapta de viteză, eliberați butonul și apăsați-l din nou.



Limită cuplare treaptă viteză

Nu puteți cupla o treaptă inferioară de viteză dacă turațiile motorului sunt peste valoarea limită.

Sistem Cruise Control

Sistemul de control al vitezei de croazieră permite menținerea unei viteze constante pe intervalul specificat.

Intervalul de setare disponibil pentru viteză și treptele de viteză este prezentat în cele ce urmează:

NT1100A

Interval de setare	50 – 160 km/h (30 - disponibil pentru viteză 100 mph)
--------------------	---

Interval trepte de viteză	De la treapta 4 la 6
---------------------------	----------------------

NT1100D

Interval de setare	50 – 160 km/h (30 - disponibil pentru viteză 100 mph)
--------------------	---

Interval trepte de viteză	De la treapta 3 la 6
---------------------------	----------------------

Având sistemul Cruise Control activat, viteza va varia ușor, în special în rampă și în pantă.

Sistemul Cruise Control este destinat exclusiv utilizării pe drumuri drepte și puțin aglomerate. Nu utilizați sistemul Cruise Control în centre urbane, pe drumuri cu viraje, în condiții atmosferice dificile sau în orice situație în care este necesar controlul deplin al accelerației.


⚠️ AVERTIZARE

Utilizarea incorectă a sistemului Cruise Control poate provoca accidente existând posibilitatea provocării de leziuni grave sau chiar mortale. Utilizați sistemul Cruise Control doar atunci când vă deplasați pe autostradă și în condiții atmosferice bune.

Sistem Cruise Control (Continuare)


Setarea Cruise Control

- 1 Asigurați-vă că viteza de deplasare și treapta de viteză respectă cerințele sistemului.
Orice viteză diferită de cele prevăzute în intervalul disponibil nu va fi memorată.
- 2 Apăsăți **butonul principal** al sistemului Cruise Control  (Martorul principal al Cruise Control  se aprinde).
- 3 Accelerați la viteza dorită.
- 4 Împingeți maneta de control viteză de croazieră cruise control **RES / +** **SET / -** de pe partea **SET / -**. (Martorul sistemului Cruise Control **SET** se aprinde). Viteza curentă va fi memorată.



SET Martor SET sistem Cruise Control

Martor principal sistem Cruise Control



Manetă de control sistem Cruise Control

Buton principal sistem Cruise Control

Pentru a modifica viteza setată Pentru a regla cu precizie viteza setată

- 1 Selectați informațiile privind deplasarea. ➔ **P.40**
- 2 Vizualizați viteza setată a Cruise Control pe ecranul multifuncțional.
- 3 Pentru a crește viteza setată: atingeți maneta de control a Cruise Control **RES / +** **SET / -** împingând-o către partea **RES / +**.
Pentru a reduce viteza setată: atingeți maneta de control a Cruise Control **RES / +** **SET / -** împingând-o către partea **SET / -**.
- 4 Viteza setată este afișată pe ecranul multifuncțional.



**Viteza setată a sistemului
Cruise Control**

Orice atingere rapidă (apăsare scurtă și eliberată) pe oricare parte schimbă viteza cu 1 km/h sau 1 mph (în funcție de unitatea de măsură setată pentru kilometraj).

Orice viteză diferită de cele din intervalul de setare nu este indicată (se blochează în dreptul limitei inferioare sau superioare de viteză).

Sistemul accelerează automat vehiculul. Atunci când se ajunge la viteza dorită, eliberați maneta de control sistem Cruise Control **RES / +** **SET / -**.

Pentru a modifica în mod continuu viteza setată

- Pentru a crește viteza setată: apăsați și mențineți apăsată maneta de control viteză de croazieră **RES / +** **SET / -** către partea **RES / +**

Dacă maneta de control viteză de croazieră **RES / +** **SET / -** este apăsată permanentă către partea **RES / +**, viteza setată indicată pe ecranul multifuncțional se oprește în dreptul limitei superioare a intervalului de setare disponibil.

Continuare 213

Sistem Cruise Control *(Continuare)*

- Pentru a reduce viteza: apăsați și mențineți apăsată maneta de control viteză croazieră **RES / +** **SET / -** partea **SET / -**. Sistemul încetinește motocicleta automat. Atunci când se atinge viteza dorită, eliberați maneta de control viteză de croazieră **RES / +** **SET / -**.

Dacă maneta de control viteză de croazieră **RES / +** **SET / -** este apăsată permanent către partea **SET / -**, viteza setată indicată pe ecranul multifuncțional se oprește în dreptul limitei superioare a intervalului de setare disponibil.

Pentru a crește manual viteza

- 1 Utilizați accelerația pentru a accelera până se ajunge la viteza dorită de deplasare.
- 2 Împingeți și eliberați maneta de control viteză de croazieră **RES / +** **SET / -** partea **SET / -**.

Pentru a crește manual viteza vehiculului

- 1 Utilizați accelerația în mod obișnuit pentru a accelera.
- 2 Pentru a reveni la viteza dorită, închideți accelerația și continuați fără a acționa frânele. Sistemul Cruise Control va menține viteza setată anterior.

Pentru a anula Cruise Control Pentru a dezactiva sistemul

- Apăsați butonul principal al Cruise Control. (Martorul principal al Cruise Control  se stinge și viteza setată este ștearsă din memorie).

Pentru dezactivarea temporară a sistemului

- 1 Efectuați una din următoarele operații pentru dezactivarea temporară a sistemului. (Martorul **SET** al sistemului Cruise Control se stinge temporar, dar viteza setată rămâne memorată).
 - Acționați maneta sau pedala de frână.
 - Rotiți butonul accelerației peste poziția de închidere automată în direcția de decelerare
 - **NY1100A**
Decuplați ambreiajul sau acționat maneta treptelor de viteză.

- 2 Pentru a relua controlul sistemului Cruise Control:

- Dacă viteza este mai mare de 50 km/h (30 mph), apăsați și eliberați maneta de control a vitezei de croazieră **RES / +** **SET / -** către partea **RES / +**
- Dacă viteza este mai mică de 50 km/h (30 mph), folosiți accelerația pentru a crește viteza la peste 50 km/h (30 mph) și apoi apăsați și eliberați maneta de control viteză de croazieră **RES / +** **SET / -** către partea **RES / +**


Semnal oprire de urgență

Semnalul oprire de urgență se activează în cazul frânării bruște în timpul deplasării cu 50 km/h (31 mph) sau cu o viteză mai mare pentru a avertiza șoferii vehiculelor din spate asupra frânării neprevăzute prin aprinderea intermitentă rapidă a ambelor semnalizatoare. Acest lucru poate ajuta șoferii vehiculelor din spate să ia măsurile corecte pentru a evita posibila coliziune cu vehiculul.

Activare sistem:



1 Frânare bruscă



1 Stopul se aprinde

2 Ambele semnalizatoare se aprind intermitent

2 Ambele semnalizatoare se aprind intermitent

Semnalul opririi de urgență se dezactivează atunci când:


- Este eliberată pedala sau maneta de frână.
- Sistemul ABS este dezactivat.
- Viteza de decelerare a motocicletei devine moderată.
- Se apasă butonul luminilor de urgență.

- u Semnalul opririi de urgență nu este un sistem capabil să împiedice o tamponare provocată de o frânare bruscă. Se recomandă întotdeauna să evitați frânările bruște cu excepția cazurilor când sunt absolut necesare.
- u Semnalul opririi de urgență nu se activează atunci când butonul luminilor de avarie este activat.
- u Dacă sistemul ABS se oprește din funcționare pentru o anumită perioadă de timp în timpul frânării, este posibil ca semnalul opririi de urgență să nu se activează.

Lumini DRL (Daylight Running Lights)

Atunci când blocul de lumini/butonul de comandă semnalizare depășire este adus în poziția , farurile și luminile DRL sunt comutate automat în funcție de luminozitatea mediului înconjurător.

Atunci când luminozitatea mediului înconjurător crește, se aprind luminile DRL și, atunci când aceasta se reduce, se aprinde faza scurtă și luminile DRL se reduc la luminozitatea luminilor de poziție.



Pentru a selecta opțiunea auto și Off a luminilor DRL

Ori de câte ori contactul este adus în poziția  (pornit), luminile DRL se vor aprinde automat.


- 1 Porniți motorul.
- 2 Selectați informațiile de tip pop-up a luminilor DRL prin intermediul butonului funcții .
- 3 Împingeți înainte sau trageți înapoi maneta funcții  pentru a selecta opțiunile [AUTO] sau [Dismiss] a luminilor de zi.



→ **Împingeți către față maneta funcții** 

→ **Trageți înapoi maneta funcții** 

Alimentarea



Nu alimentați cu combustibil peste placa de nivel.

Tip de combustibil: doar benzină fără plumb

Cifră octanică combustibil: Motocicleta dumneavoastră este proiectată pentru a utiliza cifră octanică (RON) 91 sau superioară.

Capacitate rezervor:

20.4 L (5.39 US gal, 4.49 Imp gal)

Instrucțiuni privind alimentarea și combustibilul ➡ P.16

Deschidere bușon rezervor combustibil

Deschideți capacul de închidere, introduceți cheia de contact și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic pentru a deschide bușonul rezervorului de combustibil.

Închidere bușon rezervor combustibil

- 1 La finalizarea alimentării, apăsați bușonul rezervorului de combustibil până se blochează.
- 2 Scoateți cheia și închideți capacul.
 - u Dacă bușonul rezervorului de combustibil nu este blocat, nu puteți scoate cheia.

⚠️ AVERTIZARE


Benzina este extrem de inflamabilă și explozivă. Vă puteți arde sau răni grav atunci când manipulați combustibilul.

- Opriți motorul și țineți la depărtare sursele de căldură, scânteele și flăcările.
- Manipulați combustibilul doar în exterior.
- Ștergeți imediat combustibilul scurs.

Priză curent accesorii

Priza de curent accesorii este poziționată în protecția panoului interior stânga. Utilizarea accesoriilor se face pe propriul risc. În nici un caz Honda nu va putea fi considerată responsabilă pentru eventualele daune provocate dispozitivului.

Deschideți capacul pentru a avea acces la priza de curent. Capacitatea nominală este de **24 W (12 V, 2 A)**.



- u Pentru a evita descărcarea completă (sau parțială) a bateriei, mențineți motorul în funcțiune în timpul absorbirii de curent.
- u Pentru a evita intrarea de particule exterioare în priza de curent, închideți capacul atunci când priza de curent nu este utilizată.
- u Fixați bine toate dispozitivele conectate deoarece vibrațiile pot conduce la căderea neprevăzută.

NOTIFICARE

- Utilizarea accesoriilor care generează căldură sau al accesoriilor cu valori nominale incorecte poate deteriora priza de curent.
- Nu folosiți priza de curent în prezența lichidelor, în timpul spălării sau al altor condiții de umiditate deoarece este posibil ca priza să se deterioreze.
- Evitați blocarea cablajului accesoriului.
- Evitați interferarea cablajului accesoriului cu direcția sau butoanele.

Port USB

Portul USB este localizat pe partea interioară dreapta a carcasei.


Utilizarea porturilor USB se face pe propriul risc. Sub nicio formă, Honda nu va putea fi considerată responsabilă pentru eventualele daune provocate dispozitivului USB utilizat.

Puteți conecta doar dispozitive USB conforme cu specificațiile prezentate în cele ce urmează. Deschideți capacul pentru a avea acces la priza de curent. Capacitatea nominală este de **7.5 W (5 V, 1.5 A)**.


Pentru a conecta dispozitivul USB

- 1 Deschideți capacul pentru a avea acces la portul USB.

USB socket



- 2 Conectați la priză un cablu USB autorizat.
- 3 Treceți cablul USB prin orificiu.
- 4 Treceți cablul USB prin orificiul din capac și închideți capacul.



- u Pentru a evita descărcarea completă sau parțială a bateriei, lăsați motorul să funcționeze în timpul absorbirii de curent din priză.
- u Pentru a evita intrarea de particule străine în priza de curent, închideți capacul.
- u Fixați bine toate dispozitivele conectate deoarece vibrațiile ar putea provoca mișcarea neprevăzută.


NOTIFICARE

- Utilizarea dispozitivelor USB care generează căldură sau a dispozitivelor USB cu valori nominale incorecte poate deteriora priza.
- Nu utilizați portul USB în prezența lichidelor, în timpul spălării sau în alte condiții de umiditate, deoarece acestea pot deteriora portul USB.
- Nu permiteți cablului dispozitivului USB să rămână fixat sau blocat.
- Nu permiteți cablului dispozitivului USB să interfereze cu direcția sau cu butoanele.

Echipament de depozitare

Support cască

Suportul pentru cască se află sub șaua spate.



- u Folosiți suportul cască doar atunci când vehiculul este parcat.

Demontare șa spate ➡ P.245

⚠️ AVERTIZARE

În timpul deplasării, o cască prinsă de suportul port-cască poate împiedica utilizarea în siguranță a motocicletei și poate provoca un accident cu posibilitatea producerii unor leziuni grave sau chiar fatale.

Utilizați suportul cască doar atunci când vehiculul este parcat. Nu conduceți cu o cască fixată pe suportul pentru cască.


Echipament de depozitare

(Continuare)

Cablu fixare cască/Protecție documente/Trusă scule

Cablul fixare cască, protecția documente și trusa de scule se află sub șaua față.

**Protecție
documente**



**Trusă
scule**

**Cablu fixare
cască**


Demontare șa față ➡ P.244

Extractor siguranțe, cheie hexagonală 5 mm, șurubelniță standard/Phillips, mâner șurubelniță

Extractorul siguranțe, cheia hexagonală 5 mm, șurubelnița standard/phillips și mânerul pentru șurubelniță sunt localizate sub șaua spate.

**Șurubelniță
standard/Phillips**

Cheie hexagonală 5 mm



Mâner șurubelniță Extractor siguranțe

Demontare șa spate ➡ P.245

Suport posterior bagaje

Nu depășiți niciodată limita de greutate maximă.

Greutate maximă 10 kg (22 lb)



Întreținere

Vă rugăm să citiți cu atenție capitolele "Importanța operațiilor de întreținere" și "Elemente esențiale ale întreținerii" înainte de a începe orice intervenție de întreținere. Consultați capitolul "Specificații tehnice" pentru informații tehnice.

Importanța operațiilor de întreținere.....	P. 227
Plan de întreținere.....	P. 228
Elemente esențiale ale întreținerii.....	P. 231
Trusă de scule.....	P. 242
Demontare & montare componente	
caroserie.....	P. 243
Baterie.....	P. 243
Șa față.....	P. 244
Șa spate.....	P. 245
Ulei motor.....	P. 246
Agent de răcire.....	P. 248
Sistem frânare.....	P. 250
Suport lateral.....	P. 254
Lanț transmisie.....	P. 255

Ambreiaj.....	P. 256
Accelerație.....	P. 259
Alte reglaje.....	P. 260
Reglare manetă frână.....	P. 260
Reglare suspensie față.....	P. 261
Reglare suspensie spate.....	P. 262
Reglare înălțime parbriz.....	P. 263

Importanța operațiilor de întreținere

Importanța operațiilor de întreținere

Menținerea vehiculului în bună stare de funcționare este absolut esențială pentru siguranța dumneavoastră și pentru a vă proteja investiția, pentru a obține performanțe maxime, pentru a evita defecțiunile și pentru a reduce poluarea. Intervențiile de întreținere sunt responsabilitatea proprietarului. Asigurați-vă că verificați motocicleta înaintea deplasărilor și că efectuați verificările periodice menționate în planul de întreținere. 2 P. 228

⚠️ AVERTIZARE

Întreținerea necorespunzătoare a motocicletei dumneavoastră sau neremedierea unei defecțiuni înainte de deplasare poate provoca accident în care puteți fi rănit grav sau chiar ucis. Respectați întotdeauna recomandările privind verificările, intervențiile de întreținere și de revizie din acest manual de utilizare.

Siguranța operațiilor de întreținere

Citiți întotdeauna instrucțiunile privind operațiile de întreținere înainte de a începe orice intervenție și asigurați-vă că aveți la îndemână unelte, piesele și abilitățile tehnice necesare. Nu vă putem avertiza despre toate pericolele posibile ce pot apărea în timpul efectuării intervențiilor de întreținere. Doar dumneavoastră puteți decide dacă trebuie sau nu să efectuați o anumită operație.

Respectați aceste instrucțiuni atunci când efectuați operații de întreținere.

- Opriti motorul și scoateți cheia.
- Poziționați vehiculul pe o suprafață stabilă, plană, folosind suportul lateral sau un stand pentru întreținere.
- Pentru a nu vă arde, înainte de efectuarea intervențiilor, lăsați să se răcească motorul, toba de eșapament, frânele și alte componente care ating temperaturi ridicate.
- Porniți motorul doar atunci când vi se solicită acest lucru și doar într-o zonă foarte bine ventilată.

Plan de întreținere

Întreținere

Planul de întreținere specifică intervențiile de întreținere necesare pentru asigurarea unor performanțe sigure, fiabile și a unui control adecvat al nivelului emisiilor.

Intervențiile de întreținere trebuie efectuate în conformitate cu standardele și cu specificațiile Honda, de către personal instruit și echipat corespunzător. Distribuitorul dumneavoastră îndeplinește toate aceste cerințe. Mențineți o evidență exactă a intervențiilor de întreținere pentru a vă asigura că motocicletă este întreținută în mod corespunzător.

Asigurați-vă că persoana care efectuează operațiile de întreținere, notează intervențiile.

Toate operațiile de întreținere sunt considerate costuri normale de funcționare și vor fi taxate de către reparator. Păstrați toate chitanțele. Dacă vindeți motocicletă, aceste chitanțe trebuie predate noului proprietar împreună cu motocicletă.

După fiecare intervenție periodică, Honda recomandă ca reparatorul să efectueze test de drum cu vehiculul.

Plan de întreținere

Repere	Verificare înainte de deplasare 2 P. 231	Frecvență*1						Verificare anuală	Înlocuire regulată	Trimitere la pagină
		× 1,000 km	1	12	24	36	48			
		× 1,000 mi	0.6	8	16	24	32			
Conductă alimentare				I	I	I	I	I		–
Nivel combustibil		I								219
Funcționare accelerație		I		I	I	I	I	I		259
Filtru aer 2					R		R			–
Epurator gaze arse*3				C	C	C	C			–
Bujie					I		R			–
Joc supape					I		I			–
Ulei motor		I		R	R	R	R	R		–
Filtru ulei motor				R		R		R		–
Filtru ulei ambreiaj**5				R		R		R		–
Turație motor la ralanti					I	I	I	I		–
Agent răcire radiator*4		I		I	I	I	I	I	3 ani	248
Sistem de răcire					I	I	I	I		–
Sistem secundar admisie aer						I		I		–
Sistem control emisii						I		I		–

Nivel plan întreținere

: Intermediar. Vă recomandăm să reparați motocicletă la dealerul dumneavoastră, cu excepția cazului în care dețineți sculele și experiența necesare. Procedurile sunt prezentate în manualul tehnic Honda.

: Tehnic. Pentru siguranța dumneavoastră, motocicletă trebuie reparată de către dealerul dumneavoastră.

Maintenance Legend

- I** : Verificare (curățare, reglare, lubrifiere, sau înlocuire, dacă este necesar)
L : Lubrifiere
R : Înlocuire
C : Curățare

Întreținere

Continuare 229

Plan de întreținere

Repere		Verificare înainte de deplasare 2 P. 231	Frecvență*1						Verificare anuală	Înlocuire regulată	Trimitere la pagină
			× 1,000 km × 1,000 mi	1	12	24	36	48			
				0.6	8	16	24	32			
Lanț transmisie			La fiecare 1,000 km (600 mi)								255
Patină lanț conducător											–
Lichid frână ⁴										2 ani	250
Uzură plăcuțe de frână											251
Sistem de frânare											231
Comutator stop frână											253
Funcționare blocare frână ⁵											252
Orientare fascicul luminos											–
Lumini/claxon											–
Buton oprire motor											–
Sistem ambreiaj ⁶											–
Suport lateral											254
Sistem suspensie											–
Piulițe, șuruburi, dispozitive fixeare											–
Roți/anvelope											238
Cuzinet cap direcție											–

Note:

*1: dacă kilometrajul total indică un kilometraj mai mare, repetați la intervalele de frecvență stabilite.

*2: efectuați întreținerea mai des dacă vehiculul este utilizat în zone cu multă umezeală sau praf.

*3: efectuați întreținerea mai des în cazul deplasării pe ploaie sau cu accelerația apăsată la maxim.

*4: înlocuirea necesită competențe mecanice.

*5: doar NT1100D

*6: doar NT1100A

Elemente esențiale ale întreținerii

Verificări înaintea punerii în mișcare

Pentru a asigura siguranța, este responsabilitatea dumneavoastră să efectuați verificările înaintea deplasării și să vă asigurați că orice problemă întâlnită este remediată. O verificare înainte deplasării este obligatorie, nu doar pentru siguranță, ci și pentru că o defecțiune sau o pană ar putea fi un inconvenient major.

Verificați următoarele repere înainte de a vă urca pe motocicletă:

- Nivel combustibil – alimentați atunci când este necesar. 2 P. 224
- Accelerație - verificați deschiderea și închiderea lină în toate pozițiile de virare. 2 P. 259
- Nivel ulei motor - adăugați ulei motor, dacă este necesar. Verificați existența scurgerilor. 2 P. 246
- Nivel agent răcire – adăugați agent de răcire, dacă este necesar. Verificați existența scurgerilor. 2 P. 248

- Lanț de transmisie – verificați starea și jocul și lubrifiați, dacă este necesar. 2 P. 255
- Frâne - verificați funcționarea; Față și spate: verificați nivelul lichidului de frână și uzura plăcuțelor de frână.. 2 P. 250, 2 P. 251
- Lumini și claxon - asigurați-vă că luminile, semnalizatoarele și claxonul funcționează corespunzător.
- Buton oprire motor – verificați funcționarea sa corectă. 2 P. 112
- **NT1100A** Ambreiaj – verificați funcționarea sa corectă; Dacă este necesar, reglați jocul. 2 P. 256
- Sistem întrerupere alimentare conectat la suportul lateral - verificați funcționarea corespunzătoare. 2 P. 254
- Jante și anvelope – verificare stare, presiune aer și reglați, dacă este necesar. 2 P. 238


Elemente esențiale ale întreținerii

Înlocuirea pieselor

Folosiți întotdeauna piese originale Honda sau echivalentele acestora pentru a asigura fiabilitatea și siguranța. Atunci când comandați componente colorate, specificați denumirea modelului, culoarea și codul menționat pe eticheta de culoare.

Eticheta de identificare culoare este aplicată pe aripa spate, sub șaua spate. 2 P. 245

Etichetă culori



⚠️ AVERTIZARE

Montarea unor piese neoriginale Honda poate face ca motocicletă să devină nesigură și se poate provoca un accident în care puteți fi rănit grav sau chiar ucis.

Folosiți întotdeauna piese originale Honda sau echivalente care au fost proiectate și aprobate pentru vehiculul dumneavoastră.

Baterie

Motocicleta dumneavoastră este echipată cu un tip de baterie fără întreținere. Nu trebuie să se realizeze verificarea nivelului electrolitului sau să se completeze cu apă distilată. Curățați bornele bateriei dacă acestea sunt murdare sau corodate. Nu trebuie să îndepărtați garniturile capacului. Nu este necesară îndepărtarea capacului în timpul încărcării.

NOTIFICARE

Bateria este de tipul fără mentenanță și aceasta poate fi avariata total dacă garnitura capacului este îndepărtată.



Acest simbol de pe baterie înseamnă că acest produs nu trebuie aruncat la gunoii menajer.

NOTIFICARE

O baterie aruncată necorespunzător poate afecta mediul înconjurător și sănătatea persoanelor. Verificați întotdeauna reglementările locale privind aruncarea bateriilor.

Ce trebuie făcut în caz de urgență

Dacă apare unul din următoarele evenimente, consultați imediat un medic.

- Electrolitul sare în ochi:
 - u Spălați de mai multe ori ochii cu apă rece timp de cel puțin 15 minute. Apa sub presiune poate dăuna ochilor.
- Electrolitul sare pe piele:
 - u Îndepărtați hainele afectate și clătiți bine pielea cu apă.
- Electrolitul sare în gură:
 - u Clătiți bine gura cu apă și nu înghițiți.

⚠️ AVERTIZARE

Bateria produce gaz de hidrogen exploziv în timpul funcționării.


O scântee sau o flacără poate cauza o explozie a bateriei cu o forță suficientă care să vă ucidă sau să vă rănească grav.

În timpul manevrării bateriei este necesară utilizarea unui echipament de protecție și a unei măști de protecție sau această operație trebuie realizată de către personal instruit.

Elemente esențiale ale întreținerii

I Curățarea bornelor bateriei

1. Demontați bateria. 2 P. 243
2. Dacă bornele încep să se corodeze și sunt acoperite de o substanță albă, spălați-le cu apă caldă și apoi ștergeți-le.
3. Dacă bornele sunt foarte corodate, curățați și șlefuiți bornele cu o perie de sârmă sau cu smirghel. Purtați ochelari de protecție.



4. După curățare, remontați bateria. Bateria are o durată limitată de utilizare. Consultați un dealer autorizat atunci când trebuie să înlocuiți bateria. Înlocuiți întotdeauna bateria cu o baterie fără întreținere de același tip.

NOTIFICARE


Montarea unor accesorii electrice neoriginale Honda poate supraîncărca sistemul electric, descărcând bateria și putând să provoace defecțiuni sistemului electric.

Siguranțe

Siguranțele protejează circuitele electrice ale vehiculului. Dacă un sistem electric al motocicletei dumneavoastră nu mai funcționează, verificați și înlocuiți orice siguranță arsă. 2 P. 291

I Verificarea și înlocuirea siguranțelor

Aduceți contactul în poziția  (oprit) pentru a demonta și verifica siguranțele. Dacă o siguranță este arsă, înlocuiți-o cu o siguranță având aceeași putere. Pentru informații despre puterea siguranțelor, consultați "Specificații tehnice". 2 P. 317



Elemente esențiale ale întreținerii

NOTIFICARE

Înlocuirea unei siguranțe cu o siguranță cu putere mai mare crește considerabil riscul defectării sistemului electric.

Dacă o siguranță se arde în mod repetat, este posibil să existe o defecțiune a sistemului electric. Duceți motocicleta pentru a fi verificată de către un dealer.

Ulei motor


Consumul și calitatea uleiului de motor se deteriorează în funcție de modul de condus și cu trecerea timpului. Verificați cu regularitate nivelul uleiului și, dacă este necesar completați cu uleiul de motor recomandat. Uleiul murdar și uzat trebuie înlocuit cât mai curând.

Alegerea tipului de ulei

Pentru uleiul de motor recomandat, consultați "Specificații tehnice". 2 P. 316


Dacă utilizați ulei de motor neoriginal Honda, verificați eticheta pentru a vedea dacă uleiul respectă toate standardele:

- Standard JASO T 903^{*1}: MA
 - Standard SAE^{*2}: 10W-30
 - Clasificare API^{*3}: SG sau superioară
- ^{*1}. Standardul JASO T 903 este un index al uleiurilor de motor pentru motoarele de motociclete în 4 timpi. Există două clase: MA și MB. Spre exemplu, următoarea etichetă evidențiază clasificarea MA.



^{*2}. Standardul SAE clasifică uleiurile în funcție de vâscozitate.

^{*3}. Clasificarea API specifică calitatea și performanțele uleiurilor de motor. Utilizați uleiuri SG sau superioare, cu excepția uleiurilor marcate ca "Energy Conserving" sau "Resource Conserving" pe simbolul circular API



Elemente esențiale ale întreținerii

Lichid de frână

Nu adăugați sau înlocuiți lichidul de frână, cu excepția cazurilor de urgență. Folosiți doar lichid de frână nou care provine dintr-un recipient sigilat. Dacă este adăugat lichid, efectuați cât mai curând posibil operațiile de revizie a sistemului de frână și a ambreiajului.

NOTIFICARE

Lichidul de frână poate deteriora suprafețele din plastic și cele vopsite.
Ștergeți imediat lichidul spălat și spălați bine.

Lichid de frână recomandat:

Lichid de frână Honda DOT 4 sau echivalent

Lanț de transmisie

Lanțul trebuie verificat și lubrifiat cu regularitate. Verificați lanțul mai des dacă vă deplasați des pe drumuri dificile, dacă vă deplasați cu viteze ridicate sau vă deplasați cu accelerări rapide repetate. 2 P. 273

Dacă lanțul nu se mișcă ușor, scoate zgomote ciudate, are rolele deteriorate, are pini slăbiți, are O- ring-uri lipsă sau face buclă, acesta trebuie verificat de către dealer.

De asemenea, verificați pinionul de lanț și pinionul antrenat. Dacă oricare dintre acestea are dinți uzați sau deteriorați, pinionul trebuie înlocuit de către dealer.



**Normale
(ÎN BUNE
CONDIȚII)**



**Uzate
(ÎNLOCUIȚI)**



**Deteriorate
(ÎNLOCUIȚI)**

NOTIFICARE

Utilizarea unui lanț nou cu roți dințate uzate va provoca uzura rapidă a lanțului.


Curățarea și lubrifierea

După verificarea jocului, curățați lanțul și angrenajele în timp ce învârtiți roata spate. Folosiți o lavetă uscată și un detergent adecvat pentru lanțuri cu O-ring sau cu detergent neutru. Folosiți o perie moale dacă lanțul este murdar.

După curățare, ștergeți și lubrifiați cu lubrifianțul recomandat.

Lubrifiant recomandat:

Lubrifiant pentru lanțuri de transmisie proiectat special pentru lanțuri O-ring
Dacă nu este disponibil, folosiți ulei pentru angrenaje SAE 80 sau 90.



Nu folosiți un sistem de curățare cu abur, un sistem de curățare cu presiune ridicată, o perie de sârmă, solvent volatil precum benzină sau benzen, un produs de curățare abraziv, soluție de curățat lanțuri sau lubrifiant care NU au fost proiectate special pentru lanțurile cu O-ring deoarece acestea pot deteriora garniturile din cauciuc ale O-ring-ului.

Nu vărsați lubrifiant pe frâne sau pe anvelope. Nu utilizați cantități excesive de lubrifiant pentru lanțuri, pentru a evita stropirea hainelor și a motocicletei.

Elemente esențiale ale întreținerii

Lichid de răcire recomandat

Lichidul de răcire Pro Honda HP este o soluție pre-amestecată de antigel și apă distilată.

Concentrație:

50% antigel și 50% apă distilată

O concentrație de antigel mai mică de 40% nu va oferi protecția corectă împotriva coroziunii și temperaturilor scăzute.

O concentrație de până la 60% va oferi o protecție mai bună în zonele cu climă rece.

NOTIFICARE

Utilizarea agentului de răcire nerecomandat pentru motoarele din aluminiu sau a apei plate/minerale poate provoca coroziune.

Epurator gaze arse

Verificați mai des dacă vă deplasați prin ploaie, la accelerație maximă sau după ce motocicleta este spălată sau a fost răsturnată. Reparați dacă nivelul depunerilor poate fi văzut prin secțiunea transparentă a conductei de golire. Dacă conducta de golire dă pe afară, filtrul de aer se poate contamina cu ulei de motor cauzând performanțe reduse ale motorului.


Anvelope (verificare/înlocuire)

Verificare presiune aer


Verificați vizual anvelopele și folosiți un manometru pentru a măsura presiunea cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori anvelopele par dezumflate. Verificați întotdeauna presiunea atunci când anvelopele sunt reci.

Elemente esențiale ale întreținerii

Chiar dacă direcția ventilului este schimbată, nu îl readuceți în poziția inițială. Verificați vehiculul la un dealer autorizat.




Verificarea daunelor



Verificați pe anvelope existența de tăieturi, fisuri sau crăpături care să expună materialul sau cordoanele, sau de cuie sau alte materiale străine pe partea laterală a anvelopei sau pe suprafața de rulare.

De asemenea, verificați să nu existe umflături sau cocoșe pe părțile laterale ale anvelopei.

Verificarea uzurii anormale




Verificați anvelopele să nu existe semne de uzură anormală pe suprafața de contact.

Întreținere

Elemente esențiale ale întreținerii

Verificare adâncime suprafață de rulare

Verificați indicatorii de uzură suprafața de rulare. Dacă aceștia sunt vizibili, înlocuiți imediat anvelopele. Pentru siguranța deplasării, trebuie să înlocuiți anvelopele atunci când este atinsă adâncimea minimă a suprafeței de rulare.



⚠️ AVERTIZARE

Deplasarea cu anvelope excesiv de uzate sau umflate necorespunzător poate provoca un accident în care puteți fi rănit grav sau chiar ucis.

Respectați toate instrucțiunile din acest manual de utilizare privind umflarea și întreținerea anvelopelor.

Germania

Legislația în vigoare în Germania interzice utilizarea anvelopelor cu o adâncime a căii de rulare mai mică de 1,6 mm.

Anvelopele trebuie schimbate de către dealer. Pentru anvelopele recomandate, presiunea de umflare și adâncimea minimă a suprafeței de rulare, consultați "Specificații tehnice". 2 P. 316

Respectați aceste instrucțiuni ori de câte ori înlocuiți anvelopele.

- Folosiți anvelopele recomandate sau echivalente având aceeași dimensiune, mod de fabricare, indice de viteză și de sarcină.
- Roțile trebuie echilibrate cu plumbi originali Honda sau echivalent după ce anvelopele au fost montate.
- Nu montați camere de aer pe anvelopele tubeless pe acest vehicul. O acumulare excesivă de căldură poate provoca explozia camerei de aer.
- Folosiți doar anvelope tubeless pe acest vehicul. Jantele sunt proiectate pentru anvelope fără cameră de aer și, în cazul unei accelerări sau frânări bruște, o anvelopă cu camera de aer pot aluneca de pe jantă și se pot dezumfla foarte repede.

AVERTIZARE

Montarea de anvelope necorespunzătoare pe motocicletă poate afecta grav manevrabilitatea și stabilitatea, existând riscul producerii unui accident în care puteți fi rănit grav sau chiar ucis. Folosiți întotdeauna dimensiunea și tipul de anvelope recomandate în acest manual de utilizare.

Trusă de scule

Trusa de scule și cablul fixare cască se află depozitate sub șaua față. 2 P. 224

Întreținere

Puteți efectua unele reparații pe marginea drumului, reglări minore și înlocuiri de piese cu ajutorul sculelor din trusă.

- Element reglare BFR
- Cheie fixă 10 × 14 mm
- Cheie fixă 14 × 17 mm
- Cablu fixare cască


Cheia hexagonală de 5 mm, șurubelnița standard/Phillips, mânerul șurubelniței și extractorul pentru siguranțe sunt situate în partea inferioară a șeii spate.

2 P. 224

- Cheia hexagonală de 5 mm
- Șurubelniță standard/Phillips
- Mâner șurubelniță
- Extractor siguranță

Demontare și montare componente caroserie

Baterie



Demontare

Asigurați-vă că ați adus contactul în poziția ○ (oprit).

1. Demontați șaua față. 2 P. 244
2. Desfaceți banda din cauciuc.
3. Deconectați borna negativă - de la baterie.
4. Deconectați borna pozitivă + de la baterie..
5. Demontați bateria din compartiment având grijă să nu cadă piulițele bornelor.


Montare

Montați componentele în ordinea inversă demontării. Conectați întotdeauna prima oară borna pozitivă + . Asigurați-vă că șuruburile și piulițele sunt strânse corect. După reconectarea bateriei, asigurați-vă că data și ora sunt corecte. 2 P. 86

Pentru o manipulare corectă a bateriei, consultați "Elemente esențiale ale întreținerii". 2 P. 239 "Baterie descărcată" 2 P. 3

Demontare și montare componente caroserie u Șa față

Șa față




Demontare

1. Demontați șaua față. 2 P. 245
2. Demontați șuruburile de montare și șaibele, și apoi trageți șaua față în spate și în sus.

Montare

1. Montați șaua față în timp ce introduceți cleva în orificiu.
2. Montați piulițele și șuruburile de montare.
3. Strângeți șuruburile de montare în siguranță. Asigurați-vă că șaua este blocată pe poziție trăgând ușor de ea în sus.

Șa spate



Demontare

1. Introduceți cheia de contact în încuietoarea șei.
2. Rotiți cheia de contact în sensul acelor de ceasornic, apoi împingeți șaua spate către față și în sus.

Montare


1. Introduceți clemele în orificii.
2. Împingeți în partea frontală a șei spate până când se blochează pe poziție.
 - u Asigurați-vă că șaua este blocată pe poziție trăgând ușor de ea în sus.

Șaua se blochează automat atunci când este închisă. Aveți grijă să nu încuiați cheia în compartimentul de sub șaua spate.

Ulei motor

Verificare ulei motor

1. Poziționați motocicletă pe suportul lateral pe o suprafață solidă și plană.
2. Dacă motorul este rece, lăsați motorul să funcționeze la ralanti timp de 3 până la 5 minute.
3. Aduceți contactul în poziția **O** (oprit) și așteptați între 2 și 3 minute.
4. Așezați vehiculul în poziție verticală pe o suprafață plană și stabilă.
5. Scoateți joja de verificare nivel și ștergeți-o.
6. Introduceți joja de verificare nivel ulei până când se poziționează corect, dar nu o înfiletați.
7. Verificați dacă nivelul uleiului se situează între marcajul nivelului superior și cel inferior de pe joja de verificare nivel ulei.
8. Strângeți bine joja de verificare nivel ulei.



Completare ulei motor

Dacă nivelul uleiului este sub sau în apropierea marcajului inferior, adăugați uleiul de motor recomandat. 2 P. 235, 2 P. 316

1. Desfaceți bușonul completare ulei.

Adăugați uleiul recomandat până când acesta ajunge la marcajul superior de nivel.

- u Verificați nivelul uleiului așezând motocicleta în poziție verticală pe o suprafață plană și stabilă.
- u Nu completați cu ulei peste marcajul superior de nivel.
- u Asigurați-vă că nu pătrund obiecte străine prin orificiul de completare ulei.
- u Ștergeți imediat orice vărsare de lichid.

2. Fixați la loc, în siguranță, bușonul completare ulei..

NOTIFICARE

Umplerea excesivă cu ulei sau funcționarea cu ulei insuficient poate deteriora motorul. Nu amestecați tipuri și gradații diferite de ulei. Acestea pot afecta lubrifierea și funcționarea ambreiajului.



Pentru stabilirea tipului de ulei selectat și instrucțiunile privind alegerea uleiului, consultați "Elemente esențiale ale întreținerii". 2 P. 235

Agent de răcire

Verificare agent de răcire

Verificați nivelul agentului de răcire din rezervor de rezervă atunci când motorul este rece.

1. Așezați vehiculul pe o suprafață plană și stabilă.
2. Mențineți motocicleta în poziție verticală.
3. Verificați dacă nivelul agentului de răcire se află între marcajul SUPERIOR și INFERIOR în rezervorul de rezervă.



Dacă nivelul agentului de răcire scade considerabil sau rezervorul de rezervă este gol, este posibil să aveți o scurgere importantă. Vehiculul trebuie verificat de reparatorul dumneavoastră.

Completare agent de răcire


Dacă nivelul agentului de răcire este sub marcajul nivelului INFERIOR, adăugați agentul de răcire recomandat (2 P. 238) până când nivelul atinge marcajul nivelului SUPERIOR. Adăugați lichid doar prin orificiul rezervorului de rezervă și nu îndepărtați capacul radiatorului.

1. Îndepărtați bușonul rezervorului de rezervă și completați verificând nivelul lichidului de răcire.
 - u Nu completați peste marcajul nivelului SUPERIOR.
 - u Asigurați-vă că nu intră obiecte străine prin deschiderea rezervorului de rezervă.
2. Montați bușonul rezervorului de rezervă.

⚠️ AVERTIZARE

Dacă demontați bușonul radiatorului atunci când motorul este fierbinte, agentul de răcire vă poate stropi, provocându-vă arsuri.
Lăsați întotdeauna motorul și radiatorul să se răcească înainte de a îndepărta bușonul radiatorului.

Bușon rezervor de rezervă





Sistem frânare

Verificare lichid de frână

1. Așezați vehiculul într-o poziție verticală pe o suprafață plană și stabilă.
2. **Față** Verificați ca rezervorul lichidului de frână să fie în poziție orizontală și ca nivelul lichidului să fie peste marcajul INFERIOR.
Spate Verificați ca rezervorul lichidului de frână să fie în poziție orizontală și ca nivelul lichidului să fie între marcajul nivelului INFERIOR și SUPERIOR.

Dacă nivelul lichidului de frână într-unul dintre rezervoare este sub marcajul nivelului LOWER (inferior) sau dacă maneta sau pedala de frână are un joc excesiv, verificați dacă plăcuțele de frână sunt uzate. Dacă plăcuțele de frână nu sunt uzate, este posibil să existe pierderi. Verificați motocicleta la un reparator autorizat.




Verificare plăcuțe frână

Verificați starea indicatorilor de uzură a plăcuțelor de frână.

Fată Dacă o plăcuță este uzată până la capătul indicatorului, trebuie înlocuite toate plăcuțele.

Spate Dacă o plăcuță este uzată până la capătul indicatorului, trebuie înlocuite toate plăcuțele.




1. **Fată** Verificați plăcuțele de frână prin partea anterioară a etrierului.
u Verificați întotdeauna etrierul stânga și dreapta.
2. **Spate** Verificați plăcuțele de frână prin partea posterioară a vehiculului.

Dacă este necesar, lăsați reparatorul să înlocuiască plăcuțele.

Înlocuiți întotdeauna plăcuțele de frână stânga și dreapta.

Verificare frână de staționare

NT1100D




1. Cuplați transmisia în poziția neutră. Opriti motorul.
2. Poziționați motocicleta pe suportul central pe o suprafață plană, solidă.
3. Învârtiți manual roata spate și trageți ușor maneta frânei de parcare.
4. Verificați ca marginea frontală a manetei frânei de parcare să se încadreze în intervalul de reglare (între marcaje), atunci când începe să cupleze.

Dacă frâna începe să cupleze în afara intervalului de reglare, contactați un reparator autorizat pentru reglare.

Reglare întrerupător lumină stop


Verificați funcționarea întrerupătorului lumină stop. Mențineți fix întrerupătorul luminii stop și rotiți piulița de reglare în direcția A dacă comutatorul acționează prea târziu sau rotiți piulița în direcția B dacă comutatorul acționează prea repede.



Suport lateral

Verificare suport lateral

Întreținere



1. Verificați ca suportul lateral să funcționeze lin. Dacă suportul lateral este rigid sau scârțâie, curățați zona pivotului și lubrifiați șurubul pivotului cu vaselină curată.
2. Verificați dacă arcul este deteriorat sau slăbit.

3. NT1100A

Stați pe vehicul, cuplați transmisia în poziția neutră și ridicați suportul lateral.

NT1100D

Stați pe vehicul și ridicați suportul lateral.

4. NT1100A

Porniți motorul, trageți maneta de ambreiaj și cuplați transmisia într-o treaptă de viteză.

NT1100D

Porniți motorul și apăsați partea **D-S** a întrerupătorului N-D pentru a comuta transmisia în modalitatea D.

5. Coborâți complet suportul lateral.. Motorul trebuie să se oprească atunci când coborâți suportul lateral. Dacă motorul nu se oprește, vehiculul trebuie verificat de către un dealer.

Lanț transmisie

Verificare joc lanț transmisie


Verificați jocul lanțului de transmisie în diferite puncte ale lanțului. Dacă jocul este diferit în anumite puncte, este posibil ca anumite zale să fie înnodate sau gripate. Verificați lanțul la reparatorul dumneavoastră.

1. Cuplați transmisia în poziția neutră. Opiți motorul.
2. Poziționați vehiculul pe suportul lateral, pe o suprafață plană și stabilă.
3. Împingeți partea inferioară a lanțului de transmisie în jos și verificați jocul dintre lanțul de transmisie și brațul osculant la capătul patinei lanțului de transmisie.

Joc lanț transmisie:

70 - 75 mm (2.8 - 3.0 in)

- u Nu conduceți motocicleta dacă jocul lanțului depășește 80 mm (3.1 in).



4. Rotiți roata spate și verificați ca lanțul să se miște ușor.
5. Verificați roțile dințate. 2 P. 236
6. Curățați și lubrificați lanțul de transmisie. 2 P. 237

Ambreiaj

Verificare ambreiaj


NT1100A

Verificare joc manetă ambreiaj

Verificați jocul manetei de ambreiaj..

Joc maneta de ambreiaj:

10 - 20 mm (0.4 - 0.8 in)



Verificați dacă cablul de ambreiaj este îndoit sau prezintă semne de uzură. Dacă este necesar, înlocuiți cablul la un dealer.

Lubrifiați cablul de ambreiaj cu un lubrifiant pentru cabluri existent pe piață pentru a preveni uzura prematură și coroziunea.

NOTIFICARE

Reglarea incorectă a jocului poate provoca uzura prematură a ambreiajului


Reglare joc manetă ambreiaj

NT1100A

Reglare superioară

Inițial, încercați reglarea cu dispozitivul superior de reglare a cablului de ambreiaj.

1. Slăbiți piulița superioară de blocare.
2. Rotiți dispozitivul superior de reglare a cablului de ambreiaj până când jocul este de 10 - 20 mm (0.4 - 0.8 in).
3. Strângeți piulița superioară de blocare și verificați din nou jocul.




Reglare inferioară

Dacă dispozitivul superior de reglare a cablului de ambreiaj este slăbit aproape de limită sau nu se poate obține jocul corect, încercați reglarea cu ajutorul piuliței inferioare de reglare a cablului de ambreiaj.

Ambreiaj u Reglare joc manetă ambreiaj

1. Slăbiți piulița superioară de blocare și strângeți complet dispozitivul superior de reglare a cablului de ambreiaj până la capăt (pentru a obține jocul maxim). Strângeți piulița superioară de blocare.
2. Slăbiți piulița inferioară de blocare.
3. Rotiți piulița inferioară de reglare până când se obține un joc al manetei de ambreiaj de 10 - 20 mm (0.4 - 0.8 in).
4. Strângeți piulița inferioară de blocare și verificați jocul manetei de ambreiaj.
5. Porniți motorul, trageți maneta de ambreiaj și cuplați o treaptă de viteză. Asigurați-vă că motorul nu se oprește și că motocicleta înaintează corect. Eliberați treptat maneta de ambreiaj și deschideți accelerația. Motocicleta dumneavoastră trebuie să se miște ușor și să accelereze treptat.




Dacă nu se poate obține o reglare corectă sau ambreiajul nu funcționează corect, contactați reparatorul dumneavoastră.

Accelerație

Verificare accelerație

Având motorul oprit, verificați ca accelerația să se învârtă lin din poziția complet închisă în poziția complet deschisă. Dacă accelerația nu se mișcă ușor sau nu revine automat în poziție, duceți motocicletă să fie verificată de reparatorul dumneavoastră.



Alte reglaje

Reglare manetă frână


Puteți regla distanța dintre vârful manetei de frână și mânerul ghidonului.

Modalitate de reglare

Rotiți elementul de reglare până când cifrele se aliniază cu marcajul de referință, împingând maneta în față în poziția dorită. După efectuarea reglării și înainte de a începe deplasarea, asigurați-vă că maneta funcționează corect.

NOTIFICARE

Nu rotiți elementul de reglare peste finalul cursei.



Reglare suspensie față

I Spring Preload


Puteți regla preîncărcarea arcului prin reglare, pentru adaptare la sarcină sau la carosabil. Folosiți cheia din trusa de scule pentru a roti elementul de reglare. 2 P. 242 Elementul de preîncărcare a arcului are 20 ture. Rotiți elementul de reglare preîncărcare a arcului în sensul acelor de ceasornic pentru a crește preîncărcarea arcului (prea rigid) sau rotiți-l în sensul invers al acelor de ceasornic pentru a reduce preîncărcarea (mai moale).

NT1100A

Poziția standard este de 7 ture de la setarea complet moale.

NT1100D

Poziția standard este 10 ture de la setarea complet moale.



NOTIFICARE

Nu rotiți elementul de reglare peste limită.

Alte reglaje u Reglare suspensie spate


Reglare suspensie spate

I Preîncărcare arc

Puteți regla preîncărcarea arcului prin reglare, pentru adaptare la sarcină sau la carosabil. Reglarea preîncărcării arcului are 35 sau mai multe poziții. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a crește preîncărcarea arcului (ridică) sau rotiți în sensul invers acelor de ceasornic pentru a reduce preîncărcarea arcului (redusă).

Rotiți elementul de reglare în sensul invers acelor de ceasornic (redus) până când nu se mai învârt (adică atinge ușor). Rotiți elementul de reglare în sensul acelor de ceasornic (ridicat) până se aude un click. Acest clic corespunde poziției 0.

Poziția standard este de 7 clicuri de la setarea minimă.

**NOTIFICARE**

Evitați rotirea manetei de reglare peste finalul cursei.

NOTIFICARE

Amortizorul spate conține azot cu presiune ridicată. Nu demontați amortizorul și nici nu efectuați intervenții de întreținere sau nu aruncați în mod necorespunzător. Contactați un dealer autorizat.


Reglare înălțime parbriz

Înălțimea parbrizului poate fi reglată pe poziții de la 1 la 5.

Poziția standard este 1.

➤ Nu reglați parbrizul în timpul deplasării.

1. Prindeți parbrizul pe ambele părți.
2. Mișcați parbrizul în sus sau în jos până se fixează pe poziția dorită.
 - When you move the windscreen, apply the load to the right and left side evenly.



3. Verificați reglarea parbrizului pentru funcționarea lină și verificați să nu existe zone slăbite.

Dacă observați că parbrizul este foarte slăbit sau dacă observați că parbrizul este slăbit în timpul deplasării, contactați un reparator autorizat pentru verificarea motocicletei.

Soluționarea problemelor

Motorul nu pornește (martorul HISS rămâne aprins)..... P. 265

**Suprîncălzirea (segmentul H se aprinde intermitent în
martorul temperatură ridicată lichid de răcire).....** P. 266

Martori de avertizare aprinși sau aprinși intermitent... P. 267

Martor presiune scăzută ulei..... P. 267

Martor de avertizare defecțiune (MIL) sistem

PGM-FI (injecție programată de combustibil)..... P. 268

Martor sistem ABS..... P. 269

Martor Torque Control..... P. 270

**Dacă, în timpul deplasării, simbolul " - " în martorul
poziție transmisie se aprinde intermitent.....** P. 271

Alți martori de avertizare..... P. 272

Semnalare defecțiune martor nivel combustibil... P. 272

Semnalare martor temperatură

lichid de răcire..... P. 273

Semnalare defecțiune mănere încălzite ghidon. P. 273

Pană anvelopă..... P. 274

Defecțiune sistem audio..... P. 275

Defecțiune electrică..... P. 290

Baterie descărcată..... P. 290

Bec ars..... P. 290

Siguranță arsă..... P. 291

Motorul nu pornește (martorul HISS rămâne aprins)

Motorul demarorului funcționează, dar motorul nu pornește

Verificați următoarele elemente:

- Verificați secvența corectă de pornire a motorului. 2 P. 200
- Verificați dacă există combustibil în rezervor.
- Verificați dacă martorul de avertizare defecțiune (MIL) a sistemului PGM-FI este aprins.
 - u Dacă martorul de avertizare este aprins, contactați reparatorul dumneavoastră cât mai curând posibil.
- Verificați dacă martorul HISS rămâne aprins.
 - u Aduceți contactul în poziția ○ (oprit) și scoateți cheia. Reintroduceți cheia și aduceți contactul în poziția I (pornit). Dacă martorul rămâne aprins, verificați după cum urmează: verificați dacă există o altă cheie cu sistem de imobilizare (inclusiv cheia de rezervă) lângă contact.

Verificați să nu existe garnituri metalice sau adezivi pe cheie.

Dacă martorul HISS rămâne aprins, verificați motocicleta la dealer.

Motorul demarorului nu funcționează

Verificați următoarele elemente:

- Verificați secvența corectă de pornire a motorului. 2 P. 200
- Verificați dacă butonul de oprire motor este în poziția ○ (funcționare. 2 P. 112
- Verificați dacă există siguranțe arse. 2 P. 291
- Verificați dacă conexiunile bateriei sunt slăbite 2 P. 243) sau dacă bornele bateriei sunt corodate (2 P. 233).
- Verificați starea bateriei. 2 P. 290

Dacă problema persistă, duceți motocicleta pentru a fi verificată de către reparatorul dumneavoastră.

Supraîncălzirea (segmentul H se aprinde intermitent în martorul temperatură ridicată lichid de răcire)

Motorul se supraîncăleşte într-una din următoarele situații:

- Toate segmentele devin de culoare roșie și segmentul H se aprinde intermitent în martorul de temperatură ridicată lichid de răcire.

- Accelația devine lentă.

În acest caz, opriți, în siguranță, pe partea laterală a drumului și efectuați următoarea procedură.

Funcționarea prelungită la ralanti cu turații mari poate conduce la aprinderea intermitentă a segmentului H.

NOTIFICARE

Continuarea deplasării cu un motor supraîncălzit poate defecta în mod grav motorul.

1. Opriți motorul folosind contactul, apoi aduceți contactul în poziția **I** (pornit).

2. Verificați dacă ventilatorul radiatorului funcționează și apoi rotiți contactul în poziția **O** (oprit).

Dacă ventilatorul nu funcționează:

Poate exista o defecțiune. Nu porniți motorul. Transportați motocicleta la reparatorul dumneavoastră.

Dacă ventilatorul funcționează:

Lăsați motorul să se răcească având contactul în poziția **O** (oprit).

3. După ce motorul s-a răcit, verificați conducta flexibilă a radiatorului și verificați dacă există scurgeri. 2 P. 248

Dacă există pierderi:

Nu porniți motorul. Transportați motocicleta la reparatorul dumneavoastră.

4. Verificați nivelul lichidului de răcire din rezervorul de rezervă. 2 P. 248
 - u Adăugați lichid de răcire dacă este necesar.
5. Dacă verificările efectuate la pașii de la 1 la 4 au un rezultat pozitiv, puteți continua deplasarea, dar verificați cu atenție martorul temperatură ridicată agent de răcire.

Martori de avertizare aprinși sau aprinși intermitent

Martor presiune scăzută ulei

Dacă martorul presiune scăzută ulei se aprinde, trageți pe dreapta și opriți motorul.

NOTIFICARE

Continuarea deplasării cu presiune scăzută ulei poate deteriora în mod grav motorul.

1. Verificați nivelul uleiului motor și completați, dacă este necesar. 2 P. 246, 2 P. 247
2. Porniți motorul.
 - u Continuați deplasarea doar dacă martorul presiune scăzută ulei se stinge.

Accelerarea rapidă poate provoca aprinderea temporară a martorului presiune scăzută motor, în special dacă nivelul uleiului se află în dreptul sau în apropierea marajului inferior. Dacă martorul presiune scăzută rămâne aprins atunci când nivelul uleiului este corespunzător, opriți motorul și contactați reparatorul dumneavoastră. Dacă nivelul uleiului motor scade rapid, este posibil să existe o scurgere sau o altă problemă gravă. Vehiculul dumneavoastră trebuie verificat de către reparatorul dumneavoastră.

Martori de avertizare aprinși sau aprinși intermitent
(injecție programată de combustibil)

Martor de avertizare defecțiune (MIL) sistem PGM-FI (injecție programată de combustibil)

Motive pentru aprinderea sau aprinderea intermitentă a matorului

- Se aprinde în cazul defecțiunilor sistemului de control emisii motor.
- Se aprinde intermitent atunci când este detectată pornirea neregulată a motorului.

Ce trebuie făcut atunci când matorul se aprinde

Evitați vitezele ridicate și verificați imediat vehiculul la un dealer autorizat.

Ce trebuie făcut atunci când matorul se aprinde intermitent

Parcați motocicletă într-un loc sigur, departe de surse inflamabile și așteptați cel puțin 10 minute cu motorul oprit până când acesta se răcește.

Martor de avertizare defecțiune (MIL) sistem PGM-FI

NOTIFICARE

Dacă vă deplasați cu matorul aprins, sistemul de control al emisiilor și motorul s-ar putea defecta.

NOTIFICARE

Dacă matorul de avertizare se aprinde intermitent la repornirea motorului, contactați cel mai apropiat dealer cu o viteză de 50 km/h sau mai mică. Verificați vehiculul.

Martor sistem ABS

Dacă apare unul din următoarele cazuri de funcționare a martorului ABS, este posibil să existe o problemă gravă a sistemului ABS. Reduceți viteza și verificați cât mai curând posibil vehiculul la un reparator autorizat.

- Martorul se aprinde sau se aprinde intermitent în timpul deplasării.
- Martorul nu se aprinde atunci când contactul este adus în poziția **I** (pornit).
- Martorul nu se stinge la viteze mai mari de 10 km/h (6 mph).

Dacă martorul sistemului ABS rămâne aprins, frânele continuă să funcționeze în mod tradițional, dar fără funcția anti-blocare.

Martorul ABS se poate aprinde intermitent dacă este învârtită roata spate atunci când motocicletă este ridicată de pe sol. În acest caz, aduceți contactul în poziția **O** (oprit), apoi din nou în poziția **I** (pornit). martorul ABS se stinge atunci când viteza ajunge la 30 km/h (19 mph).

Martori de avertizare aprinși sau aprinși intermitent u Martor Torque Control**Torque Control Indicator**

Dacă apare una din următoarele situații în funcționarea matorului, sistemul Torque Control poate avea o defecțiune gravă. Reduceți viteza și verificați, cât mai curând posibil, vehiculul la un dealer.

- Martorul se aprinde și rămâne aprins (fix) în timpul deplasării.
- Martorul nu se aprinde atunci când contactul este adus în poziția **I** (pornit).
- Martorul nu se stinge la viteze mai mari de 5 km/h (3 mph).

Chiar și atunci când matorul Torque Control este aprins, vehiculul oferă performanțe de deplasare normale fără funcția de control cuplu.

- u Atunci când matorul se aprinde având Torque Control în funcțiune, închideți complet clapeta de accelerație pentru a relua performanțele normale de deplasare.

Matorul Torque Control se poate aprinde dacă este învârtită roata spate având vehiculul ridicat de pe sol. În acest caz, aduceți contactul în poziția **O** (oprit), apoi din nou în poziția **I** (pornit). Matorul Torque Control se stinge atunci când viteza ajunge la 5 km/h (3 mph).

Dacă, în timpul deplasării, simbolul "—" în martorul poziție transmisie se aprinde intermitent

NT1100D

Dacă, în timpul deplasării, simbolul "—" în martorul poziție transmisie se aprinde intermitent, este posibil ca sistemul de transmisie cu dublu ambreiaj să aibă o defecțiune gravă.

Parcați vehiculul într-o poziție sigură și duceți-o imediat la un dealer să o verifice. Poate fi posibilă utilizarea motocicletei folosind această procedură.

1. Aduceți contactul în poziția **O** (oprit).
2. Aduceți contactul în poziția **I** (pornit) și porniți motorul.

Dacă nu puteți porni motorul:

Aduceți contactul în poziția **O** (oprit) și mutați ușor vehiculul înapoi și înainte (pentru a decupla treapta de viteză).

Aduceți din nou contactul în poziția **I** (pornit) și porniți motorul.

Dacă încă nu puteți porni motorul:

Porniți motorul în timp ce trageți maneta de frână sau apăsați pedala de frână.

Dacă este posibil treceți din treapta N în treapta D:

Atunci când în martorul poziție transmisie este indicată o treaptă de viteză vă puteți deplasa în acea treaptă de viteză. Aduceți motocicleta la un dealer conducând cu o viteză de siguranță.

Dacă nu puteți trece dintre treapta N în treapta D și simbolul "—" se aprinde intermitent:


Defecțiunea împiedică deplasarea. Verificați imediat vehiculul la un dealer.

Alți martori de avertizare

Semnalare defecțiune martor nivel combustibil

Dacă apare o defecțiune a sistemului de alimentare, segmentele matorului nivel combustibil sunt afișate conform celor indicate în figură.


În acest caz, contactați cât mai curând posibil un dealer.



Alți martori de avertizare u Semnalare defecțiune martor temperatură agent de răcire


Semnalare defecțiune martor temperatură agent de răcire

Dacă apare o defecțiune a sistemului de răcire, toate segmentele se aprind intermitent conform celor ilustrate în figură. În acest caz, contactați cât mai curând un dealer.



Semnalare defecțiune mânere încălzite ghidon

În caz de eroare a sistemului de încălzire mânere ghidon, martorul mânerelor încălzite ghidon se aprinde intermitent. În acest caz, contactați cât mai curând un dealer.



Soluționarea problemelor

Pană anvelopă

Repararea unei pene sau demontarea unei roți necesită scule speciale și experiență tehnică. Vă recomandăm ca această operație să fie efectuată de către dealer.

După o intervenție de urgență, duceți întotdeauna anvelopa pentru a fi verificată/înlocuită de către dealer.

Reparație de urgență folosind kitul de reparație anvelope

Dacă o anvelopă are o pană de dimensiuni mici, puteți efectua o reparație de urgență folosind kitul de reparație pentru anvelope fără cameră de aer.

Respectați instrucțiunile din kitul de reparație de urgență pentru anvelope.

Conducerea vehiculului cu o anvelopă reparată temporar este extrem de riscantă. Nu depășiți 50 km/h (30 mph). Înlocuiți anvelopa cât mai curând posibil la un dealer.

⚠️ AVERTIZARE

Deplasarea cu o anvelopă reparată temporar este extrem de riscantă. Dacă reparația temporară cedează, se poate provoca un accident și puteți fi răniți grav sau chiar uciși.

Dacă trebuie să vă deplasați cu o anvelopă reparată temporar, conduceți încet și cu atenție și nu depășiți 50 km/h (30 mph) până când anvelopa este înlocuită.

Defecțiune sistem audio

Simptom	Cauză/remediere
Este imposibilă asocierea unui dispozitiv <i>Bluetooth</i> ®	Unele dispozitive <i>Bluetooth</i> ® și software pot fi incompatibile cu sistemul audio și/sau funcțiile utilizate ar putea fi limitate.
	Verificați ca sistemul audio și dispozitivul <i>Bluetooth</i> ® să fie ambele în modalitatea de conectare. 2 P. 141 2 P. 146
	Conexiunea sistemului audio este posibil să nu fie adecvată dacă este conectat, în același timp, un alt dispozitiv <i>Bluetooth</i> ®. Verificați să nu existe în derulare o conexiune cu un alt dispozitiv din apropiere înainte de a repeta conectarea. Prezența unui dispozitiv <i>Bluetooth</i> ® în apropiere, uneori, interferează conectarea din cauza interferenței undelor radio etc.
	Atunci când se conectează un dispozitiv <i>Bluetooth</i> ®, asigurați-vă că nici un alt dispozitiv <i>Bluetooth</i> ® nu a fost pregătit pentru procedura de conectare. Prezența unui dispozitiv <i>Bluetooth</i> ® în apropiere, uneori, interferează conectarea din cauza interferenței undelor radio etc.
	Dacă nu reușiți să finalizați asocierea după mai multe încercări, ștergeți o dată dispozitivul conectat, apoi repetați procedura de asociere. 2 P. 141 2 P. 146

Soluționarea problemelor

Defecțiuni sistem audio

Simptom	Cauză/remediere
Este imposibilă conectarea unui dispozitiv <i>Bluetooth</i> ®.	În funcție de dispozitivul <i>Bluetooth</i> ® și de software-ul folosit, este posibil să fie nevoie de timp înainte ca sistemul audio să se conecteze la dispozitiv și să înceapă redarea unui fișier audio.
	Conexiunea ar putea fi întreruptă provizoriu în timpul pornirii motorului, ceea ce este normal și nu reprezintă o defecțiune. Dispozitivul <i>Bluetooth</i> ® va fi reconectat după pornirea motorului.
	Verificați ca dispozitivul <i>Bluetooth</i> ® să fie conectat. Făcând trimitere la manualul de utilizare al sistemului <i>Bluetooth</i> ®, verificați ca dispozitivul <i>Bluetooth</i> ® să fie în modalitatea de conectare.

Defecțiune sistem audio

Simptom	Cauză/remediere
Este imposibilă conectarea unui telefon <i>Bluetooth</i> ®	Este posibil ca anumite dispozitive <i>Bluetooth</i> ® și software să nu se poată conecta automat. Pentru conectare, respectați instrucțiunile prezentate în manualul de utilizare al dispozitivului <i>Bluetooth</i> ®.
	Dispozitivele <i>Bluetooth</i> ® care pot fi conectate în același timp sunt limitate la un dispozitiv <i>Bluetooth</i> ® și două căști <i>Bluetooth</i> ®.
	Dacă problema persistă după verificarea descrisă anterior, ștergeți dispozitivul conectat, apoi repetați procedura de asociere. 2 P. 141 2 P. 146
	Conexiunea <i>Bluetooth</i> ® nu poate fi stabilită în timp ce se pornește Apple CarPlay. Ieșiți din Apple CarPlay, apoi repetați procedura de asociere. 2 P. 141 2 P. 178
	În timpul conectării la Apple CarPlay, funcția <i>Bluetooth</i> ® este dezactivată.
	Conexiunea <i>Bluetooth</i> ® a telefonului va fi stabilită automat atunci când aplicația Android Auto este lansată, și nu veți putea efectua o conexiune manuală.

Soluționarea problemelor

Defecțiune sistem audio

Simptom	Cauză/remediere
Dispozitivul conectat nu redă nici un sunet	Este posibil ca anumite dispozitive <i>Bluetooth</i>® și software să fie incompatibile cu sistemul audio și/sau fișierele audio ar putea să nu fie redat corect. Verificați specificațiile recomandate. 2 P. 140 În funcție de dispozitivul <i>Bluetooth</i>® și de software-ul utilizat, este posibil ca un fișier audio să nu fie redat automat. Pentru redarea acestuia, respectați instrucțiunile prezentate în manualul de utilizare al dispozitivului <i>Bluetooth</i>®. În funcție de dispozitivul <i>Bluetooth</i>® și de software-ul utilizat, este posibil ca un fișier audio să nu fie redat normal după recepționarea unui apel etc. Verificați ca dispozitivul <i>Bluetooth</i>® să fie în modalitatea de redare.
Durează ceva timp pentru inițierea redării din momentul pornirii sau modificării modalității audio.	Imediat după introducerea alimentării sau după ce ați schimbat modalitatea audio, este posibil să dureze câteva secunde până ce sistemul audio se conectează la un dispozitiv audio și începe redarea unui fișier audio. Mai mult, este posibil ca sistemul audio să nu permită nicio operație de verificare audio în timp ce se pregătește redarea unui fișier audio.

Defecțiune sistem audio

Simptom	Cauză/remediere
Redare intermitentă Redare cu interferențe	Prezența, în apropiere, a unui alt dispozitiv <i>Bluetooth</i> ® sau a unui dispozitiv care emite unde electromagnetice, precum aparatura de comunicare, uneori afectează comunicarea. Din cauza caracteristicilor tehnologiei <i>Bluetooth</i> ®, este posibil, rar, ca funcționarea sistemului să devină instabilă. În acest caz, opriți și reporniți sistemul audio sau dispozitivul utilizat.
	Uneori, poziția dispozitivului <i>Bluetooth</i> ® influențează sistemul audio și comunicarea. Atunci când redarea este intermitentă sau afectată, schimbați poziția dispozitivului. Spre exemplu, dacă țineți dispozitivul în buzunar, poziționat între șofer și pasager, pot apărea interferențe de comunicare. Mai mult, condițiile meteorologice, prezența clădirilor în apropiere, condițiile carosabilului etc. pot, uneori, influența comunicarea.

Soluționarea problemelor

Defecțiune sistem audio

Simptom	Cauză/remediere
Redare intermitentă Redare cu interferențe	În funcție de dispozitivul <i>Bluetooth</i>® și de software-ul utilizat, este posibil ca un fișier audio să nu fie redat normal după recepționarea unui apel etc. Opriti și reporniți sistemul audio. Dacă sărirea pieselor sau amestecarea sunetelor persistă, verificați statusul dispozitivului <i>Bluetooth</i>®. Dacă sărirea pieselor sau amestecarea sunetelor persistă, ștergeți dispozitivul asociat și apoi repetați procedura de asociere. 2 P. 149 Verificați specificațiile tehnice recomandate. 2 P. 140

Defecțiune sistem audio

Simptom	Cauză/remediere
Volumul audio din cască este redus/ridicat.	Reglați volumul atunci când vă aflați în modalitățile individuale. 2 P. 91 Verificați setarea volumului dispozitivului audio <i>Bluetooth</i>®. Verificați setarea volumului căștilor asociate.
Afișare lipsă sau incorectă	În funcție de dispozitivul audio și de fișierul audio, este posibil să nu se afișeze nimic sau afișarea poate fi imprecisă în unele cazuri. Verificați informațiile privind tag-urile disponibile. 2 P. 158 Atunci când informațiile dintr-un fișier audio, precum numele artistului sau titlul piesei sunt într-un format de tag incompatibil, este posibil să fie indicate prin "☒" sau este posibil să nu se afișeze nicio informație.

Soluționarea problemelor

Defecțiune sistem audio

Simptom	Cauză/remediere
Indisponibilitate apelare hands-free <i>Bluetooth</i> ®.	Este posibil ca dispozitivul <i>Bluetooth</i> ® conectat să nu fie suportat. Verificați versiunea/profilul <i>Bluetooth</i> ® suportat. 2 P. 140
	Atunci când conexiunea <i>Bluetooth</i> ® este instabilă din cauza condițiilor mediului înconjurător sau a condițiilor undelor radio, este posibil ca funcțiile telefonului hands-free să nu fie disponibile.
	Pentru a utiliza apelarea hands-free <i>Bluetooth</i> ®, este necesară conectarea căștilor. Conectați căștile asociate. 2 P. 146
În timpul unui apel, volumul căștilor este redus/crescut.	Reglați volumul în timpul apelului. 2 P. 91
Nu este emis nici un sunet în căștile pasagerului	Căștile pasagerului redau doar muzica. Redarea muzicii este întreruptă atunci când se utilizează telefonul în modalitate hands-free sau Siri.

Soluționarea problemelor

Defecțiune sistem audio

Simptom	Cauză/remediere
Apelare hands-free <i>Bluetooth</i> ®	În funcție de stadiul conexiunii, timpii afișați în lista apelurilor pe vehicul și pe telefon pot fi diferiți.
	În funcție de planul tarifar al operatorului, funcțiile disponibile pot fi diferite.
	Poate exista o întârziere a afișării în funcție de numărul de înregistrări din agendă, din lista apelurilor, a muzicii etc. memorate în dispozitivul conectat.

Soluționarea problemelor

Defecțiuni sistem audio

Simptom	Cauză/remediere
Indisponibilitate Apple CarPlay.	Este posibil ca modelul iPhone conectat să nu fie suportat. Verificați modelele compatibile cu Apple CarPlay. 2 P. 173
	Este posibil ca versiunea iOS a iPhone conectat să nu fie suportată. Actualizați iPhone la cea mai recentă versiune.
	Pentru a utiliza Apple CarPlay, trebuie conectate căștile. Conectați căștile asociate. 2 P. 146
	Atunci când o comunicare rețea mobilă este instabilă din cauza condițiilor mediului sau a condițiilor puterii semnalului, este posibil ca funcțiile Apple CarPlay să nu fie disponibile.

Soluționarea problemelor

Defecțiune sistem audio

Simptom	Cauză/remediere
Indisponibilitate Apple CarPlay.	Atunci când conectarea căștilor asociate este întreruptă din cauza descărcării bateriilor căștilor sau a unei probleme de comunicare, nu va fi posibilă utilizarea Apple CarPlay până la reluarea conexiunii.
	Ecranul nu trece automat la Apple CarPlay, cu excepția cazului în care se aduce contactul în poziția  (oprit) cu Apple CarPlay activat.
	Este posibil ca unele cabluri USB să nu fie compatibile cu Apple CarPlay. Folosiți un cablu certificat pentru conectarea iPhone.
	Utilizatorul nu a acceptat activarea Apple CarPlay. Reconectați iPhone și activați utilizarea CarPlay pe ecranul precizărilor legale. 2 P. 176
	Este posibil ca setarea Apple CarPlay pe telefon să fie dezactivată. Deconectați iPhone și activați setarea Apple CarPlay pe iPhone.

Soluționarea problemelor

Defecțiuni sistem audio

Simptom	Cauză/remediere
Indisponibilitate Android Auto.	Este posibil ca telefonul Android să nu fie un model suportat. Verificați modelele compatibile cu Android Auto. 2 P. 187
	Este posibil ca telefonul Android conectat să nu aibă o versiune suportată. Actualizați cu o versiune mai nouă a telefonului Android.
	Pentru a utiliza toate funcțiile Android Auto, este necesară conectarea unor căști. Conectați o pereche de căști. 2 P. 146
	Atunci când comunicația cu rețeaua mobilă este insabilă ca urmare a condițiilor din jur sau a condiției puterii semnalului, este posibil ca anumite funcții Android Auto să nu funcționeze.

Defecțiune sistem audio

Simptom	Cauză/remediere
Indisponibilitate Android Auto.	Atunci când conectarea căștilor asociate este întreruptă din cauza descărcării bateriilor căștilor sau a unei probleme de comunicare, reveniți la ecranul principal și conectați căștile din nou.
	Anumite cabluri USB pot fi incompatibile cu Android Auto. Pentru Android Auto , cablurile USB trebuie să fie certificate de USB-IF pentru a respecta standardul USB 2.0.
	Nu ați fost de acord să permiteți Android Auto. Reconectați telefonul Android și permiteți utilizarea setării Android Auto pe telefonul dumneavoastră. 2 P. 190
	Este posibil ca setarea Android Auto de pe telefonul dumneavoastră să fie dezactivată Deconectați telefonul Android și permiteți setarea Android Auto pe telefonul dumneavoastră Android .

Soluționarea problemelor

Defecțiune sistem audio

Simptom	Cauză/remediere
Conexiune efectuată, dar Apple CarPlay/Android Auto nu funcționează.	Nu este posibilă acționarea Apple CarPlay/Android Auto cu ajutorul butoanelor de pe panoul tactil atât timp cât vehiculul este în mișcare. Acționați butoanele de pe mânerul stânga sau parcați motocicletă într-un loc sigur, apoi acționați.
Unele funcții Apple CarPlay/Android Auto nu sunt disponibile	Este posibil ca unele funcții să fie limitate din cauza rețelei mobile.
Ecranul Apple CarPlay/Android Auto este prea închis/luminos	Selectând meniul [Background] din [Settings], puteți alege modalitatea alb sau negru a hărții de navigație sau o aplicație precum Maps, și, de asemenea, puteți regla iluminarea fundalului în meniul [Brightness] din [Settings] 2 P. 80 2 P. 79.
Sistemul audio nu funcționează.	Unele setări și funcții manuale sunt dezactivate sau nu pot fi utilizate atunci când vehiculul este în mișcare. Nu se poate selecta un meniu dezactivat atât timp cât vehiculul nu se oprește.

Defecțiune sistem audio

Simptom	Cauză/remediere
Atunci când contactul este adus încontinuu în poziția  (oprit) și  (pornit).	Deoarece repornirea sistemului necesită timp, este posibil să fie necesar să așteptați înainte de vizualiza informații pe ecran.
Protecție împotriva temperaturii ridicate/supracurentului	Pentru a proteja sistemul, este posibil ca anumite operații să fie limitate temporar. Sistemul se restabilește automat după soluționarea problemei.
Actualizare software	Este posibil ca cele declarate în acest manual de utilizare să nu corespundă cu sistemul audio al vehiculului după efectuarea actualizării software.

Dacă problema persistă, după verificările descrise anterior, verificați vehiculul la un dealer.

Soluționarea problemelor

Defecțiune electrică

Baterie descărcată

Încărcați bateria folosind un încărcător pentru baterii de motocicletă. Demontați bateria de pe motocicletă înainte de încărcare.

Nu utilizați un încărcător pentru bateriile de automobile deoarece acestea pot supraîncălzi o baterie pentru motociclete și pot provoca daune permanente. Dacă bateria nu se restabilește după încărcare, contactați distribuitorul dumneavoastră.

NOTIFICARE

Pornirea de la bateria unui automobil poate deteriora sistemul electric al motocicletei dumneavoastră și nu este recomandată.

Bec ars

Toate becurile de pe vehicul sunt de tip LED. Dacă un led nu se aprinde, contactați un dealer pentru reparare.


Siguranță arsă

Înainte de a manipula siguranțele, consultați "Verificarea și înlocuirea siguranțelor".

2 P. 234


Fuse Box Fuses & ABS FSR Fuse

1. Demontați șaua față. 2 P. 244
2. Deschideți capacul tabloului de siguranțe.
3. Scoateți siguranțele una câte una cu dispozitivul pentru siguranțe aflat sub șaua spate (2 P. 224) și verificați existența unei siguranțe arse. Întotdeauna, înlocuiți o siguranță arsă cu siguranță având aceeași putere.
4. Montați componentele în ordinea inversă demontării.



Soluționarea problemelor

I Siguranță principală și siguranță principală ABS




Soluționarea problemelor

1. Demontați șaua față. 2 P. 244
2. Demontați capacul întrerupătorului magnetic starter.
3. Scoateți siguranța principală și siguranța principală ABS cu ajutorul dispozitivului pentru siguranțe aflat sub șaua spate (2 P. 224) și verificați existența unei siguranțe arse. Întotdeauna, înlocuiți o siguranță arsă cu o siguranță având aceeași putere.
 - u În întrerupătorul electromagnetic starter sunt prevăzute o siguranță principală de rezervă și o siguranță principală ABS de rezervă.
4. Montați componentele în ordinea inversă demontării.

| Siguranță FI și siguranță MAIN 2

NT1100A




1. Demontați șaua față. 2 P. 244
2. Deschideți capacul tabloului de siguranțe.
3. Pull the FI fuse and main 2 fuse out with the fuse puller provided on the underside of the rear seat (2 P. 224) și verificați dacă siguranțele sunt arse. Întotdeauna, înlocuiți o siguranță arsă cu o siguranță având aceeași putere.
 - u Spare FI fuse is provided in the fuse box under the front seat. 2 P. 244
 - u Spare main 2 fuse is provided in the starter magnetic switch.
4. Reinstall parts in the reverse order of removal.

Soluționarea problemelor

FI Fuse & Main 2 Fuse & DCT Main Fuse

NT1100D



Soluționarea problemelor

1. Remove the front seat. 2 P. 244
2. Deschideți capacul tabloului de siguranțe.
3. Extrageți siguranța FI , siguranța main 2 și siguranța principală DCT cu ajutorul dispozitivului pentru siguranțe aflat sub șaua spate (2 P. 224) și verificați dacă siguranțele sunt arse. Întotdeauna, înlocuiți o siguranță arsă cu o siguranță având aceeași putere.
 - u Siguranța FI de rezervă se află în tabloul de siguranțe sub șaua față. 2 P. 244
 - u Spare main 2 fuse and spare DCT main fuse are provided in the starter magnetic switch.
4. 5. Montați componentele în ordinea inversă demontării.

NOTIFICARE

Dacă o siguranță se arde în mod repetat, este posibil să existe o defecțiune a sistemului electric. Duceți vehiculul pentru a fi verificat de către un dealer.

Informații

Înregistrare diagnosticare.....	P. 296
Chei.....	P. 296
Instrumente de bord, comenzi și alte funcții.....	P. 297
Îngrijirea motocicletei.....	P. 301
Depozitarea motocicletei.....	P. 305
Transportarea motocicletei.....	P. 305
Dumneavoastră și mediul înconjurător.....	P. 306
Numere de serie.....	P. 307
Combustibili care conțin alcool.....	P. 308
Catalizator.....	P. 309
Note legale privind Apple CarPlay/Android	
Auto.....	P. 310
Actualizări software.....	P. 314

Înregistrare diagnosticare

Înregistrare diagnosticare

Acest vehicul este dotat cu dispozitive referitoare la întreținere care înregistrează informații privind performanțele grupului motopropulsor și condițiile de deplasare. Aceste date pot fi utilizate pentru a ajuta tehnicienii să diagnosticheze, repare și să întrețină motocicletă. Aceste date nu pot fi accesate de nimeni altcineva cu excepția persoanelor permise prin lege sau a persoanelor care au aprobarea specială a proprietarului autovehiculului.

Totuși, aceste date pot fi accesate de Honda, de distribuitorii și reparatorii autorizați, angajații, reprezentanții și contractanții acestora doar pentru diagnosticarea, studiarea și dezvoltarea motocicletei.

Chei

Cheie contact

Această motocicletă are două chei de contact, o plăcuță cu codul cheilor și un cod de bare.

În cheia de contact este integrat un cip special codificat, care permite pornirea motorului doar dacă cipul este recunoscut de imobilizator (HIS). Manipulați cu grijă cheia de contact pentru a evita deteriorarea componentelor sistemului HIS.

- Nu îndoiiți cheia și nici nu o supuneți unor solicitări excesive.
- Evitați expunerea îndelungată la soare sau la temperaturi ridicate.
- Evitați pilirea, găurirea sau deteriorarea formei cheii.
- Nu o expuneți obiectelor cu sarcină magnetică puternică.


Dacă toate cheile de contact și plăcuța de cod se pierd, va trebui să înlocuiți modulul PGM-FI/modulul de comandă contact la un dealer autorizat. Pentru a evita acest inconvenient, păstrați întotdeauna la dispoziție o copie a cheii.

Dacă ați pierdut o cheie, solicitați imediat o copie.

Pentru o copie a cheii și pentru înregistrarea în sistemul HISS al propriei motociclete, prezentați-vă cu cheia de rezervă, plăcuța de cod și motocicleta la propriul dealer autorizat.

- u Păstrați plăcuța de cod într-un loc sigur.

Un breloc metallic poate deteriora zona din jurul contactului.



Instrumente de bord, comenzi și alte funcții

Contact

Dacă lăsați contactul în poziția **I** (pornit) și motorul este oprit se va descărca bateria. Nu rotiți contactul în timpul deplasării.

Buton oprire motor

Nu utilizați butonul de oprire motor decât în caz de urgență. Dacă acționați butonul în timpul deplasării, motorul se va opri brusc, deplasarea devenind astfel nesigură.

Dacă opriți motorul folosind butonul de oprire motor, aduceți contactul în poziția **O** (oprit), în caz contrar se va descărca bateria.

Instrumente de bord, comenzi și alte funcții

Kilometraj total

Ecranul va continua să indice 999.999 dacă indicatorul depășește 999.999.

Kilometraj parțial

Kilometrajul parțial revine la afișarea 0,0 atunci când indicarea depășește valoarea 9.999,9.

HISS

Sistemul antifurt Honda (HISS) imobilizează contactul în cazul în care se încearcă pornirea motorului folosind o cheie cu codul greșit. Atunci când contactul este adus în poziția  (oprit), imobilizatorul HISS este întotdeauna activ, chiar dacă martorul HISS nu clipește. Dacă contactul este adus în poziția  (pornit) cu butonul de oprire motor în poziția  (funcționare), martorul HISS se aprinde, pentru ca apoi să se stingă după câteva secunde pentru a indica faptul că puteți porni motorul.

Martorul HISS nu se stinge  P. 265

Martorul HISS clipește la fiecare 2 secunde timp de 24 de ore atunci când contactul este adus în poziția  (oprit). Puteți activa sau dezactiva această funcție.  P. 76

Directiva UE

Acest sistem de imobilizare respectă Directiva RE (echipamente radio) (2014/53/UE).

Declarația de conformitate cu Directiva RE va fi înmănată noului proprietar în momentul achiziționării. Declarația de conformitate va trebui păstrată într-un loc sigur. În cazul pierderii sau a lipsei înmânării declarației de conformitate, contactați propriul distribuitor.

Instrumente de bord, comenzi și alte funcții

Sistem audio

Directiva UE

Acest sistem audio respectă Directiva RE (echipamente radio) (2014/53/UE).



Declarația de conformitate cu Directiva RE va fi înmănată noului proprietar în momentul achiziționării. Declarația de conformitate va trebui păstrată într-un loc sigur. În cazul pierderii sau a lipsei înmânării declarației de conformitate, contactați propriul distribuitor.

Protecție pentru documente

Manualul de utilizare, talonul și asigurarea pot fi păstrate în protecția pentru documente localizată în compartimentul de sub șaua față. ➤ P. 244

Sistem întrerupere alimentare

Senzorul (unitate de măsură inerțială) oprește automat motorul și pompa de combustibil în cazul în care vehiculul cade. Pentru resetarea senzorului, trebuie să rotiți contactul în poziția  (oprit) și apoi în poziția  (pornit) înainte ca motorul să fie repornit.

Instrumente de bord, comenzi și alte funcții

Ambreiaj cu funcție Assist-slipper

NT1100A

Ambreiajul dotat cu funcție asistată permite evitarea blocării roții spate atunci când, în timpul decelerării, acționează frâna de motor. Mai mult, acest lucru facilitează acționarea manetei de ambreiaj.

Folosiți doar ulei motor de clasificare MA pentru propriul vehicul. Utilizarea unui ulei motor cu clasificare diferită de MA poate deteriora ambreiajul dotat cu funcție asistată și anti-patinare.

Sistem Throttle by Wire


Acest model este dotat cu sistem Throttle by Wire.

Nu poziționați obiecte magnetice sau supuse interferențelor magnetice în apropierea butoanelor de pe mânerul din dreapta.

Lumini de zi, control automat luminozitate și control automat fundal

Luminozitatea ambientală este detectată de senzorul foto.

Nu deteriorați sau acoperiți senzorul foto. În caz contrar, este posibil ca luminile de zi, controlul automat al luminozității și controlul automat al fundalului să nu funcționeze corect.



Îngrijirea motocicletei

Curățarea și lustruirea frecventă sunt importante pentru garantarea, în timp, a duratei de utilizare a motocicletei dumneavoastră Honda. Un vehicul curat permite identificarea mai ușoară a eventualelor probleme.

În mod special, apa de mare și sărurile utilizate pentru prevenirea gheții de pe carosabil favorizează coroziunea. Spălați întotdeauna vehiculul după deplasarea pe drumuri de coastă sau pe suprafețe tratate cu sare.

Spălarea

Lăsați motorul, toba de eșapament, frânele și alte componente care ating temperaturi ridicate să se răcească înainte de spălare.

1. Clătiți vehiculul folosind un furtun de grădină cu presiune redusă pentru a elimina murdăria non-aderentă.
2. Dacă este necesar, folosiți un burete sau un prosop moale cu un detergent delicat pentru a îndepărta murdăria.
 - Curățați parbrizul, partea transparentă a farurilor, panourile și alte componente din plastic cu atenție pentru a evita zgârierea acestora. Evitați direcționarea jetului de apă către filtrul de aer, către țeava de eșapament și către componentele electrice.
3. Clătiți bine vehiculul cu multă apă curată și ștergeți-l cu o lavetă moale și curată.

Îngrijirea motocicletei

4. După ce vehiculul se usucă, lubrifiați toate componentele mobile ale acestuia.
 - Asigurați-vă că nu se varsă lubrifiant pe frâne sau anvelope. Discurile de frână, plăcuțele de frână, tamburii sau sabotii contaminate cu ulei vor oferi performanțe de frânare reduse și se poate provoca un accident.
5. La finalizarea spălării și a uscării vehiculului, lubrifiați imediat lanțul de transmisie.
6. Aplicați un strat de ceară pentru a preveni coroziunea.
 - Evitați utilizarea produselor care conțin detergenți puternici sau solvenți chimici. Aceste produse pot deteriora componentele metalice, vopseaua sau componentele din plastic ale vehiculului dumneavoastră. Păstrați ceara departe de anvelope și frâne.
 - Dacă vehiculul are componente cu vopsea mată, nu aplicați strat de ceară pe suprafețele cu vopsea mată.

Precauții privind spălarea

Atunci când spălați vehiculul, respectați aceste instrucțiuni:

- Nu folosiți sisteme de spălare de înaltă presiune:
 - Sistemele de spălare de înaltă presiune pot deteriora componentele mobile și electrice, devenind inutilizabile.
 - Apa din galeria de admisie poate intra în clapeta de accelerație și/sau în filtrul de aer.
- Nu direcționați apă către amortizorul de zgomot:
 - Apa din țeava de eșapament poate împiedica pornirea și favorizează formarea de rugină în interiorul acesteia.
- Uscăți frânele:
 - Apa afectează în mod negativ eficiența procesului de frânare. După spălare, acționați intermitent frânele la viteze reduse pentru a ajuta la uscarea acestora.
- Nu direcționați apa către spațiul de depozitare lateral stânga:
 - Apa din spațiul de depozitare de sub șă poate deteriora documentele și alte obiecte personale.

- Nu direcționați apa către filtrul de aer:
 - ▶ Apa din filtrul de aer poate împiedica pornirea motorului.
- Nu direcționați apa către far:
 - ▶ Lentilele interioare ale farului se pot aburi temporar după spălare sau după deplasarea prin ploaie. Acest lucru nu afectează funcționarea farului. Totuși, dacă observați o cantitate mare de apă sau gheață acumulată în interior, duceți vehiculul la dealer pentru a fi verificat.
- Nu folosiți ceară sau produse de lustruire pe suprafețe cu vopsea mată:
 - ▶ Folosiți o lavetă moale sau un burete, apă din abundență și un detergent delicat pentru a curăța suprafețele cu vopsea mată. Utilizați o lavetă moale, curată.

Componente din aluminiu

În contact cu murdăria, noroiul sau sarea de pe carosabil, aluminiul corodează. Curățați în mod regulat componentele din aluminiu și respectați aceste instrucțiuni pentru a evita zgărirea:

- Nu folosiți perii dure, burete de sârmă sau agenți de curățare abrazivi.
- Evitați urcarea sau lovirea bordurilor.

Panouri

Respectați următoarele instrucțiuni pentru a preveni zgărirea și producerea de pete:

- Spălați ușor folosind un burete moale și foarte multă apă.
- Pentru a îndepărta petele rezistente, folosiți detergent diluat și clătiți bine cu multă apă.
- Evitați contaminarea cu benzină, lichid de frână sau detergent a instrumentelor de bord, a panourilor sau a farului.

Îngrijirea motocicletei

Parbriz

Curățați parbrizul folosind o lavetă moale sau un burete și apă din abundență. (Pe parbriz evitați utilizarea de detergenți și orice tip de agenți chimici pentru curățare.) Ștergeți cu o lavetă moale și curată.

NOTIFICARE

Pentru a evita posibila zgâriere sau alte daune similare, pentru curățarea parbrizului folosiți doar apă și o lavetă umedă sau un burete.

În cazul murdăriei persistente, folosiți un burete înmuiat în detergent neutru foarte diluat și apă din abundență.

Clătiți bine pentru a elimina complet orice urmă de detergent. (Eventualele resturi de detergent pot provoca crăpături în parbriz).

În cazul zgârieturilor care nu pot fi eliminate și care împiedică vizibilitatea, înlocuiți parbrizul.

Mențineți electrolitul bateriei, lichidul de frână și alți solvenți chimici departe de parbriz și de ornamentele parbrizului deoarece ar putea deteriora plasticul.

Țeavă de eșapament și amortizor de zgomot

Țeava de eșapament și amortizorul de zgomot sunt fabricate din oțel inoxidabil și se pot murdări cu noroi și praf.

Pentru a îndepărta noroiul și praful, folosiți un burete umed și un detergent abraziv lichid pentru bucătărie, apoi clătiți bine cu apă curată. Ștergeți cu piele de căprioară sau cu o lavetă umedă.

Dacă este necesar, îndepărtați petele provocate de căldură folosind un produs comercial cu granule fine. Apoi clătiți ca în cazul noroiului sau al prafului.

Dacă țeava de eșapament și amortizorul de zgomot sunt vopsite, nu utilizați detergenți abrazivi disponibili în comerț. Folosiți un detergent neutru pentru a curăța suprafața vopsită a țevii de eșapament și a amortizorului de zgomot. Dacă nu sunteți siguri că țeava de eșapament și amortizorul de zgomot sunt vopsite, contactați un dealer.

NOTIFICARE

Chiar dacă evacuarea este fabricată din oțel inoxidabil, este posibil să se păteze. Imediat ce observați pete, îndepărtați-le.

Depozitarea motocicletei

Dacă vă depozitați vehiculul în aer liber, trebuie să luați în considerare utilizarea unei huse complete.

Dacă nu veți mai folosi vehiculul o perioadă îndelungată de vreme, respectați următoarele instrucțiuni:

- Spălați vehiculul și dați cu ceară toate suprafețele vopsite (cu excepția suprafețelor cu vopsea mată). Protejați elementele cromate cu ulei împotriva ruginii.
- Lubrifiați lanțul de transmisie. ➡ P. 236
- Așezați vehiculul pe suportul de siguranță pentru întreținere și poziționați-l astfel încât roțile să fie ridicate de pe sol.
- După ploaie, îndepărtați husa și lăsați vehiculul să se usuce.
- Demontați bateria (➡ P. 243) pentru a preveni descărcarea acesteia. Încărcați bateria într-o zonă cu umbră și bine ventilată.
 - Dacă lăsați bateria pe poziție, deconectați borna negativă ⊖ pentru a preveni descărcarea.

După terminarea perioadei de depozitare a vehiculului, verificați toate reperele conform planului de întreținere.

Transportarea vehiculului

Dacă vehiculul dumneavoastră trebuie să fie transportat, acesta trebuie transportat pe o remorcă pentru motocicletă sau pe o platformă sau remorcă ce dispune de rampă de încărcare sau platformă de ridicare și chingi pentru fixare. Nu încercați niciodată să tractați vehiculul cu o roată sau cu roțile pe sol.

NOTIFICARE

Tractarea vehiculului poate provoca defecțiuni serioase sistemului de transmisie.

Dumneavoastră și mediul înconjurător

Deținerea și conducerea unui vehicul poate fi o plăcere, dar trebuie să aveți grijă să protejați mediul înconjurător.

Informații

Alegeți produse de curățare cu impact redus asupra mediului înconjurător

Spălați vehiculul folosind un detergent biodegradabil. Nu folosiți detergenți de tip spray ce conțin clorofluorocarburi (CFC), care contribuie la deteriorarea stratului de ozon al atmosferei.



Reciclarea deșeurilor

Depozitați uleiurile și alte deșeuri toxice în recipiente autorizate și aduceți-le la un centru de reciclare. Contactați autoritățile locale sau cele pentru protejarea mediului înconjurător pentru a găsi un centru de reciclare în zona dumneavoastră și pentru a obține instrucțiuni privind eliminarea corectă a deșeurilor nereciclabile. Nu aruncați uleiul uzat în coșul de gunoi sau în canalizare sau pe sol. Uleiurile uzate, benzina, lichidul de răcire și produsele de curățare conțin otrăvuri care pot afecta operatorii ecologici și pot contamina apa potabilă, lacurile, râurile și oceanele.

Numere de serie

Numere de serie

Seria de șasiu și seria motor identifică în mod unic vehiculul dumneavoastră și sunt necesare în vederea înmatriculării vehiculului. De asemenea, pot fi necesare atunci când comandați piese de schimb. Trebuie să notați aceste serii și să le păstrați într-un loc sigur.



Informații

Combustibili care conțin alcool

Combustibili care conțin alcool

În unele țări, sunt disponibili combustibili pe bază de alcool care permit reducerea nivelului emisiilor și respectarea normelor privind poluarea. Dacă se prevede utilizarea unui carburant pe bază de alcool, verificați să fie vorba despre carburant fără plumb și să aibă cifra octanică minimă solicitată.

Următoarele amestecuri pot fi utilizate pentru vehiculul dumneavoastră:

- Etanol (alcool etilic) de până la 10% în volum.
 - ▶ Este posibil ca benzina cu etanol să fie comercializată sub numele Gasohol.

Utilizarea benzinei care conține peste 10% etanol poate:

- Deteriora vopseaua rezervorului de combustibil.
- Deteriora furtunurile din cauciuc ale conductei de combustibil.
- Provoca coroziunea rezervorului de combustibil.
- Afecta manevrabilitatea.

NOTIFICARE

Utilizarea de amestecuri care conțin procentaje mai mari decât valorile admise poate deteriora componentele din metal, cauciuc sau plastic ale sistemului de alimentare.

Dacă observați probleme de funcționare sau reducerea performanțelor, încercați altă marcă de benzină.

Catalizator

Acest vehicul echipat cu un catalizator cu trei căi. Catalizatorul conține metale prețioase care au rol de catalizator în reacțiile chimice la temperaturi ridicate care transformă hidrocarburile (HC), monoxidul de carbon (CO) și oxizii de azot (NOx) din gazele de eșapament în compuși mai puțin nocivi.

Un catalizator defect contribuie la poluarea atmosferei și poate afecta performanțele motorului. În cazul în care este necesară înlocuirea catalizatorului, folosiți o piesă de origine Honda sau un produs echivalent.

Respectați aceste instrucțiuni pentru a proteja catalizatorul motocicletei.

- Folosiți întotdeauna benzină fără plumb. Benzina cu plumb va deteriora catalizatorul.
- Mențineți motorul în stare bună de funcționare.
- Verificați vehiculul la dealer dacă motorul dă rateuri, se calează sau nu funcționează corespunzător, întrerupeți deplasarea și opriți motorul. Contactați, cât mai curând posibil, un dealer autorizat Honda pentru efectuarea intervențiilor necesare.

Note legale privind Apple CarPlay/Android Auto

DECLARAȚIE DE RESPONSABILITATE / LICENȚĂ MANUAL UTILIZARE

Informații

UTILIZAREA APPLE CARPLAY ESTE SUPUSĂ ACCEPTĂRII CONDIȚIILOR DE UTILIZARE CARPLAY, CARE SUNT INCLUSE ÎN TERMENII DE UTILIZARE AI APPLE IOS. PE SCURT, CONDIȚIILE DE UTILIZARE CARPLAY EXCLUD RESPONSABILITATEA APPLE ȘI A FURNIZORILOR SĂI DE SERVICII ÎN CAZUL FUNCȚIONĂRII GREȘITE SAU A ÎNTRERUPERII SERVICIILOR, LIMITEAZĂ CU RIGUROZITATE CELELALTE RESPONSABILITĂȚI ALE APPLE ȘI ALE FURNIZORILOR SĂI, DESCRIU TIPURILE DE INFORMAȚII UTILIZATOR (INCLUSIV, SPRE EXEMPLU, POZIȚIE, VITEZĂ ȘI STARE VEHICUL) COLECTATE ȘI ARHIVATE DE APPLE ȘI DE FURNIZORII SĂI ȘI DIVULGĂ POSIBILE RISCURI ASOCIATE CU UTILIZAREA CARPLAY, INCLUSIV POTENȚIALA DISTRAGERE A ATENȚIEI

ȘOFERULUI. CONSULTAȚI POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA PENTRU DETALIILE REFERITOARE LA UTILIZAREA APPLE ȘI LA GESTIONAREA DATELOR ÎNCĂRCATE DE PE CARPLAY.

Note legale privind Apple CarPlay/Android Auto

UTILIZAREA ANDROID AUTO ESTE SUPUSĂ ACCEPTĂRII CONDIȚIILOR DE UTILIZARE ANDROID AUTO, CARE TREBUIE ACCEPTATE ATUNCI CÂND APLICAȚIA ANDROID AUTO ESTE DESCĂRCATĂ ÎN TELEFONUL DUMNEAVOASTRĂ ANDROID. PE SCURT, TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE ANDROID AUTO EXCLUD RESPONSABILITATEA FURNIZORULUI ȘI A FURNIZORILOR SĂI DE SERVICII ÎN CAZUL FUNCȚIONĂRII GREȘITE SAU A ÎNTRERUPERII SERVICIILOR, LIMITEAZĂ CU RIGUROZITATE CELELALTE RESPONSABILITĂȚI ALE GOOGLE ȘI ALE FURNIZORILOR SĂI, DESCRIU TIPURILE DE INFORMAȚII UTILIZATOR (INCLUSIV, SPRE EXEMPLU, POZIȚIE, VITEZĂ ȘI STARE VEHICUL) COLECTATE ȘI ARHIVATE DE GOOGLE ȘI DE FURNIZORII SĂI ȘI DIVULGĂ POSIBILE RISURI ASOCIATE CU UTILIZAREA ANDROID AUTO, INCLUSIV POTENȚIALA DISTRAGERE A ATENȚIEI ȘOFERULUI.

CONSULTAȚI POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA PENTRU DETALIILE REFERITOARE LA UTILIZAREA APPLE ȘI LA GESTIONAREA DATELOR ÎNCĂRCATE DE PE ANDROID AUTO.

Note legale privind Apple CarPlay/Android Auto

EXCLUDEREA GARANȚIEI; LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

UTILIZATORUL RECUNOAȘTE ȘI ACCEPTĂ ÎN MOD EXPRES CĂ UTILIZAREA APPLE CARPLAY ("APLICAȚIILE") O FACE PE PROPRIUL RISC ȘI CĂ ÎNTREAGA RESPONSABILITATE ÎN CEEA DE PRIVEȘTE SATISFACȚIA, CALITATEA, PERFORMANȚELE, ACURATEȚEA ȘI EFORTUL APARTINE UTILIZATORULUI ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ȘI CĂ APLICAȚIILE ȘI INFORMAȚIILE AFERENTE SUNT FURNIZATE "AȘA CUM SUNT" ȘI "AȘA CUM SUNT DISPONIBILE", CU TOATE ERORILE ȘI FĂRĂ NICIO GARANȚIE ȘI HONDA DECLINĂ ORICE GARANȚIE ȘI CONDIȚIE REFERITOARE LA APLICAȚII ȘI LA INFORMAȚIILE AFERENTE, EXPRESE, IMPLICITE SAU LEGALE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE ȘI/SAU CONDIȚIILE IMPLICITE DE COMERCIALIZARE, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADAPTABILITATEA LA UN ANUMIT SCOP, ACURATEȚE, UTILIZARE ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. NICIO INFORMAȚIE

ORALĂ SAU SCRISĂ SAU RECOMANDARE FURNIZATĂ DE HONDA SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT NU VA PUTEA REPREZENTA O GARANȚIE. CU TITLU EXEMPLIFICATIV, ȘI FĂRĂ A SE LIMITA LA, HONDA DECLINĂ ORICE GARANȚIE REFERITOARE LA PRECIZIA DATELOR FURNIZATE DE APLICAȚII, PRECUM ACURATEȚEA INDICAȚIILOR, DURATA ESTIMATĂ A DEPLASĂRII, LIMITĂRILE DE VITEZĂ, CONDIȚIILE CAROSABILULUI, NOUȚĂȚI, CONDIȚII METEO, TRAFIC SAU ALTE INFORMAȚII FURNIZATE DE APPLE, DE AFILIAȚI SAU DE TERȚI FURNIZORI; HONDA NU OFERĂ GARANȚII PRIVIND PIERDEREA DATELOR DIN APLICAȚII, CARE SE POATE ÎNTÂMPLA ÎN ORICE MOMENT; HONDA NU POATE GARANTA CĂ APLICAȚIILE SAU SERVICIILE FURNIZATE PENTRU ACESTEA SUNT FURNIZATE PERMANENT SAU CĂ UNELE SAU TOATE SERVICIILE SUNT DISPONIBILE LA UN ANUMIT MOMENT SAU LOC. SPRE EXEMPLU, ESTE POSIBIL CA SERVICIILE SĂ FIE SUSPENDATE SAU

Note legale privind Apple CarPlay/Android Auto

ÎNTRERUPT FĂRĂ PREAVIZ CA URMARE A INTERVENȚIILOR DE REPARAȚIE, ÎNTREȚINERE, CORECTARE PROBLEME DE SIGURANȚĂ, ACTUALIZARE ETC., ESTE POSIBIL CA SERVICIILE SĂ NU FIE DISPONIBILE ÎN ZONA ÎN CARE VĂ AFLAȚI ETC. MAI MULT, UTILIZATORUL ÎNȚELEGE CĂ EVENTUALELE MODIFICĂRI ÎN TEHNOLOGIA TERȚELOR PĂRȚI SAU ÎN REGLEMENTĂRILE GUVERNAMENTALE POT FACE CA SERVICIILE ȘI/SAU APLICAȚIILE SĂ DEVINĂ DEPĂȘITE ȘI/SAU INUTILIZABILE.

ÎN LIMITELE PREVĂZUTE DE LEGE, ÎN NICI UN CAZ HONDA SAU AFILIAȚII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU DAUNELE SUFERITE DE PERSOANE SAU PENTRU DAUNELE ACCIDENTALE, SPECIALE, INDIRECTE SAU SUBSTANȚIALE DE ORICE TIP INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PROVOCADE DE PIERDEREA PROFITULUI, DETERIORAREA SAU PIERDEREA DATELOR, LIPSA TRANSMISIEI SAU RECEPȚIONĂRII DE DATE, ÎNTRERUPEREA

ACTIVITĂȚII SAU ORICE ALTĂ PIERDERE SAU ALTĂ DAUNĂ COMERCIALĂ CARE DERIVĂ DIN SAU REFERITOARE LA APLICAȚIILE SAU LA UTILIZAREA SAU LA IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA APLICAȚIILE SAU INFORMAȚIILE AFERENTE, INDIFERENT DE CAUZĂ, FĂRĂ A FACE REFERIRE LA CRITERIILE DE RESPONSABILITATE (CONTRACT, PREJUDICIU SAU ALTELE) CHIAȚ ȘI ÎN CAZUL ÎN CARE HONDA A FOST INFORMATĂ DESPRE EVENTUALITATEA ACESTORA DAUNE. UNELE REGIUNI ȘI JURISDICȚII INTERZIS EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU DAUNE; PRIN URMARE, ESTE POSIBIL CA ACESTE LIMITĂRI ȘI EXCLUDERI SĂ NU FIE APLICABILE UTILIZATORULUI. LIMITĂRILE DE MAI SUS SE APLICĂ CHIAȚ DACĂ REMEDIEREA SUS MENȚIONATĂ NU ÎȘI ÎNDEPLINEȘTE SCOPUL ESENȚIAL.

Actualizări software

Actualizări software

Actualizări

Honda extinde în permanență programele sistemului. Programele sunt actualizate pentru a corespunde noilor versiuni.

Pentru actualizările software, contactați un dealer autorizat.

Informații

Specificații tehnice

■ Componente principale

Lungime totală	2,240 mm (88.2 in)
Lățime totală	865 mm (34.1 in)
Înălțime totală	Highest position 1,525 mm (60.0 in)
	Lowest position 1,360 mm (53.5 in)
Ampatament	1,535 mm (60.4 in)
Gardă la sol minimă	175 mm (6.9 in)
Unghi de cădere	26° 30'
Urmă	108 mm (4.3 in)
Greutate la gol	NT1100A 238 kg (525 lb)
	NT1100D 248 kg (547 lb)
Sarcină maximă *1	194 kg (428 lb)
Greutate maximă portbagaj *2	21 kg (46 lb)
Greutate maximă pe suport posterior	10 kg (22 lb)
Număr pasageri	Șofer și un pasager
Diametru maxim de virare	2.76 m (9.1 ft)
Capacitate cilindrică	1,084 cm ³ (66.1 cu-in)
Alezaj x cursă	92.0 x 81.5 mm (3.62 x 3.21 in)
Raport compresie	10.1:1
Combustibil	Benzină fără plumb
Carburant cu alcool	ETHANOL până la 10% volum

Capacitate rezervor 20.4 L (5.39 US gal, 4.49 Imp gal)

YTZ14S
Baterie 12 V-11.2Ah (10 HR)/12 V-11.8 (20 HR)

Raport transmisie	NT1100A
	1st 2.866
	2nd 1.888
	3rd 1.480
	4th 1.230
	5th 1.064
	6th 0.972
	NT1100D
	1st 2.562
	2nd 1.761
	3rd 1.375
	4th 1.133
Raport de reducere (primar /final)	5th 0.972
	6th 0.882
	NT1100A
	1.717 / 2.500
	NT1100D
	1.863 / 2.500

*1 : inclusiv șofer, toate bagajele și accesoriile

*2 : inclusiv greutate bagaje și toate accesoriile suplimentare

Specificații tehnice

■ Date de întreținere

Dimensiune anvelope	Față	120/70ZR17M/C (58W)
	Spate	180/55ZR17M/C (73W)
Tip anvelope		Radial, tubeless
Anvelope recomandate	Față	DUNLOP SPORTMAX GPR-300F P
		METZELER ROADTEC 01 E
	Spate	DUNLOP SPORTMAX GPR-300 P
		METZELER ROADTEC 01 M
Categorie utilizare anvelope *1	Normală	Permisă
	Specială	Nu este permisă
	Zăpadă	Nu este permisă
	Moped	Nu este permisă
Presiune anvelope (doar șofer)	Față	250 kPa (2.50 kgf/cm ² , 36 psi)
	Spate	290 kPa (2.90 kgf/cm ² , 42 psi)
Presiune anvelope (șofer și pasager)	Față	250 kPa (2.50 kgf/cm ² , 36 psi)
	Spate	290 kPa (2.90 kgf/cm ² , 42 psi)
Adâncime min. bandă rulare	Față	1.5 mm (0.06 in)
	Spate	2.0 mm (0.08 in)
Bujii	(standard)	SILMAR8A9S (NGK)
Distanță între electrozii bujiei	(nu este reglabilă)	0.8 - 0.9 mm (0.03 - 0.04 in)
Ralanti		1,250 ± 100 rpm

*1 : Directiva UE

Specificații tehnice

Ulei motor recomandat

Ulei pentru motoare în 4 timpi Honda, clasificare de serviciu API SG sau superioară, cu excepția uleiului marcat "Energy Conserving" sau "Resource Conserving" SAE 10W-30, JASO T 903 standard MA

NT1100A

După golire	3.9 L (4.1 US qt, 3.4 Imp qt)
După golire și înlocuire filtru ulei motor	4.0 L (4.2 US qt, 3.5 Imp qt)
După demontare	4.8 L (5.1 US qt, 4.2 Imp qt)

NT1100D

Capacitate ulei motor

După golire	4.0 L (4.2 US qt, 3.5 Imp qt)
După golire și înlocuire filtru ulei motor	4.2 L (4.4 US qt, 3.7 Imp qt)
După golire și înlocuire filtru ulei motor și ambreiaj	4.2 L (4.4 US qt, 3.7 Imp qt)
După demontare	5.2 L (5.5 US qt, 4.6 Imp qt)

Lichid de frână recomandat

Lichid de frână Honda DOT 4

Capacitate sistem răcire

1.81 L (1.91 US qt, 1.59 Imp qt)

Specificații tehnice

Lichid de răcire recomandat	Lichid de răcire Pro Honda HP	
Lubrifiant recomandat lanț transmisie	Lubrifiant pentru lanț transmisie proiectat special pentru lanțuri cu O-ring. Dacă nu este disponibil, utilizați ulei pentru angrenaje SAE 80 sau 90.	
Joc lanț transmisie	70 - 75 mm (2.8 - 3.0 in)	
Lanț standard pentru transmisie	RK525MRO	
	No. of links	122
Dimensiuni angrenaje standard	Angrenaj conducător	16T
	Angrenaj condus	40T

■ Becuri

Far	LED
Lumini de zi (DRL)	LED
Stop frână/stop poziție	LED
Semnalizator față/stop poziție	LED
Semnalizator spate	LED
Lumină număr înmatriculare	LED

■ Siguranțe

Siguranță principală	30 A
Alte siguranțe	30 A, 20 A, 15 A, 10 A